

クッキングガイド

〈取扱説明書·料理集〉

保証書・カンタンご使用ガイド別添付

日立過熱水蒸気オーブンレンジ家庭用

型式 MRO-JS8



「安全上のご注意」<mark>→ P.8~12</mark> をお読みいただき、 正しくお使いください。



トリアル重量をグラーへルシーシェフ

はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「O」を 表示させてからお使いください。

●使用していないときの消費電力を節約 するため、「O」表示の状態で放置すると、 約10分後に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセントに 差し込んだだけでは _____

電源は入りません。 (待機時消費電力オフ機能)



ドアを開閉すると電源が「入」に なり、表示部に「O」を表示します。 「電源の入れかた」→ P.4

オート調理を上手に使うために

- ●食品の分量を計ってオートメニューで 調理するトリプル重量センサー(GPS*)が 内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な 36種類のオートメニューを用意してい ます。メニューを

選んでスタートする だけで上手に仕上が ります。



※GPSとはGram(重さ)Position(位置)Systemの略

ときどき「重量センサーの0点調節」 が必要です。 → P.5

わがや流あたため

- ●わがや流あたためは、ご使用になる容器を、あらかじめ計量、登録しておけば、いつでも自分のお好みの仕上がりにあたためる機能です。◆ P.39~41
- ●登録せずに、その時々に使用する容器の 重さを計り、最適にあたためることも できます。→ P.41

もくじ

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
初めて使うときの確認と準備・・・・・・・	4~5
・据え付けの確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・	4
電源の入れかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
・空焼き(脱臭)のしかた・・・・・・・・・・・	5
• 重量センサーの0点調節のしかた・・・・・・	5
各部のなまえ・操作パネル・付属品 ・・・	6~7
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8~12
加熱のしくみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
付属品の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14~17
オート調理で使う付属品・・・・・・・・・	14~15
• 手動調理で使う付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
• テーブルプレートのセットのしかた・・・	16
• 給水タンクの使いかた ・・・・・・・・	17
使える容器・使えない容器	18~19

使いかたとコツ

上手な使いかた・調理のコツ	20~21
・食品の分量と容器の大きさ・重さ・・・・・・	20
食品を置く位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
・2個以上の食品の同時あたため・・・・・・・	20
• オート調理の仕上がり調節・・・・・・・・・	21
・調理中の仕上がり状態確認・・・・・・・・・・	21
• オート調理後の追加加熱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
・調理後の食品(容器)や付属品の取り出し・・・・	21
・終了音(メロディー)の切り替え・・・・・・・	21

あたためる

•	ڗٞ	はん、	お終	総菜の	あたため	• • • • • • • • •	22~23
	1	あた	た	め			

・常温や冷蔵で保存した食品の異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため · · · · 241 あたため

・冷凍や冷蔵で保存した食品の異なる2品(冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため ・・・・・・ 2510冷凍(左)と冷蔵(右)

・冷凍保存したごはん、お総菜のあたため

|5冷凍ごはん||6解凍あたため

	・ 牛乳のあたため · · · · · · 28~29 7牛乳	
	・スチームあたため · · · · · · 30~31 14スチームあたため 15中華まんあたため 16天ぷらあたため 下ごしらえする	三重記式
	・野菜の加熱(ゆでる) ・・・・・・ 32~33 8葉・果菜 9根菜	
	・肉や魚の解凍 · · · · · · · · · · · 34~35 17解凍 調理する	
「 _	 ・予熱なしメニューで調理する・・・・36~37 11グラタン 13焼きそば 18自家製食品 19茶わん蒸し 20たいの塩釜焼き 21白身魚の姿蒸し 22豚肉の蒸し物 23蒸し焼きいも 24蒸しチョコレートケーキ 25柔らかプリン 26簡単パン 28スポンジケーキ 29鶏のハーブ焼き 30鶏のから揚げ 31ヒレカツ 32オーブン天ぷら 33焼き野菜 34焼き魚・予熱ありメニューで調理する・・・ 38 12ピザ 27フランスパン・わがや流あたため・・・・ 39~41 2ごはん 3牛乳 4酒かん・容器登録のしかた・・・ 39 	
	・登録した容器を使ってあたためる・・ 40 ・容器の重さを登録しないであたためる・・ 41	
	レンジ 加熱 ・食品を一定の出力(W)で加熱する・・ 42~43 ・加熱途中で出力(W)を自動的に下げる(リレー加熱) ・ 1 グリル 加熱	
F 力 問	・魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する 45オーブン 加熱	

・予熱「あり」で加熱する・・・・・・・・46

· 予熱「なし」で加熱する · · · · · · · · 47

・レンジ・グリル・オーブン加熱にスチームを組み合わせる

スチームとの組み合わせ

	スチームショット ・・・・・・・・	49
£	発酵	
盟	スチームレンジ発酵で加熱する・・・・	50
四田	スチームオーブン発酵で加熱する・・	51
==	手動調理をするときの加熱時間・・	52~53

お手入れ

・本体・別禹品のの于人化・・・・・・・	54
・水抜きのしかた・・・・・・・・・・	55
35清掃	
・臭いが気になるとき(脱臭)・・・・・	55
36脱臭	
加熱室の清掃のしかた・・・・・・・・	55

こんなときは

35清掃

・うまく仕上がらないとき	
・ごはんのあたため ・・・・・・・・・・・	56
・解凍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
・お総菜のあたため ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
・牛乳のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
· 野菜 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58
・パン (トースト・バターロール)・・・	58
・スイーツ(スポンジケーキ・クッキー・シュ	ークリーム
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	58
・その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
・お困りのときは・・・・・・・・・・・	59~61
お知らせ表示が出たとき・・・・・・・・	61

・保証とアフターサービス・・・・・・ 95・「ご相談窓口」・・・・・・ 95

料理集 62~94

・料理集 もくじ・・・・・・ 62~63

3

初めて使うときの確認と準備

据え付けの確認

- ●設置の際は下図にしたがって放熱スペースをあけてください。 ※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。
- ●本体の背面は、壁や家具などぴったり つけてても大丈夫ですが次のことを 確認してください。
 - ・壁や収納棚が熱に弱い物ではありませ
 - ・壁の材質によっては壁に本体との接 触跡がつく場合がありますので、壁面 から少しすき間をあけてください。 背面の壁がガラスの場合、20cm以上 間があいていますか。
 - ※近いと温度差で割れるおそれがあります。
- 背面は壁に 10cm以上 ピッタリ設置 できます。 5 c m以上 5 c m以上
 - ※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。 十分な放熱スペースがないと、壁面が変色したり、 本体が故障する原因になります。

表示なし


「0」表示

- ●熱に弱い物やカーテンのそばに据え付けないでください。
- ●事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。 → P.9、12
- ●5面(上面・左側面・右側面・背面・底面)を囲む設置はしないでください。 ・製品の周りにすき間があっても、上面・左側面・右側面・背面のいずれか1面を開放してください。
- ●水平で丈夫な場所に据え付けてください。

電源の入れかた

ドアを開けると電源が入ります。(表示部に「□」を表示)

- ●使用していないときの消費電力を節約するため 電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは 電源は入りません。
- ●一度ドアを開けると電源が入り、表示部に「ひ」を表示 します。
- ●電源を「入」の状態で放置すると、約10分 後には、自動的に電源が切れます。 (待機時消費電力オフ機能)



レンジ オープン グリル スチーム へ

CHEF 手類問題
レンジ オープン グリル スチーム 編集化上が)
PAM 100W 10分 1分 10秒 ✓

空焼き(脱臭)のしかた

36脱臭

初め

て使うときの確認と準備

- ●加熱室壁面にはさびを防ぐため油が塗ってあります。初めてお使いになるときには、「空 焼き(脱臭)」を次の手順で行い、油を焼き切ってください。
- ●梱包材は、すべて取り除いてからご使用ください。
- ●空焼き(脱臭)はヒーター(オーブン加熱)で行いますので、本体が熱くなります。

加熱室を空の状態にして、 ドアを閉める

を2回押し、36脱臭を選択する 押すごとに 35清掃 ▶ 36脱臭 ▶ 35清掃 と

> ※空焼き(脱臭)はヒーター(オーブン加熱) で行います。加熱時間は20分です。

を押してスタートする

選択できます。

終了音が鳴ったら終了です ※空焼き終了後、冷却のためファンが約3分 間回転します。

※空焼き終了後はすぐに調理せず、加熱室が 冷めてから使用してください。

テーブルプレート、黒皿、焼網 を入れない。 梱包材もすべて取る。 給水タンク[空] 加熱方法 メニュー番号 t-7>

加熱方法:空焼き(脱臭)はオーブン加熱で行います。 オープン分 加熱時間

! 注意

(やけど・けが・火災の原因になります)

● 空焼き(脱臭)の加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、 加熱室とその周辺)に触れない。

- 空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開 けるか、換気扇を使って換気を行う。
- ●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す。
- ●加熱室が冷めてから使用する。

重量センサーの0点調節のしかた

●オート調理は、加熱方法や時間、温度の設定が不要で、メニューを選んでスタートするだけで自動で 調理します。仕上がりをよくするため、食品を入れた容器の重さを計る重量センサーを内蔵してい ます。初めてお使いになるときには、「重量センサーの0点調節」を次の手順で行ってください。

加熱室底面にテーブルプレート をセットして、ドアを閉める テーブルプレートのセットのしかたは → P.16

表示部に「0」を表示させた状態で、 ドアを閉めて(とりけ)を3秒以上押す

ピッとブザーが鳴り、庫内灯と計量中の表示 が点灯し数秒後に、0点調節が完了します。 庫内灯と計量中の表示が消灯したら終了です。





よい仕上がりを保つために、1ヶ月に1回程度「重量センサーの0点調節」をしてください。 5

下ヒーター

上ヒーター

加熱室天井部に内蔵


 \bigcirc

なま


え

各部のなまえ・操作パネル・付属品









オート調理のメニュー

番号の設定を行います。

を表示します。

ジ図です。)

(表示は全点灯イメー

定を行います。

庫内灯-

皿受棚

加熱中に点灯し、ドアを

(オーブン予熱中は、節電のため消灯)

しています。予熱中に加熱室(庫内)

の様子を見たいときは「あたためス

タート」ボタンを押すと約5秒間庫

上段

中段

下段

水を沸とうさせるボイラーです。本体内部に組み込まれています。

1あたため、オート調理、

手動調理などの運転のスタ

ートをするときに押します。

のとりけしを行

います。

■カンタンご使用ガイド

■保証書

開けると消灯します。

内灯が点灯します。

黒皿をセットします。

スチーム噴出口

ドアファインダー

スチームボイラー

ボタンを押してオー

ト調理の種類を選択

します。

種類に合わせて選択します。

→ P.49

スチームショットはスチームを押す。

安全上のご注意 この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

人身への危害、財産への損害を未然に防ぐため、お守りいただくことを、次のように区分して説明しています。 本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度 ■お守りいただく内容を図記号で区分して説明し を区分して、説明しています。

ています。

危険「死亡または単悔です。 「死亡または重傷を負うおそれが

安全上のご注意

「死亡または重傷を負うおそれが **二 一** ある」内容です。



注意 「傷害を負うおそれや、物的損害 発生のおそれがある」内容です。 「傷害を負うおそれや、物的損害の



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」 内容です。

製品内部には高圧部があります

个危険



改造はしない 修理技術者(サービスマン)以外の人は 修理・分解をしない

火災・感電・けがの原因になります

故障した場合は、お買い上げの販売店にご 相談ください。



吸気口・排気口・給水タンク収納部など、 製品の穴やすき間に指や物を差し込ま ない(特に子供のいたずらなどに注意する)

火災・感電・けがの原因になります

異物が本体に入った場 合は、電源プラグを抜 いて、お買い上げの販 売店にご相談ください。



電源プラグ・電源コード・コンセントは



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電のおそれがあります





傷付いたもの、ゆるんだコン セントを使用しない

感電・発火・火災の原因になります



電源は、交流100V・定格15A以上の

コンセントを単独で使用する ほかの器具との併用は、コンセン ト部が異常発熱して、発火の原因



(タコ足配線は禁止)



電源プラグのほこりは確実にふき取る (特に刃や刃の取り付け面)

●束ねる

●挟み込む

●重い物をのせる

電源プラグ、電源コードを傷付けない

感電・発火・火災の原因になります

●加工する

●引っ張る

●ねじる

●無理に曲げる

傷付けのおそれのある取り扱い例

ほこりに湿気がたまり、絶縁が弱まり、火災の原 因になります



長期間使用しないときは、電源プラグ をコンセントから抜く 絶縁が弱まり、漏電・感電・火災の原因になり



電源コードは排気口などの高温部に近 排気口 づけない

電源コードを傷める 原因になります



電源プラグを抜くときは、電源コード を引っ張って抜かない


断線して、発火の原因になります 電源プラグを持って抜いてください。

据え付けは

次のような場所では使用しない

●幼児の手の届く場所

事故・やけど・けがの原因になります



●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど、熱に弱い物の上



左側面

オーブンやグリル 加熱時などの高温 で、引火の原因に なります



本体の上に物を置かない

オーブンやグリル加熱時などは、高温となり過熱して焦げたり、変形することがあります



製品や付属品の梱包材はすべて取り除き、ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管、または廃棄する 梱包材の発火、ポリ袋をかぶることによる窒息事故の原因になります



5面(上面・左側面・右側面・背面・底面)を囲む設置はしない

製品の周りにすき間があっても、上面・左側面・右側面・背面のいずれ か1面を開放してください



流しやコンロなど、水のかかるところや火気・熱気の近くで使用しない 感電や漏電、発火の原因になります



水平で丈夫な場所に据え付ける

不安定な場所は、振動・騒音・本体落下の原因になります




本体と壁などの間は、下表の距離以上にあける

距離をあけないと、壁や置いた物が過熱して、変色・変形・発火す る原因になります

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に 適合しています。

場所	上方	下方	左方	右方	前方	後方
隔離距離(cm)	10	0	5	5	開放	0





上面

背面

右側面

周囲の保護のために

周囲が熱に弱い壁材や家具でない場所・コンセントが排気口近傍にない場所に据え付けてください。 後方がガラスの場合、温度差で割れるおそれがあるので、20cm以上あけてください。 表や図の距離をあけても、排気で汚れたり結露することがあります。距離をさらにあけるか、壁面側 にアルミホイルを貼ると汚れや結露を軽減できます。


アース線は



アースを確実に取り付ける

感電や漏電の原因になります _{アース線を接続せよ}コンセントにアース端子がある 場合アース線先端の被覆を取り、

芯線をアース端子に確実に取り



- ●アース端子がない場合は、アース設置工事する 接地工事には「電気工事士」の有資格者による接地工事 が法律で義務付けられています。お買い上げの販売店 にご相談ください(本体価格には、工事費は含まれていません)
- ●湿気の多い場所や水気のある場所に設置する場合は、 感電事故を防止するため「電気工事士」の有資格者によ るD種接地工事が法律で義務付けられています → P.12

ガス管、水道管、電話や避雷針のアースには取り付けないでください(法令で禁止されています)。

する。卵が破裂して、テーブルプレートやドア





1あたためで飲み物や汁物などを加熱しない 加熱し過ぎとなり、沸とうや突然の沸とうの原因 になります

- ●牛乳・コーヒー・お茶・水などは3牛乳か 7牛乳 で加熱する
- ●お酒は 4酒かん で加熱する



食品以外は加熱しない

やけど・けが・火災の原因になります 市販のレンジ加熱用の湯たんぽ、 哺乳びん(消毒バック)、玩具など は加熱しないでください。



次のような状態のまま加熱しない

やけど・けが・火災の原因になります

●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れた状態

オート調理(あたため)や手動調理(レンジ加熱)は

- ●包装や食品にラベルやテープを貼った状態
- ●びんや容器にふたや栓などをした状態
- ●缶詰の缶のままの状態
- ●市販のレトルト食品の袋のままの状態 鮮度保持剤は出す、ラベル・テープははがす、 ふたや栓は外し、缶詰などは別の容器に移し 換えて加熱してください。



食品を加熱し過ぎないよう、次のようにする

発火の原因になります

加熱中や加熱後に突然沸とう (突沸) して飛び散り、やけど・けが・テーブルプレート破損の原因になります ▶

- ●少量 (100g未満) の食品は手動調理の レンジ 600W 以下で加熱時間を 20~25秒に設定し、様子を見ながら加熱する
- ●オート調理は、食品分量・容器など本書記載の内容に従って加熱する ・容器の重さは、食品分量と同じくらいの物を使用して加熱する
- ●手動調理は、時間設定を控えめにし、食品の仕上がりを見ながら加熱する





次の食品は、加熱前と加熱後にかき混ぜる。加熱室から取り出すときは、静かに取り出す

加熱中や加熱後に突然沸とう(突沸)して飛び散り、やけど・けが・テーブルプレート破損の原因になります

- ●飲み物 (水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)
- ●とろみのある物 (カレーやシチューなど)
- ●油脂分の多い物 (生クリーム、バターなど)









殻や膜のある食品は、割れ目や切り目を入れてから加熱する

破裂して、やけど・けがの原因になります



理で加熱しない

やけどの原因になります

熱する



乳幼児用ミルクやベビーフードはオート調

手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加







加熱室に食品を入れない状態で加熱し

故障・発火の原因になります



金属製の次の物は使用しない

火花(スパーク)で故障・発火・ガラス破損の 原因になります

●付属品の黒皿・焼網 (オート調理の一部は除く)


●アルミホイル



●アルミなどで表面加工されたプラスチック容器







(手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱 し、仕上がり温度を確認してください)



ラップなどのおおいは、ゆっくりはがす

●金ぐしや金属の調理用具 蒸気が一気に出てやけどの原因になります



安全上のご注意


子供だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない やけど・感電・けがの原因になります




調理の目的以外には使用しない やけど・けが・火災の原因になります

食品分量・容器・使用付属品など、本書記載の内容に従って調理する 発火・火災の原因になります

ドアに物を挟んだまま調理しない 電波もれや熱もれによる傷害・やけど・発火・ 火災の原因になります



電波もれや熱もれ・感電・やけどの原因になります お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください 転倒・落下を防ぐ「転倒防止金具」(別売品)をご 利用ください(部品番号MRO-N80-016)





本体に水をかけない

り落としたりしない

は故障の原因になります

吸気口・排気口をふさがない

発火・火災の原因になります


誤って水をこぼした場合は、お買い上げの 販売店へ点検をご相談ください。

テーブルプレートは、容器を強く当てた

ひびや割れるおそれがあり、そのままの使用

ひびや割れた場合はそのまま使用せず、お買

い上げの販売店へ点検をご相談ください。



ドアがガタつき、電波もれや熱もれによる傷害・やけどの原因になります

- 空焼き(<mark>36脱臭</mark>)は次の状態で行う ●加熱室内に何も入れない
- ●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、 別の部屋に移す
- ●窓を開けるか換気扇を使って換気する 油の焼ける臭いや煙が出る場合があります

調理中や調理後は(35清掃と空焼き(36脱臭)運転を含む)





調理を中止するときは「とりけし」ボタンを押す 先に電源プラグを抜くと、火災・感電の原因になります



ドアを開けるときは、のぞき込まない 熱気や水蒸気などで、やけどの原因になります



高温のドアファインダー (ドアガラス) や テーブルプレートなどに水をかけない 割れるおそれがあります



高温になっているので、キャビネット ドア・加熱室・テーブルプレート・黒皿・ 焼網などに直接触れない

接触禁止 やけど・けがの原因になります



食品や容器、付属品などの出し入れは、 厚めの乾いたふきんや、市販のオーブン 用手袋を使用する

直接触れると、やけど・けがの原因になります



加熱室内で食品が燃え出したときはドアを 開けない

勢いよく燃えるおそれがあります

- 1.すぐに「とりけし」ボタンを押し、運転を止 め、電源プラグを抜く
- 2.本体から燃えやすい物を遠ざけ、鎮火するま で待つ。火がなかなか衰えないときは水か消 火器で消す

鎮火後、そのまま使用せず、お買い求めの販売 店に点検をご相談ください。



ドアを開閉するときは、指の挟み込みに 注意する


やけど・けがの原因になります




安全上のご注意

水以外は入れない

アルコール類を入れると発火の原因になり ます



食器洗い乾燥機や食器乾燥器などで洗 ったり、乾燥したりしない





使用するたびに新しい水を入れ換える 前の水は衛生上の問題の発生の原因になり



こまめに洗い、清潔を保つ

洗わないと衛生上の問題の発生の原因になり



破損したまま使わない

水がもれて故障の原因になります



コンロのそばや本体の上など高温にな る場所に置かない

オーブンやグリル加熱などは、本体が高温と なるため、破損・変形の原因になります



熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない 破損・変形の原因になります

お手入れをするときは



電源プラグを抜いてから行う

差し込んだままでは、感電の原因になります



本体各部や付属品などが冷めてから行う

熱いと、やけどの原因になります

電源プラグ を抜く

異常・故障時は



直ちに「とりけし」ボタンを押し使用を 中止する

火災・感電・けがの原因になります すぐに電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店に点検・修理をご相 談ください



- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ●焦げくさい臭いがする
- ●異常な音がする
- ●火花(スパーク)が出る
- ●本体に触れるとビリビリと電気を感じる
- ●ドアに著しいガタつきや変形がある
- ●加熱が自動的に終了しないときがある

お願い

- ●本体は、ラジオ、テレビ、無線機器(無線LAN)やアンテナ線などから3m以上離す 雑音や映像の乱れ、通信エラーの原因になります
- ●落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く 故障の原因になります

アース工事が必要なときは

- ●次の場合は、感電事故を防止するため電気工事士の資格のある者による、施工「D種設置工事」が法律 で義務づけられています。
- お買い上げの販売店、電気工事店にご相談ください。(本体価格には工事費は含まれていません)
- ■湿気の多い場所
- 水蒸気が充満する場所、土間・コンクリート床、酒・しょうゆなどを醸造または貯蔵する場所
- ■水気のある場所(漏電遮断機の取り付けも義務づけられています) 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

電波(高周波)で食品を加熱します。

電波(高周波)には 3つの性質があります。







水分を含んだ食品には ガラス、陶磁器などの 金属にあたると「反射」 「吸収」されます。

容器は「透過」します。 します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長

スピーディーで 経済的です。

水を使わないので 栄養素が保たれます。



色や形、風味が 保たれます。


盛りつけたままで 加熱できます。







食品を上ヒーターで加熱し、食品に焦げ目をつけ、 中はやわらかく仕上がります。





上下ヒーターで加熱室の温度を均一に保ち、食品全体 を包み込むようにして焼きます。










加熱室にスチーム(100℃前後の水蒸気)を充満させながら レンジ、またはグリル、オーブンと組み合わせて食品を加熱し ます。食品に水分を加えてしっとりやわらかく仕上がります。




過熱水蒸気 グリル



加熱室に過熱水蒸気を充満させながらグリルまたは オーブンと組み合わせて食品を加熱します。 肉などから余分な脂や魚などの塩分を凝縮水とともに落と してヘルシーに仕上がります。

※オート調理の場合のみの加熱方法です。 手動調理の場合は設定できません。



付属品の使いかた

オート調理で使う付属品

●メニューによって、使う付属品が異なります。操作手順や料理集のイラストに従い、正しくセットしてください。

付属品イラストの見かた

付属品の使い

かた

使う付属品の例 テーブルプレートと黒皿を使う場合



付属品のセット位置


テーブルプレートを加熱室底面に、 黒皿を皿受棚の中段にセットする。

給水タンクの状態

「空」:水を入れないで本体にセットする。 「満水」:水を満水まで入れて本体にセットする。

	リー・ 八粒	参照/	ページ		付属品の使用	について	
	メニュー分類 	操作手順	作りかた・コツ	テーブルプレート	黒皿	焼網	給水タンク
	1あたため	→ P.22、24	→ P.23				空
わ	2ごはん	→P.39~41	→ P.23				
がや	3 牛 乳	→P.39~41	→ P.29				空
流	4酒 かん	→P.39~41	→ P.64				
飲み物・	5 冷凍ごはん	→ P.26	→ P.27				
	6 解凍あたため	→ P.26	→ P.27				空
	7 牛 乳	→ P.28	→ P.29				
	8葉・果菜	→ P.32	→ P.33				
ディ	9 根 菜	→ P.32	→ P.33				
יְ	10冷凍(左)と冷蔵(右)	→ P.25	→ P.25				
'	11グラタン	→ P.36	→ P.80				空
	12ピ ザ	→ P.38	→ P.81		(中段)		満水
	13焼きそば	→ P.36	→ P.74				空
ス	14スチームあたため	→ P.30	→ P.31,65				満水
チ	15中華まんあたため	→ P.30	→ P.31,77				
	16天ぷらあたため	→ P.30	→ P.31,65			A THE STATE OF THE	満水
調理	17解 凍	→ P.34	→ P.35				満水
	18自家製食品	→ P.36	→P.82、83				満水

●オート調理では、レンジ出力やオーブン、グリルの温度・時間を自動でコントロールするため 手動調理 → P.16 の場合と異なり下記に記載されている付属品が使えます。



	メニュー分類	参照/	ページ		付属品の使用	について		
		操作手順	作りかた・コツ	テーブルプレート	黒皿	焼網	給水タンク	
	19茶わん蒸し	→ P.36 → P.76			満水			
	20たいの塩釜焼き	→ P.36	→ P.73					
7	21白身魚の姿蒸し	→ P.36	→ P.75				満水	
スチーム	22豚肉の蒸し物	→ P.36	→ P.75		(T F/L)			
	23蒸し焼きいも	→ P.36	→ P.66		(下段)			
調理	24蒸しチョコレートケーキ	→ P.36	→ P.87					
7	25柔らかプリン	→ P.36	→ P.87		(中段)		満水	
	26簡単パン	→ P.36	→ P.92		(下段)		満水	
	27フランスパン	→ P.38	→ P.90					
	28スポンジケーキ	→ P.36	→ P.84		(1+x)			
	29鶏のハーブ焼き	→ P.36	→ P.68					
過	30鶏のから揚げ	→ P.36	→ P.72					
熱水	31ヒレカツ	→ P.36	→ P.72					
過熱水蒸気	32オーブン天ぷら	→ P.36	→ P.72				満水	
凤	33焼き野菜	→ P.36	→ P.67					
	34焼 き 魚	→ P.36	→ P.71					
	35清 掃	→ P.55					満水	
	36脱 臭	→ P.5					空空	

手動調理で使う付属品

付属品の使い

		付属品の使	用について	
加熱方法	テーブルプレート	黒皿	焼網	給水タンク
レンジ	加熱室の底面に セットします	使えません	使えません	水は入れず、 空で本体に 空 セットします
加熱 スチーム レンジ		黒皿と皿受棚の間で 火花(スパーク)が発生 し、損傷します	網の間で火花(スパーク) が発生して損傷します。	水を満水まで 入れ、本体に カル、本体に セットします
グリル	使えません	使えます	使えます	水は入れず、 空で本体に 空 セットします
加 スチーム グ リ ル	本体底部の機械室が 高温になり、部品が こわれるおそれがあ ります。		P 4	水を満水まで 入れ、本体に 満水 セットします
オーブン	使えません	使えます	使えます	水は入れず、 空で本体に 空 セットします
加熱スチームオーブン	本体底部の機械室が 高温になり、部品が こわれるおそれがあ ります。		P 1	水を満水まで 入れ、本体に カットします

※オーブン加熱(オーブン)、グリル加熱(グリル)にて黒皿を使用する際は、テーブルプレートを取り外してください。 テーブルプレートを取り外さない場合、「CO9」が表示され加熱できません。 → P.61

テーブルプレートのセットのしかた



図のように辺を両手で持ち加熱室内 に入れ、3個の重量センサーの上にゆ っくりと置きます。

取り外しかた

テーブルプレートの手前を両手の指先 で奥に押し、軽く持ち上げてからテー ブルプレートの下に指先を入れ、両手 で静かに引き出します。

⚠注意

熱くなった加熱室内からのテーブルプレートの出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う。


給水タンクの使いかた(スチーム機能を使うときセットします。)

取り外しかた



ふたの外しかた

- 1 パイプ部には触れないようにして、給水タンク全体を軽く持ちます。
- 2 ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体を持ち上げます。
- 3 ツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、 ふたを外します。



水の入れかた



2 周囲全体を押さえて確実にふたを閉めてください。

※傾けると水がこぼれることがあります。水平 の状態で扱ってください。

本体にセットする

給水タンクを水平に持って、挿入口に入れ、周囲の つゆ受けと同じ位置まで差し込みます。

※確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の 原因になります。

^ 注意

(変形・破損の原因になります)



●給水タンクには、水以外は入れない。 (アルコール類を入れると発火するおそれがあります。)

(健康懸念の原因になります)



給水タンクの水は、使うたびに新しい水 を入れる。

(水は水蒸気となって直接食品に触れるので衛生的で 新しい水を使用してください。)

(やけどの原因になります)



スチーム、過熱水蒸気とオーブンやグリルを 併用した場合は給水タンク内の残水が熱く なっているので注意する。

お願い

●給水タンクを5℃以下の環境では使用しない でください。

(スチーム、過熱水蒸気調理が上手にできなくなります。)

●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。なお硬度の高い水を使用した場合は、カルキ(白い粉)が噴出したり長期間使用するとスチーム噴出口が詰まることがあります。噴出口が白く付着が目立つようであれば、国内産のミネラルウォーターをおすすめします。また、下記の水を使うときは カビや雑菌が発生しやすくなるため、毎回給水タンクを洗ってください。 → P.60



おいてください。





・浄水器の水

・ミネラルウォーター・井戸水など

●スチーム調理終了後、お手入れとパイプの水抜きを行ってください。→ P.54、55 そのまま放置すると、カビや雑菌が繁殖しやす

くなります。
■スチーム、過熱水蒸気を使う場合は給水タンクの満水ラインまで水を入れ、確実に本体にセットしてください。水が少なかったり、半挿入で

行うと「給水」表示が出てスチームが止まり、

仕上がりが悪くなります。 (→ P.61) ●使用しない場合は、空にして本体に取り付けて

16 17

使える容器・

使えない容器

使える容器・使えない容器



- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

プラスチック容器

耐熱性のある プラスチック容器



その他の プラスチック容器



耐熱性のある 陶器·磁器




日常使っている 陶器·磁器 茶わん・皿など



耐熱性のない 耐熱性のある

ガラス容器





ガラス容器





ラップ類






金属容器・金ぐし・ アルミホイルなど

その他



竹·木·籐·紙· ニス塗り・漆塗り 容器など



耐熱温度が140℃以 上の物で、「電子レンジ 使用可工の表示のある 物を使います。

ただし、砂糖、バター、 油を使った料理は高温 になり、容器が変形し てしまうので使えませ



耐熱温度が140℃未満 の物(ポリエチレン、ス チロール樹脂など)や 耐熱温度が高くても電 波で変質する物(メラ ミン、フェノール、ユリ ア樹脂、アルミなどで表 面加工した樹脂など)は 使えません。

ただし、17解凍のとき にだけ、発泡スチロール のトレーが使えます。



ただし、色絵付け、ひび 模様、金、銀模様のある 物は、器を傷めたり、火 花(スパーク)が出るの で使えません。 また素焼きの陶器など

吸水性の高い物や、長 時間浸水させた陶器、 磁器は、熱くなること があるので注意してく ださい。



ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。




耐熱温度が140℃ 以上の物は使えま

ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。 オーブン・グリル加 熱後は、加熱室が熱 くラップ類が溶け るおそれがあるの で注意してくださ



電波を反射するので 使えません。

ただし、アルミホイル は電波を反射する性質 を利用し、加熱し過ぎ る部分をおおうなど、 部分的に使えます。 このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーに 触れると火花(スパー ク)が出て、破損や故 障のおそれがあるの



ただし、竹ぐし、 楊枝、紙は料理集 に記載している 使いかたに限り 使えます。



ただし、「グリル、オー ブン使用可」の表示の ある物は使えます。









ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。





ただし、発酵では使 えます。



で注意してください。

ただし、取っ手がプラス チックの物は使えませ



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を施 した紙製品は使え ます。

上手な使いかた・調理のコツ

食品の分量と容器の大きさ・重さ

食品の分量

100g未満

100g~900g

あたためる



オート調理か 手動調理で 容器の大きさ・重さ



食品が7~8分目に なる容器が目安

食品分量と同じくらいの 重さが目安

オート調理







調理する

手動調理







オート調理や手動調理は、本書に記載 されている分量や容器に従ってください。



食品の分量や容器は本書の該当 ページに従ってください。

食品を置く位置

■中央部に置く。







(オーブン加熱の場合)



(グリル加熱の場合)

2個以上の食品の同時あたため

■オート調理で同じ食品 を2個以上同時にあたた める場合は、食品の分量 や容器の大きさ・重さを 同じくらいにします。

■お総菜は少し間を離して、飲み物は中央に寄せて置きます。








- ■オート調理で保存温度や種類の異なる食品を2品同時にあたためる場合
- ●常温と常温、常温と冷蔵、冷蔵と冷蔵の2品同時あたためは1あたため(→ P.24)
- ●冷凍と冷蔵の2品同時あたためは 10冷凍(左)と冷蔵(右)● P.25
- ●上記以外の食品は手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたためます。 → P.42、43)

オート調理の仕上がり調節

■ 仕上がり調節(あたためや焼き加減調節)は 「中」に自動設定されますが、お好みで調節 できます。調節は、 (学) を押す前に を 押してマークを希望の位置に設定します。



■ 1あたため のみ (学)を押し た後に什上がり調節をします。

※メニューによっては 「強 やや強 中 やや弱 弱」の 5段階と「強中弱」の3段階の 調節となります。

※<mark>7牛乳</mark>と容器を登録した場合の2ごはん~4酒かんは前回の仕上がり設定を記憶しています。

調理中の仕上がり状態確認

■調理中のドアの開閉はできるだけさけ、 開閉するときは短時間にする。

(確認はドアごし)



開閉する ときは短時間

上手な使いかた

調理のコ

※温度を下げないためです。 ※ドアを開けると調理は中断されます。

オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。



こんなときは・・・・・ ●もう少し熱くしたい ●もう少し焼きたい



調理後の食品(容器)や付属品の取り出し

注意



(やけどの原因 になります)

調理中や調理終了後は食 品や容器、付属品、加熱室、 ドアなど各部が熱くなる 場合があるので、注意する。

■ 調理が終了したら、食品を早めに出す。 ※余熱で仕上がりが変わることがあるためです。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、ドアが開 けられるまでに3分間、1分ごとに「ピピピッ」と3 回鳴ってお知らせします。(取り出し忘れ防止音)

調理終了音が鳴ったら 取り出してください

※オーブン、グリル調理で黒皿を取り出すときは、 中央部分を厚めの乾いたふきんやお手持ちの オーブン用手袋を使い両手で取り出します。



■食品、特に飲み物や汁物を取り出すときは、こぼさないように気をつける。

終了音(メロディー)の切り替え

■ 終了音(メロディー) は「ブザー音」や「無音」 に切り替えられます。



∨ を3秒間押す メロディー音とブザー音の切り替え完了 同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます

「ピッ」とブザー音が鳴り、 表示部に「0」が表示すると 切り替えが完了です



※無音にしたときは、取り出し忘れ防止音、操作音も無音になります。

オート調理(あたためる)

ごはん、お総菜のあたため

1あたため

- ●常温や冷蔵で保存した食品をあたためます。
- ●冷凍ごはんのあたためは 5冷凍ごはん であたためます。 → P.26、27
- ●飲み物(牛乳、コーヒー、豆乳、お茶、水など)は 7牛乳 → P.28、29 または 「わがや流」3牛乳であたためます。 → P.39~41
- ●冷凍保存(ホームフリージング)した食品は 6解凍あたため であたためます。 → P.26、27



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



才

食品を入れた容器や皿を、テーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める



を押してスタートする

1あたため (常温や冷蔵保存品)

●メニュー番号「╏」を表示し、自動的に 加熱がスタートします

仕上がり調節をするときは

(加熱時間を表示する前に調節します。) 表示部に「流」が表示されているときに 調節できます




終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

お願い ● 1あたため は、ドアを閉めて約10分以内 (表示部に「0」が表示されている間)に押して ください。ドアを開閉して約10分を過ぎると スタートしません。ドアを開閉して押してく ださい。





■仕上がり調節のしかた 仕上がり

仕上がりは「中(標準)」に自動 設定されます。調節は加熱時間(やや強) を表示する前に響響を押して、(やや弱)・

マークを希望の位置に設定し ます。



次の食品は「手動調理(レンジ加熱)」で様子を見ながらあたためる →P.42、43

- ●重量が100a 未満の食品

- ●まんじゅう ●パン類 ●冷凍野菜 ●市販のおにぎり ●乳幼児用ミルク、
 - ベビーフード
- 済み食品























※別の容器に ※別の容器に 移し換えます 移し換えます

あたためられる食品と上手なあたためかた ォート調理 1 あたため

- ■お総菜やご家庭で調理した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにしてください。
- ■一度にあたためられる量は、食品と容器を合わせて100~1800gまでが目安です。


ごはん

- ■食品の温度は、常温は約20℃、冷蔵は0~10℃が目安です。
- ■「わがや流」であたためられる食品の量は1人分が適量です。 → P.40



このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする。

常温や冷蔵保存した食品をあたためる





1 押し

こはん物

め

W

焼き物

揚げ

物

11

ため

仕上がり調節やや弱で加熱する。

チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。



スパゲッティ・焼きそば

皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。





焼き魚

ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。

焼きとり・焼き肉

皿に並べる。たれを塗ってから加熱する。

飛び散ることがあるのでおおいをする。



天ぷら・フライ・コロッケ

皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節やや弱または一弱に合わせる。





野菜のいため物・酢豚・八宝菜

容器に入れる。野菜いためが乾燥している場合は、バターかサラダ油を加える。 加熱後、かき混ぜる。

容器に入れて、煮汁をかける。

野菜の煮物・おでん(たまごは取り除く)

容器に入れて、煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、 深めの皿を使い、おおいをする。





シューマイ

少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱する。乾燥ぎみのときは、 サッと水にくぐらせる。





カレー・シチュー

えびやいか、丸ごとのマッシュルームは飛び散ることがあるので おおいをする。加熱後かき混ぜる。(丸ごとのマッシュルームは あらかじめ取り除き加熱後、加える)仕上がり調節「やや強」か「強」に合わせる。

※みそ汁·スープなどは、手動調理(レンジ加熱)で加熱します。 → P.42、43

使用する容器は、陶磁器や耐熱性のある容器を使います。 > P.18、19 漆器や耐熱性のない容器は使えません。

1あたため

使用付属品

テーブルプレー 給水タンク 卆

異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため

●冷凍保存(ホームフリージング)した食品は、常温の食品との同時あたためはできません。 (冷凍保存食品は上手にあたたまりません。 5冷凍ごはん または 6解凍あたため であたためます。 → P.26、27)

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



2品を、テーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める





を押してスタートする

|1あたため|(常温や冷蔵保存品)

●メニュー番号「 ! 」を表示し、自動的に 加熱がスタートします


仕上がり調節をするときは → P.22

(加熱時間を表示する前に調節します。) 表示部に「が表示されているときに 調節できます



終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終わります。



異なる2品(常温や冷蔵、冷凍や冷蔵)をあたためるコツ

●あたためられる食品

冷蔵または常温の食品です。

●食品の分量

- ・1品の分量は約100~300gです。
- ・2品の分量をほぼ同じにします。

分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~1.3 倍程度です。

(例:ごはん150gとお総菜100~200g) (この分量以外はオート調理できません。手動調理 (レンジ加熱)で様子を見ながら加熱してください。) → P.42、43)

●容器の大きさ

食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。 2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

●上手に仕上げるには

食品により、飛び散りを防いだり適温にあたためる ためラップなどのおおいが必要です。

- ・タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- ・カレー、シチューなどのとろみのある食品
- ・生クリーム、バターなどの油脂分の多い物が 入った食品

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後よく かき混ぜます。

食品の種類によって仕上がり調節を使い分けます。

次の場合はうまくあたたまりません

●冷凍保存した食品

1品ずつ 6解凍あたためであたためます。 → P.26、27 との2品同時あたためはできません。

●2品同時あたために向かない組合せの例

- ・塩分の多い食品と糖分の多い食品 (例:スープと砂糖を入れたコーヒー)
- ・汁気の多い食品と少ない食品 (例:シチューとパン) 手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら あたためます。(→ P.42、43)
- ●牛乳、コーヒーなどの飲み物は、それ以外の食品

各々の種類だけを 7牛乳 であたためてください。 → P.28、29

●オート調理のあたためができない食品は、2品同 時あたためはできません。

手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたため ます。 (→ P.42、43)

オート調理(あたためる)


冷凍や冷蔵で保存した食品の

10冷凍(左)と冷蔵(右)

異なる2品(冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



かか
を押す

メニュー番号「10」 を選択する

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)




を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。 テーブルプレート 給水タンク

使用付属品


才

·調理



5冷凍ごはん ▶ 6解凍あたため ▶・・・・

▶ 10冷凍(左)と冷蔵(右) ▶・・・▶ 13焼きそば の順に表示します。



ォート調理 10冷凍(左)と冷蔵(右) のコツ

●食品を置く位置は(置く位置が決まっています)

左側:冷凍保存の食品 右側:冷蔵保存の食品



- ●食品の分量は → P.24
- ●加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおに ぎりなどの焼き物、揚げ物、フライを加熱します。

●容器の大きさ → P.24

- ●上手に仕上げるには → P.24
- ●オート調理のあたためのできない食品は同時に あたためることができません。

手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたためてください。 → P.42、43

●牛乳、コーヒーなどの飲み物は、それ以外の食品 との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけを 7牛乳 であたためてください。 → P.28、29

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。


カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後よく かき混ぜます。

·調理

オート調理(あたためる)

冷凍保存したごはん、お総菜のあたため **5冷凍ごはん** 6解凍あたため

- ●冷凍ごはんをあたためます。 5冷凍ごはん
- ●冷凍お総菜をあたためます。 6解凍あたため



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。


才

食品をテーブルプレートの中央置き、 ドアを閉める




飲み物 デイリー を押す





5冷凍ごはんはメニュー番号「5」

6解凍あたためはメニュー番号「6」



5冷凍ごはん ▶ 6解凍あたため ▶ 7牛乳

····· ▶ 13焼きそば の順に表示します。

仕上がり調節をするときは → P.21

(スタートボタンを押す前に調節します)



を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。


庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。





例: 6解凍あたため の場合






あたためられる食品と上手なあたためかたォート調理

- ■一度にあたためられる量は、食品と容器を合わせて 5冷凍ごはん で100~600g、6解凍あたため で 100~1800gまでです。
- 6解凍あたための場合は、お総菜やご家庭で調理した食品で、分量と 容器の重さは同じくらいにしてください。
- ■食品の温度は、冷凍は約-18℃が目安です。

ごはん物



冷凍保存した食品を解凍してあたためる

オート調理 5冷凍ごはん





レートの中央に直接のせる。 耐熱性のあるプラスチック製の冷凍保存容器に入った冷凍ご はんは、保存容器のメーカーの指示通りに準備してからテー

ブルプレートの中央に直接のせる。 2個以上のときは分量を同じにして、中央にのせる。 冷凍チャーハン、ピラフは、仕上がり調節やや弱に合わせ、 加熱後かき混ぜる。

※冷凍ごはんを皿にのせて使用する場合は 6解凍あたため で加熱します。

公庫(25) も今日を紹演してまたもので(空里をい)

冷凍傷	呆存した食品を解凍	(してあたためる (容器あり) オート調理 <u>6解源</u>	東あたため」
めん類		冷凍スパゲッティ・焼きそば 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。	37
焼き物		冷凍ハンバーグ 皿にのせる。加熱後、裏返してしばらくおく。	6373
揚げ物		冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 やや弱 か 弱 に合わせる。 油が気になるときは、加熱後、ペーパータオルで取る。	
いため物		冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。	20 P. 10 P.
蒸し物		冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後はすぐにラップを外す。	2000
汁物 (とろみのある物)		冷凍力レー・シチュー 容器に入れ、おおいをする。ふたの換わりにラップをするときは、 ゆとりをもっておおい、仕上がり調節「やや強」か「強」に合わせる。 加熱後、かたまりをほぐし、かき混ぜる。	55.76

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

●材料は新鮮な物を

1回分ずつ(200~300g)に分け、 2~3cmの厚さで、極端に薄くな らないように平らな形にまとめま



●ごはんやカレーなどは

ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは100~ 300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm)平らにして冷凍 します。(丸ごとのマッシュルームなど飛び散りやすい物 は、あらかじめ半分に切っておきます。)

-調理

牛乳のあたため

7 牛 乳

- ●牛乳やコーヒー、お茶、豆乳、水などの飲み物をあたためます。
- ●お酒は「わがや流」 4酒かん であたためます。 → P.39~41



お知らせドアを開けると電源が入ります。



才


飲み物を入れた容器やマグカップを入れ、ドアを閉める





かか を押す

2





--[5冷凍ごはん] ► [6解凍あたため] ► [7牛乳]

・・・・・・▶ 13焼きそば の順に表示します。

仕上がり調節をするときは → P.21

(スタートボタンを押す前に調節します)

※ 7牛乳 は仕上がり設定の目盛を記憶します。

3




を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。





オート調理 7牛乳 のコツ

●あたためられる飲み物は

冷蔵保存の牛乳と常温のコーヒー、お茶、水などです。

●一度にあたためられる分量[1~4杯分]は

牛乳(冷蔵品)	200~800mL
コーヒー	150~600mL
お茶	180~720mL
水	180~720mL

●2個以上を同時にあたためる場合は

テーブルプレートの中央に 寄せて置きます。 熱室から取り出した後でも、突 然沸とうして飛び散り、やけど することがありますので手動調 理(レンジ加熱)で加熱します。

●容器の種類と飲み物の入れかた

容器の7~8分目まで入れます。 半分以下の少量で加熱すると加

容器はマグカップやコップを使い、飲み物を

→ P.42、53

●牛乳びんでの加熱 はできません。



●牛乳は冷蔵室から出したての物を使います。



28 29

オート調理(あたためる)

スチームあたため

- ●冷蔵の中華まんをスチームで包み込み、ふっくらあたためます。15中華まんのあたため → P.77
- ●天ぷらなどの揚げ物をパリッとあたためます。 16天ぷらあたため → P.65



お知らせドアを開けると電源が入ります。

準備

食品とメニューにあった付属品を入れ、ドア を閉めて給水タンクに満水まで水を入れる

を閉めて給水ダングに満

を押す

2



を押し、希望のメニュー番号

14スチームあたため は メニュー番号 「14」 15中華まんあたため は メニュー番号 「15」 16天ぷらあたため は メニュー番号 「16」

を選択する



または環境を押すごとに

14スチームあたため ▶ 15中華まんあたため ▶

- ► 16天ぷらあたため ► · · · · · · ►
- ▶ 28スポンジケーキ の順に表示します。

仕上がり調節をするときは → P.21

(スタートボタンを押す前に調節します)

3




を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

※使用後給水タンクを空にします。


※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室 やドアの水滴をよくふき取ります。 → P.54

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。



16天ぷらあたため





オート調理 14スチームあたため のコツ

スチームで包み込んでふっくらあたためます。

●ラップなどのおおいはしません。 スチームで食品の乾燥を防ぎながら、 しっとりふっくらあたためます。

●陶磁器や耐熱性のガラス容器に 入れて加熱します。

●<u>1あたため</u>より加熱時間は長くかかります。

- ●冷蔵室から出した物は 仕上がり調節 やや強 で 加熱します。
- ●調理済み冷凍食品は上手に仕上がりません。 6解凍あたためを使ってください。 → P.26
- ●冷凍のごはんや冷凍のお総菜は上手に仕上 がりません。

5冷凍ごはん。または 6解凍あたため を使って ください。 → P.26

オート調理 15中華まんあたため のコツ

- ●加熱前の状態がかたいときは 加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹いてから加熱 してください
- ●あんまんは 仕上がり調節 やや弱 または 弱 にします。
- ●**おおいはしない** ラップなどのおおいはしません。
- ●焼網にそのままのせて 焼網の中央にのせて加熱します。陶磁器などの皿を使うと上手に仕上がりません。
- ●加熱が足りなかったときはスチーム レンジ で様子を見ながら加熱します。

●冷凍の中華まんは

上手にあたたまりません。 手動調理をするときの加熱時間 → P.52、53 を参照し、レンジ または スチーム レンジ で 様子を見ながら加熱します。

- ●底に紙がついている物はそのままで 紙がない物は、焼網にオーブンシートを敷いて その上にのせて加熱します。
- ●手作りの中華まんは簡単肉まん → P.77 を参照します。

オート調理 16天ぷらあたため のコツ

- ●あたためられる食品は 常温や冷蔵保存の揚げ物です。
- ●一度にあたためられる揚げ物の分量は

常温や冷蔵保存の揚げ物

→ P.48

100~500g

●100g未満のあたためはできません100g以上にするか黒皿に並べて中段に入れオーブン 予熱なし 180℃ で様子を見ながら加熱します。 → P.47

●天ぷらなど加熱後に底面が ベタつくときは、ペーパータ オルなどで油分を取ります。



オート調理(下ごしらえする)

野菜の加熱(ゆでる)

8葉・果菜 9 根菜




お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。





野菜をラップで包みテーブルプレート の中央に直接のせ、ドアを閉める

かか
を押す



8葉・果菜 は メニュー番号「8」

9根菜はメニュー番号「9」

を選択する

*== よたは | 繁煌 を押すごとに

5冷凍ごはん ▶ 6解凍あたため ▶・・・・

- ▶ 8葉·果菜 ▶ 9根菜 ▶···
- ▶ 13焼きそば の順に表示します。

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)



を押してスタートする


終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。



例: 8葉・果菜 の場合





オート調理 8葉・果菜 9根菜 のコツ

水気を切らずにラップでぴったりと包みテーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 皿などの上にのせて加熱すると加熱し過ぎの原因となります。 → P.58

加熱できる分量は 8葉・果菜 で100~500g 9根菜 で100~1000gです。

8葉・果菜

9 根 菜













ほうれん草、小松菜など 葉が食べられる物

なす、かぼちゃなど果実や 種子が食べられる物

花弁やつぼみが食べられる物





じゃがいも、さつまいもな ど地中にある根茎や根が食

べられる物

丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱 するときは、中央を開けてまとめてラッ プに包んで加熱します。



●料理に合わせた下ごしらえを

葉、果・花菜の根の太い物には、 十文字の切り目を入れたり、房に なっている物は小房に分けます。 根菜類は、同じ大きさに切りそろ えたり、なるべく同じ大きさの物 を選びます。







●材料に合ったアク抜きを

ほうれん草などは、加熱後すぐに 水に取ります。なすやカリフラワ ーなどは、加熱前に薄い塩水や酢 水にさらしてアク抜きをします。





(火災の原因になります)

分量が100g未満のときはオート調理で加熱しない。

レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 → **P.42**

● クッキングシートなどの紙類で包んで加熱しない。

32 33

オート調理(下ごしらえする)

肉や魚の解凍

17解凍

使用付属品

テーブルプレート

給水タンク

満水



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品をテーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める 給水タンクに満水まで水を入れる

を押す

を押し、メニュー番号 「17」を選択する

または 猫 を押すごとに

- 14スチームあたため ► 15中華まんあたため ► ▶ 16天ぷらあたため ▶ 17解凍 ··· ▶
- ▶ 28スポンジケーキ の順に表示します。

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)





を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

※使用後給水タンクを空にします。

※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室 やドアの水滴をよくふき取ります。 (→ P.54)





上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

- ●ラップなどでピッタリ密封をします。
- ●魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気 をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

- ●バランなどの飾りや敷き物は取り除きます。
- ●熱い物は
- よく冷ましてから冷凍します。
- ●野菜は

固めにゆで、水気をよく切って1回分(100~ 200g) ずつラップなどで包み、冷凍します。

上手な解凍のしかた

オート調理 17解凍

- ●解凍できるのは、冷凍室から出したばかりのコチコチに凍った肉や魚です。
- ●一度に解凍できる量は、100~1000gです。
- ※量が多過ぎると"ピピピッ"となり、表示部に「【33」が表示され、解凍されません。量を減らしてください。
- ●発泡スチロール製トレーにのった物は、ラップなどの包装を外し、そのままテーブルプレートの中央 に置きます。トレーがない場合は、テーブルプレートに市販のオーブンシートかペーパータオルを敷き、 その上にのせます。
- ※陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。うまく解凍できません。
- ※発泡スチロール製トレーは解凍以外には使わないでください。溶けてしまいます。
- ●加熱室やテーブルプレートを、十分冷ましてから解凍してください。
- ※熱いままでは、トレーが溶けたり、解凍し過ぎになります。
- ●給水タンクには、満水まで水を入れてください。
- ※水を入れなかったり、不足していると解凍し過ぎになります。
- ●解凍後、そのまましばらく置き自然解凍します。
- ●解凍後の用途に合わせて仕上がり調節をします。

解凍後の用途	仕上がり調節	
さしみを解凍後、 生で食べる	弱	中心が少し凍った状態に 仕上がります。包丁で切りやすく、 食卓で食べごろになります。
肉や魚を解凍後、調理する	中 ひき肉やかたまり肉は やや強 で加熱します。	薄切り肉は両手で大きくしなら せます。

●形や厚みが均一でない物はアルミホイルを使って解凍します。

※アルミホイルは加熱室壁面やドアファインダーに触れないようにしてください。触れると火花(スパーク)が 出てテーブルプレートやドアファインダーが破損するおそれがあります。

形	状、太さ、厚み、種類	アルミホイルを巻く部分
太	さや厚みが不均一	細い部分、薄い部分
	大きなかたまり	側面
	魚	頭と尾



未満

次の場合は手動調理(レンジ加熱)で途中様子を見ながら解凍します。 → P.42

●調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200gで 4~5分です。

|レンジ|200W| で加熱 する。

- 分量が100g未満の場合
- ●バラバラになって凍って いる物
- 解凍が足りなかったとき
- -20℃以下の冷凍食品

オート調理で行う解凍は、冷凍保存温度が -18℃を基準にしています。

●オート調理で加熱不足の場合 レンジ 100W で加熱する。

● 溶けかけている食品 /100g




レンジ 100W または レンジ 200W で加熱

する。

34

オート調理 (調理する)

予熱「なし」メニューの調理



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品とメニューにあった付属品を入れ、 ドアを閉める

才

11グラタン、13焼きそばは 外物

18自家製食品 ~ 28スポンジケーキ は スチーム 調理

29鶏のハーブ焼き ~ 34焼き魚 は ぬき

を押す

へ を押し、希望のメニュー番号 を選択する

選び方は → P.37 を参照する

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

※使用後、給水タンクを空にします。

※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室 やドアの水滴をよくふき取ります。 → P.54


調理後の加熱室の油汚れは


「臭いが気になるとき(脱臭)」 → P.55 を参照して 36脱臭 で加熱してください。

料理集参照ページ

11 グ ラ タ ン → P.80 25柔らかプリン → P.87 13 焼きそば → P.74 26簡単パン → P.92 18自家製食品 → P.82、83 28 スポンジケーキ → P.84 19 茶わん蒸し → P.76 20 たいの塩釜焼き → P.73 21 白身魚の姿蒸し → P.75 22 豚肉の蒸し物 → P.75 32 オーブン天ぷら → P.72 | 23蒸し焼きいも | → P.66 | 33焼き野菜 | → P.67 | 24 蒸しチョコレートケーキ | → P.87 | 34 焼 き 魚 | → P.71

例: 11グラタン の場合





予熱「なし」メニューの選びかた

●オート調理ボタン繁物を押した後に

メニュー選択または「繋が物」を押すと

|5 冷凍ごはん||▶||6 解凍あたため||▶||7 牛乳||▶||8 葉・果菜||▶||9 根菜||▶||10 冷凍(左)と冷蔵(右)||▶ 11 グラタン ▶ 12 ピザ ▶ 13 焼きそば ▶ 5 冷凍ごはん・・・▶ の順に表示します。

●オート調理ボタンスチムを押した後に

ニュー選択 または スチーム を押すと

14 スチームあたため ▶ 15 中華まんあたため ▶ 16 天ぷらあたため ▶ 17 解凍 ▶ 18 自家製食品 ▶ | 19 茶わん蒸し | ▶ | 20 たいの塩釜焼き | ▶ | 21 白身魚の姿蒸し | ▶ | 22 豚肉の蒸し物 | ▶ | 23 蒸し焼きいも | ▶ | 24 蒸しチョコレートケーキ | ▶ | 25 柔らかプリン | ▶ | 26 簡単パン | ▶ | 27 フランスパン | ▶ | 28 スポンジケーキ | ▶ 14 スチームあたため ・・・▶ の順に表示します。

●オート調理ボタン ^{過熱} を押した後に



| 29 鶏のハーブ焼き| ▶ | 30 鶏のから揚げ | ▶ | 31 ヒレカツ | ▶ | 32 オーブン天ぷら | ▶ | 33 焼き野菜 | ▶ 34 焼き魚 ▶ 29 鶏のハーブ焼き ・・・▶ の順に表示します。

使用付属品















11 グ ラ タ ン

13焼きそば

18自家製食品 29 鶏のハーブ焼き

30 鶏のから揚げ 31ヒレカツ

32 オーブン天ぷら 33焼き野菜

34 焼 き 魚

19茶わん蒸し

満水

20 たいの塩釜焼き 25 柔らかプリン 21 白身魚の姿蒸し

22 豚肉の蒸し物

23 蒸し焼きいも 24 蒸しチョコレートケーキ 26簡単パン

27 フランスパン

28 スポンジケーキ

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

メニューにあった付属品をセットして、給 水タンクに満水まで水を入れドアを閉める

12ピザ は 紫み物

27フランスパン は 湯理 を押す

メニュー獣 を押し、

12ピザ はメニュー番号「12」 27フランスパンは メニュー番号「27」 を選択する

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)

を押す(予熱を開始します)

予熱終了音が鳴り予熱が終わったらドア を開けて食品をのせた黒皿を入れます。

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは(押すと約5秒間庫内灯が点灯します。

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終わります。 ※使用後、給水タンクを空にします。

※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室 やドアの水滴をよくふき取ります。 (→ P.54)





使用付属品 使用付属品






12 ピザ

27フランスパン

例: 12ピザ の場合







(やけどの原因になります) 黒皿の出し入れは、厚めの乾い たふきんやお手持ちのオーブン 用手袋を使う。

- 取り出した黒皿は、熱に弱い場所には置かない でください。開いたドアの上に置きます。
- 子供や幼児が触れないように気をつけてください。
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは 使わないでください。

「わがや流」でごはん、飲み物をあたためる

「わがや流」は、食品の正味の分量を計り、設定された好みのあたため加減を記憶して、食品の分量が変わっても、同じ あたため加減に仕上げる機能です。食品の正味の分量を計るため、使う容器の登録が必要です。以下の手順で登録します。

容器登録のしかた



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

登録したい容器を、空の状態でテーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める

容器計量を押す

※お知らせランプが点滅し、登録することをお知らせします。

を押し メニュー番号「♂」と 容器番号「♂」を選択する

約6秒後にピーと鳴り、液晶画面に記憶済み マーク「M」が表示されて約15秒後「〇」

表示となり登録が終わります

■登録した設定ですぐに食品をあたためるときは 容器計量後、表示部に「O」が表示される前に 👹 を 押して、登録した容器に食品を入れ、テーブルプレー トの中央に置き、ドアを閉めのを押します。



例: 2ごはんに使用する容器を、容器番号を「2」に登録する






登録できるメニューと容器番号

- 2ごはん~4酒かんまで各メニューの容器番号1~4にそれぞれ1種類、合計12種類の容器が登録できます。
- ●同じメニュー番号の同じ容器番号に別の容器を登録すると、前回の登録の内容は消えます。
- 電源プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- 「WYM を3秒間押すと登録した<mark>2ごはん</mark>~<mark>4酒かん</mark>の内容を全て消すことができます。「ピッ」とブザー音が鳴り、表示部に
- 「・・・」を表示すると、登録した内容が全て消えます。メニューごとに登録したそれぞれの内容を個別に消すことはできません。
- ■容器計量せずにあたためる場合
- ①食品を入れた容器や皿をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める
- ② 👹 を押して 🚔 を押してメニューを選択し、 (震) を押してスタートする
- ※容器を登録していないメニューを選択すると、あらかじめ登録されている標準的な容器の重さで加熱時間を計算します。
- ※容器を登録したメニューを選択すると登録された容器の重さで加熱時間を計算します。

わがや流あたため

登録した容器を使ってあたためる

※食品の分量は1個の容器番号に対し1人分(1回分)が適量です。



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

登録した容器に食品を入れ、テーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める

かがや流(呼出し)を押す


を押し登録したメニュー番号 「?」と容器番号「?」を選択する

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)

を押してスタートする

仕上がり調節の設定は記憶されます

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。 例: 2ごはん のあたためを、容器番号「2」に 登録した容器で行う





登録した容器での上手なあたためかた

メニュー	食品の分量	食品の温度	あたためのコツ
2ごはん	100~300g	常温	→ P.23
3 牛 乳	100~400mL	冷蔵	→ P.29
4 酒 か ん	100~300mL	常温	→ P.64

- ※ 常温は約20℃、冷蔵は約0℃~約10℃を基準にし ています。
- ※ 冷蔵のごはんは 1あたため であたためます。
- ※ 常温の牛乳、冷蔵のお酒は、手動調理 (レンジ加熱) で様子を見ながら加熱します。

P.42,53

同程度の大きさ、形状、重さであれば、容器2個を 同時に登録して使うこともできます。

- ●容器の大きさ、形状が異なると、加熱むらの原因と なります。
- ●食品の種類、分量も同じにしてください。
- ※上表の分量は、1人分です。 ●食品の分量は左表の2倍が目安です。ただし、 3牛乳 4酒かん は500mLまでにしてください。
 - ●食品の置きかたは、テーブルプレート中央に寄せて 並べてください。(右図参照)
 - ●食品の種類や分量によっては、 左右の仕上がりが若干変わる ことがあります。




3個以上を同時に登録して使うことはできません。 (加熱むらとなり上手にあたたまりません)

オート調理(あたためる)

容器の重さを登録しないであたためる

お手持ちの容器の重さを登録しないで計量して、ごはんなどをお好みに仕上げることができます。



お知らせドアを開けると電源が入ります。

空の容器をテーブルプレートの中央に 置き、ドアを閉める

がや流(呼出し)を押す

を押しメニュー番号「≥」と 登録なし「-」を選択する

器遣を押す

約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が完了

計量した容器に食品を入れテーブル プレートの中央に置きドアを閉める

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)


を押してスタートする

※容器を登録しない場合、什上がり調節の 設定は記憶されません

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。 例: 登録していない容器で2ごはんをあたためる場合







40


わ

がや流あたた

手動調理(レンジ加熱)

食品を一定の出力(W)で加熱する

800W 600W 500W 200W 100W の操作方法を説明しています。 スチーム レンジ の操作方法は → P.48、 スチームルンジ 発酵の操作方法は → P.50 を参照してください。



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品を入れた容器や皿をテーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める

手動調理

を押し、出力(W)を選択する

出力(W)選択

→ 800W ► 600W ► 500W ► 200W − —スチームレンジ発酵 ◀ 100W ◀ の順に表示します。

加熱時間を 10分 1分 10秒 を押し、


_		
		加熱時間選択範囲
	W008	10秒~10分:10秒単位 (最大10分)
	600W 500W	10秒~19分50秒:10秒単位(最大19分50秒)
	200W 100W	10秒~19分50秒:10秒単位 20分~90分: 1分単位

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わり ます。



例: レンジ800Wで1分20秒加熱する場合









レンジ加熱で生卵やゆで卵(殻 付き・殼なしとも)、目玉焼き は加熱しない。(卵が破裂してテ ーブルプレートやドアファインダ ーが破損するおそれがあります)

加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類によって調理時間も違います。 食品100g当たりレンジ 800W の加熱時間の目安

	食品の種類	生からの調理	あたため	食品の種類	生からの調理	あたため
野	葉·果菜類	50秒 ~1分20秒	40~50秒	めん類		40~50秒
野菜類	根菜	1分20秒~ 1分40秒	40~50秒	揚げ物 (フライ、コロッケなど)		40~50秒
魚介	類	1分20秒~ 1分40秒	40~50秒	汁物 (みそ汁・スープなど)		1分10秒~ 1分30秒
肉	類	1分40秒~2分	1分~1分20秒	飲み物(お酒・牛乳など)		20~40秒
ごは	が類		20~40秒	パン・ まんじゅう		20~30秒

- ●レンジ 500W で加熱する場合は、約1.5倍の加熱時間にします(常温約20℃のとき)
- ●レンジ 1000W は手動調理では設定できません レンジ800Wで加熱します。オート調理の 1あたため 等の限定したメニューにのみ働きます。
- ●食品の分量に比例した加熱時間にします 分量が倍のときは時間も倍が目安です。
- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合 は、時間がかかります。 常温(約20℃のとき)に対して、冷蔵は約1.3倍、

冷凍は約2.3倍が目安です。 また夏と冬では多少加熱時間が違います。 ●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間 は多少違ってきます。

少量の食品(100g未満)を加熱する場合

レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に設定し、 様子を見ながら加熱します。特に小さく切った にんじんなど野菜が少量(100g未満)のときに 乾燥したり、火花(スパーク)が出て焦げたりする ことがあります。水を多めにふりかけてラップに 包むか皿などに広げ、浸るくらいの水を入れて ラップでおおい、加熱します。

はじけや飛び散りなどを防ぐ加熱のしかた

●イカ、タコ、エビなどの皮や殻付きの 物は、表面に

切り目を 入れます。




●殻付きの栗やぎんなんは殻に 割れ目を入れ、おおいをして 加熱します。





かき混ぜます。

●マッシュルームは半分に切って 加熱します。



●100g未満のにんじんなどのさいの目の野菜は 水を多めにふりかけ、ラップなどのおおいを してレンジ 500W で様子を

見ながら加熱します。

控えめにします。





●とろみのある物などはおおいをして加熱前と加熱後に



●ひじきはレンジ 200W で様子を見ながら加熱します。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品を入れた容器や皿をテーブルプレ ートの中央に置き、ドアを閉める

を押し 800W または 600W 、 500Wを選択する

出力(W)選択 →800W **►**600W **►**500W **►**200W **−** ─スチームレンジ発酵 ■ 100W ■

10分 1分 10秒 を押し、設定する 加熱時間を

の順に表示します。

加熱時間選択範囲 10秒~10分:10秒单位 (最大10分) 800W 600W 10秒~19分50秒:10秒单位(最大19分50秒) 500W

200W または 100W を押し を選択する

→ 200W ▶ 100W ¬ の順に表示します。

10分 1分 10秒 を押し、設定する 加熱時間を

> 加熱時間選択範囲 10秒~19分50秒:10秒単位 (最大90分) 200W 20分~90分: 1分单位 100W

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。 レンジ (発酵) : **1** 回 W テーブル レンジ出力 1分:7回 ппп 分上し秒 テーブル 加熱時間 :10 という W テーブル 「レンジ出力) 10分:3回

使用付属品

テーブルプレー

給水タンク

空

例: レンジ800Wで7分加熱後、レンジ200W

で30分加熱する場合

レンジ

レンジ

レンジ

レンジ

分テーブル

加熱時間


分 り テーブル

残り加熱時間

手動調理(グリル加熱)

魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する

●切り身の魚やくし焼き、焼きとりなどを焼きます。



焼網または黒皿に食品をのせ、黒皿、 黒皿にのせた焼網を受皿棚にセットし、 ドアを閉める

※食品に合わせて付属品(黒皿、焼網)、皿受棚を使います。

グリルを押す

10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を 設定する

を押してスタートする

(最大設定時間40分)

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。 → P.60 ※40分以上のときは残り時間を追加加熱してください。

空 空 テーブルプレートを 使わない

例: グリルで15分加熱する場合

給水タンク



10分: 1回 1分:5回



(やけどのおそれがあります) 熱くなった黒皿や焼網の取り出しは、厚め の乾いたふきんや、お手持ちのオーブン用 手袋を使って取り出します。



焼ける食品 付属品 並べかた 焼きかた 途中で裏返す くし焼き、焼きとり、切り身の魚など 串焼き、焼きとり、切り身の魚などは、盛り付け時 下になる面を先に焼き、焼き時間の 3/4を経過して ※丸身の魚は上手に焼けません。 から裏返しをしてさらに焼きます。 焼網+黒皿

●加熱途中で、加熱時間の増減が分単位でできます。焼き上がりの調整にお使いください。



※加熱時間が40分でスタートした場合は増やせません。 ※残り時間が1分未満の場合は増減できません。


手動調理



手動調理(オーブン加熱)

予熱「あり」で加熱する

先に加熱室を予熱してから調理します。



テーブルプレートを取り出し、 食品をのせた黒皿を用意する

■ボタンを押すごとに、予熱「あり」➡予熱「なし」 →予熱「あり」の順に選択できます。

予熱「あり」→「予熱」が点灯 予熱「なし」→「予熱」が消灯

※約2秒後に時間表示に切り換わりますが、そのまま②に進みます。

を押し、温度を設定する

●100℃~210℃(10℃単位)·250℃まで設定できます。

●250℃の運転時間は約5分です。

その後は自動的に210℃に切り換わります。


※時間表示のときは 響を押し、温度表示にしてから操作します。

10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を 設定する (最大設定時間90分)

を押す(予熱を開始します)

予熱終了音が鳴り予熱が終ったらドアを 開けて食品をのせた黒皿を入れます。

- ■設定した温度になるか、35分経過すると予熱は終了します。
- ■予熱が終ってそのままにしておくと、10分間予熱を継続した 後、設定した時間を加熱します。





例: オーブン 予熱「あり」

200℃で30分加熱する

給水タンク

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯して います。予熱中に加熱室の様子を見た いときは (舞)を押すと約5秒間庫内灯 が点灯します。

分黑皿

残り加熱時間

手動調理(オーブン加熱)

予熱「なし」で加熱する

- ●加熱室を予熱しないで調理します。
- ●「トースト」は オーブン 予熱なし で焼きます。(トースターで焼くよりも時間がかかります) → P.89



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

テーブルプレートを取り出し、 食品をのせた黒皿を入れドアを閉める

オーブン を2回押す

■ボタンを押すごとに、予熱「あり」➡予熱「なし」

➡予熱「あり」の順に選択できます。

予熱「あり」→「予熱」が点灯 予熱「なし」→「予熱」が消灯

※約2秒後に時間表示に切り換わりますが、そのまま②に進みます。

薬性がを押し、温度を設定する

●100℃~210℃(10℃単位)・250℃まで設定できます。

●250℃の運転時間は約5分です。 その後は自動的に210℃に切り換わります。

※時間表示のときは を押し、温度表示にしてから操作します。

10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を 設定する (最大設定時間90分)

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。 ※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。 (→ P.60) 例: オーブン 予熱「なし」 200℃で30分加熱する 場合



使用付属品










オーブン加熱のポイント

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

- ■加熱中に な を押すと、セットした温度が表示されます。温度/仕上がり を押して温度を変えることができます。 約2秒後に時間表示に戻ります。
- オーブン 加熱中に、加熱時間を変えるときは、温度/仕上がり で を押すと、1分単位で増減できます。但し、最大 加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場合 は加熱時間を増減することはできません。

手動調理(スチームとの組み合わせ)

レンジ・グリル・オーブン加熱にスチームを組み合わせる



お知らせドアを開けると電源が入ります。

準備 食品と加熱に合わせた付属品を入れ 給水タンクに水を入れドアを閉める

1 スチームを押す

手動調理

2 希望の加熱方法を選択し、押すスチームレンジは 「発酵」 スチームオーブンは (全様) スチームグリルは プリル

3 10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を 設定する

スチーム レンジ …… 最大設定時間19分50秒 スチーム オーブン 最大設定時間90分 スチーム グリル …… 最大設定時間40分

操作の手順は下のページを参照します。 レンジ → P.42 オーブン → P.46、47 グリル → P.45


4 (***) を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終わります。

※使用後、給水タンクを空にします。

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室やドアの水滴をふき取ります。 → P.54

スチーム レンジ) グリル/オーブン



選べる加熱内容

スチームレンジ

加熱時間 10秒~19分50秒 (10秒単位)

スチームオーブン

予熱選択「有」「無」

温度選択 100℃~210℃(10℃単位)

250℃

加熱時間 10秒~20分(10秒単位)

スチームグリル

加熱時間 10秒~20分(10秒単位)

20分~40分(1分単位)

20分~90分(1分单位)

例: スチーム オーブン 50分にセットした場合

(スチーム発生時のみ点灯)

オープンスチーム

手動調理 (スチームショット)

スチームショット

●オーブン・グリル・スチームオーブン・スチームグリル・スチームオーブン発酵の加熱中にスチームを 追加します。



準備

給水タンクに満水まで水を入れる

1 加熱中にスチームを入れたいタイ ミングで スチーム を押す 例:オーブン調理中にスチームショット を2分に設定した場合



- ●ボタンを押すごとに 3分 ➡ 2分 ➡ 1分 ➡ 0秒 とセットできます。(スチームショット動作中にスチームショットを取り消す場合は、0秒を選択してください。)
- ●ボタンの押し換えはボタンを押した後約2秒間受け付けます。
- ●残時間が減算し、スチームショットが始まります。
- ●スチームショットが終了すると、もとの加熱に戻ります。 ※残り時間が5分以内のときは使用できません。
- ※ スチームショットは調理中に何度でも設定できますが、スチームを入れるとヒーターが停止するので、仕上がり に影響が出ることがあります。
- ●オーブン予熱中にスチームショットは使用できません。
- レンジ、スチーム レンジ ではスチームショットは設定できません。
- ●調理終了後、給水タンクを空にします。
- ●スチームショット動作中は時間の増減と温度の変更はできません。

スチームショットの入れかたのコツ


- スチーム オーブン 発酵 の発酵途中に、生地の状態に合わせてスチームをふきかけます。
- 手動調理 オーブン でスポンジケーキやシュークリームを焼いている途中で、効果的にスチームをふきかけるとふくらみがよくなります。焼き時間の ½が経過する前に入れるとよいでしょう。
- 手動調理 グリル で焼き魚を焼き上げる途中でスチームをふきかける時は、焼き時間の ½が経過した時に入れるとよいでしょう。

手動調理

手動調理 (発酵)

スチームレンジ発酵で加熱する

●簡単パンの生地など少量の発酵が手早くできます。



お知らせドアを開けると電源が入ります。

準備 食品をテーブルプレートの中央に置き、 給水タンクに水を入れドアを閉める

1 レンジ を6回押す

出力(W)選択

► 800W ► 600W ► 500W ► 200W ¬ スチームレンジ発酵 ◀ 100W **⊸** の順に表示します。

(スタートボタンを押す前に調節します)

仕上がり調節をするときは → P.21

2 10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を 設定する (最大設定時間90分)

3 変換を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終わります。 ※使用後、給水タンクを空にします。

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.54 例: 「 スチーム発酵」で10分加熱する場合

使用付属品

____ テーブルプレー l

給水タンク

満水







発酵温度の目安

こね上げた生地の温度が約25℃のとき、中設 定(約10分)のときは、発酵終了時の生地の温 度は約30℃になります。

注意

(やけどの原因になります) 加熱室の温度 が低いとき、 上ヒーターが 加熱する場合

があり、ドア、キャビ ネット、加熱室とその 他の周辺に触れない。

スチーム レンジ 発酵のコツ

●黒皿を使って スチーム レンジ 発酵 はできません。 火花(スパーク)の原因となります。

●発酵温度はメニューや一次発酵、二次発酵かによっても 異なります。本書料理集の各メニューに従ってください。

●市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵は オーブン|予熱なしで温度/仕上がり を押して スチーム||オーブン||発酵||30℃~45℃||に合わせ様子

●二次発酵は黒皿を使います。 スチーム レンジ 発酵 ではできません。 スチーム オーブン 発酵 で行います。

を見ながら行ってください。


スチーム レンジ 発酵 メニューと記載ページ

つづく

	メニュー	記載ページ
)	簡単パン	→ P.92
	グラハムパン カレーパン	→ P.93
	ピザ各種	→P.81
	ヨーグルト	→ P.94
	カスピ海ヨーグルト	→ P.94

スチームオーブン発酵で加熱する

●パンの生地などの発酵をします。



お知らせドアを開けると電源が入ります。

準備 テーブルプレートを取り出し、食品をのせた黒皿 を入れ、給水タンクに水を入れドアを閉める

オーブン を2回押す

■ボタンを押すごとに、予熱「あり」 予熱「なし」●予熱「あり」の順に選択できます。

予熱「あり」→「予熱」が点灯 予熱「なし」→「予熱」が消灯

※約2秒後に時間表示に切り換わりますが、そのまま②に進みます。

※時間表示のときは を押し、温度表示にしてから操作します。

3 10分 1分 10秒 を押し、加熱時間を 設定する (最大設定時間90分)

4 (対象)を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終わります。 ※使用後、給水タンクを空にします。

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室やドアの水滴をふき取ります。 → P.54



例:オーブン予熱「なし」発酵 40℃で50分加熱する場合









つづき

スチーム レンジ 発酵のコツ

料理集に記載してある山形食パン、バターロール、ピザなどの一次発酵をスチームルンジ発酵で行う場合は・・・

●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウルに入れてそのまま テーブルプレートにのせて発酵します。(黒皿や金属製の容 器は使えません。)

●簡単パン → P.92 を参照し、ポリ袋 (市販) を使ってこねることもできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間の少なめの時間を目安にして発酵させます。

スチーム レンジ 発酵 仕上がり調節中	で・	•	

メニュー・記載ページ	分 量	一次発酵時間
バターロール → P.89	10個分	
山形食パン → P.91	各1型分	20~30分
フランスパン (バタール・クーペ) → P.90	1本・2個	

手動調理をするときの加熱時間

レンジ調理

*オート調理する場合、葉菜、果・花菜は8葉・果菜で。 根菜は、<mark>9根菜</mark> で加熱します。 → P.32

,	χ .	_	7	_	名		調理のコツ	手動調	理の目安([レンジ 800W])	おおい
					Ц		₩ ₀ /± √) □ /	分量	加熱時間	の有無
葉	ほ小	う 松	∤ 菜	1.	ん 春	草 菊	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水に取ってアク抜き、色どめをする。	200g	1分40秒~2分10秒	有
菜	白井	菜 †		もべ		しツ	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるに上げて水気を切る。	200g	1 7 4 0 49 2 7 1 0 49	F
	カブ	リロ	フッ	ラコ	ワリ	_	小房に分ける。			
果	な					す	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水に取って色止めをする。	200g	1分20秒~1分50秒	
· 花	ア	ス	/۱	ラ	ガ	ス	はかまを外し、穂先と根元を交互にする。オート調理の場合は「やや強」で加熱する。	_		有
菜	ささ	やや					筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色止めをする。	200g	1分50秒~2分10秒	
	ح	う	も	ろ	J	U	皮をラップ換わりにするときは、ひげを取り除く。	300g	3分30秒~4分50秒	
	か	lā	Ĩ.	5	5	ゃ	大きさをそろえて切る。オート調理の場合は「強」で加熱する。	200g	2分10秒~2分40秒	
	に	F	υ	ľ	;	И	さいの目切りのオート調理の場合は弱にする。			
	さ	つ	∄	=	L١	も	オート調理の場合はやや弱にする。			
根	さ	2	_	い	١	も	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	200g	3分~3分30秒	
菜	ごれ	F	lā v	Ĕ _		うん	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きしてから、酢をふ りかけて加熱する。			有
	じ大	ゃ	カ	ï	L١	も 根	じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後上下を返してしばらく そのまま置く。さいの目切りのオート調理の場合は <u>弱</u> にする。	150g 300g	約3分30秒 4分50秒~5分30秒	

レンジ調理

(生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	おおいの 有無
まぐろ(ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	_
えび	10尾(約200g)	3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

レンジ調理

(ゆでて冷凍した野菜の解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの 有無
ミックスベジタブル	100g	1分20秒~1分40秒	_
さやいんげん	100g	約1分40秒	_

- ●ラップやふたなどのおおいを外し、発泡 スチロール製のトレーにのせて加熱します。
- ●加熱後3~5分放置して自然解凍します。

レンジ調理

(冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの 有無
冷凍ごはん(2~3cm厚さの固まり)	1杯分(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍おにぎり(固まり)	1個(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍ピラフ(パラパラの物)	1人分(250g)	3分~3分30秒	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分10秒~3分30秒	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分10秒~2分40秒	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分20秒~1分40秒	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	2分30秒~3分30秒	有
冷凍肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(200g)	1分40秒~2分30秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分10秒~3分30秒	有
冷凍ミックスベジタブル	100g	1分40秒~2分10秒	有
冷凍さやいんげん	100g	2分10秒~2分40秒	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	1分40秒~2分30秒	有
冷凍スイートコーン	300g	4分30秒~5分20秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	40秒~1分	有

- ●あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ●パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱します。
- ●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加 熱します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、 火花(スパーク)が発生して食品が焦げたり、乾燥すること があります。 (→ P.43)「少量の食品(100g未満)を加熱する場合」参照) 水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るく らいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- ●市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプ レートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカー が表示している レンジ 500W の時間を目安にして、加熱 します。

レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため)

ではん	メニュー名		分量	加熱時間 レンジ 800W	おおいの 有無
おにぎり	ごは	ごはん	1杯(150g)	40秒~50秒	_
おり		おにぎり	1個(150g)	約50秒	_
焼き魚	b	チャーハン・ピラフ	1人分(各250g)	約1分20秒	_
Table Ta	が類	スパゲッティ・焼きそば	1人分(各250g)	約2分10秒	_
プライ 2~4個 (100g) 30~40秒 - 2~4個 (100g) 30~40秒 - 2~4個 (150g) 40秒~50秒 - 50秒 50秒 - 50秒 - 50秒 50秒 - 50秒 50秒 - 50秒 50秒 - 50秒 - 50秒 50秒 - 50秒 50秒 - 50秒 50秒 - 50秒 - 50秒 50秒 - 50秒 50秒 50秒 - 50秒	焼	焼き魚	1人分(100g)	約50秒	有
Tony	物	ハンバーグ	1個(100g)	約50秒	_
野菜のいため物	揚	フライ	2~4個 (100g)	30~40秒	_
野菜の煮物		コロッケ	2個(150g)	40秒~50秒	_
野菜の煮物	いた	野菜のいため物	1人分(200g)	約1分20秒	_
新魚 1切れ(100g) 約40秒 有	め物	八宝菜	1人分(300g)	約2分10秒	_
大物 シューマイ	煮	野菜の煮物	1人分(200g)	1分20秒~1分50秒	_
みそ汁・コンソメスープ 1人分(150g) 50秒~1分20秒 - 1分	物	煮魚	1切れ(100g)	約40秒	有
カレー・シチュー 1人分(各200g) 約1分20秒 有 ポタージュスープ 1人分(150g) 1分20秒~1分50秒 一 十乳 1杯(200ml) 約1分20秒 一 1杯(150ml) 約1分 一 1本(180ml) 40秒~50秒 一 1本(180ml) 40秒~50秒 一 1本(180g) 20~30秒 一 ボットドッグ 1本(80g) 20~30秒 一 ボターロール 2個(80g) 約20秒 一 あんまん・肉まん 各1個(80g) 20~30秒 有 まんじゅう 2個(100g) 20~30秒 一	蒸し物	シューマイ	1人分(200g)	約1分20秒	_
ボタージュスープ 1人分(150g) 1分20秒~1分50秒 -		みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	50秒~1分20秒	_
ボタージュスープ 1人分(150g) 1分20秒~1分50秒 -	汁物	カレー・シチュー	1人分(各200g)	約1分20秒	有
プラマック		ポタージュスープ	1人分(150g)	1分20秒~1分50秒	_
物 お酒	矿	牛乳	1杯(200ml)	約1分20秒	_
お酒	ジ	コーヒー	1杯(150ml)	約1分	_
コードッグ 1本(80g) 20~30秒 - 1 (80g) がターロール 2個(80g) 約20秒 - 2 (100g) およん・肉まん 各1個(80g) 20~30秒 有 まんじゅう 2個(100g) 20~30秒 - 1 (100g) 20~30~30\% - 1 (100g) 20~30\% - 1	170	お酒	1本(180ml)	40秒~50秒	_
ハターロール 2個(80g) 約20秒 -	/\°	ハンバーガー	1個(100g)	20~30秒	_
ハターロール 2個(80g) 約20秒 -		ホットドッグ	1本(80g)	20~30秒	_
表しまれ・肉まん 各1個(80g) 20~30秒 有 まんじゅう 2個(100g) 20~30秒 - まんじゅう 1個(500g) 1分20秒~1分50秒 -		バターロール	2個(80g)	約20秒	_
造 まんじゅう 2個(100g) 20~30秒 -	まんじ	あんまん・肉まん	各1個(80g)	20~30秒	有
	ゆう	まんじゅう	2個(100g)	20~30秒	_
他 コノヒー开コ 「凹(500g/ 1ガ20秒 * 1ガ50秒 -	そ の 他	コンビニ弁当	1個(500g)	1分20秒~1分50秒	_

おおいの有無の「一」は、ラップ等のおおいのなしを示す。

(ごはん、お総菜のあたため) (冷凍食品の解凍あたため)

しっとりふっくらあたためたい物や、固くなりやすいお 総菜をあたためます。

メニュー名	分量	加熱時間 スチーム レンジ	おおいの 有無
ごはん	1杯(150g)	2分~2分30秒	_
シューマイ	8個(160g)	2分30秒~3分	_
肉まん	1個(100g)	1分30秒~2分	_
焼きそば	1人分 (250g)	3~4分	_
まんじゅう	1個(80g)	50秒~1分20秒	_
ハンバーグ	1個(100g)	2分~2分30秒	_
うなぎのかば焼き	1串(120g)	2分~2分30秒	_
焼き魚	1人分(100g)	2分~2分30秒	_
煮魚	1切れ(100g)	2分~2分30秒	_
ハンバーガー	1個(100g)	1分30秒~2分	_
ホットドッグ	1本(80g)	1分~1分30秒	_
冷凍シューマイ	15個	7~9分	_
冷凍肉まん	(240g)	2~3分	_
冷凍焼きおにぎり	1個(100g)	3~4分	_
冷凍肉だんご	2個(100g)	3~4分	_

●焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に飛び 散ることがあるのでおおいをします。

オーブン調理

スチーム・グリル調理

代表メニューのみ記載しています。

手動で調理をするときは、類似したメニューを参考にしてください。

大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田									
で		メニュー名	分量	m 受 棚	温度	加熱]● テーブルプレ
中段		<i></i>	刀里	الاراب کے تست	шіх	予熱あり	予熱なし	ページ	黒皿を皿受棚
ピザ カルツォーネ	グラタン	マカロニグラタン	4皿	中段	210℃	24~30分	28~34分	80	※作りかたは、
150℃ 34~38分 40~45分 換えたり、関 換えます。アプリンスパン (パタール/クーペ/エピ/シャンピュオン) 150℃ 40~46分 40~50分 48~54分 50~60分 210℃ 43~53分 7 90 91 メニューや計 ときは、料理 コール に 手動詞 がら焼いてく 洗焼き魚類は、 洗洗き魚類は、 洗洗き魚類は、 洗洗き魚類は、 洗洗き魚類は、 に 大き は たき は たき は たいてく たま から 焼いてく たま から 焼いてく たんき は から 焼いてく たんき から から 焼いてく たんき から 焼いてく たんき から 焼いてく たんき から 焼いてく たんき から 休れてく たんき から 焼いてく たんき から から 焼いてく たんき から から 焼いてく たんき から から 焼いてく たんき から から から 焼いてく たんき から 焼いてく たんき から	Ľ,	ピザ	⊞ m 1 l/r		200℃	160,204	_	01	※ 焼きむらが気
プーキ	ザ	カルツォーネ	杰 皿 I 仪		200 C	10.0207	_	01	加熱途中で食
デコレーションケーキ 直径18cm 直径21cm 直径21cm フランスパン (パタール/クーベ/エヒ/シャンヒニオン) 黒皿1枚 簡単パン 8個 グラハムパン 1個 カレーパン 各8個 簡単あんパン 各8個 180℃ 19~24分 24~28分 93 がら焼いてく※焼き魚類は、次れより。アカングは、加索経過してからが、市販の料理によって、手動調がら焼いてく※焼き魚類は、次れより。アウングは、加索経過してからが、市販の料理によって、手動調がら焼いてく、洗焼き魚類は、次れより。アウングは、加索経過してからが、カランスパン 100℃ 10	ケ		直径15cm			34~38分	40~45分		
直径21cm フランスパン (パタール/クーペ/エヒ/シャンソヒニオン) 黒皿1枚 簡単パン 8個 グラハムパン 1個 カレーパン 各8個 180℃ 19~24分 24~28分 93 (第単あんパン 48~54分 50~60分 ※ 待販の料理では ときは、料理 ニューの温度 して、手動調 がら焼いてく ※焼き魚類は、	[デコレ	デコレーションケーキ	直径18cm		150℃	40~46分	40~50分	84	
フランスパン (パタール/クーペ/エピ/シャンピニオン) 黒皿1枚 下段 210℃ 43~53分 - 90 ※ 市販の料理ファット	+		直径21cm			48~54分	50~60分		
では、対して、手動調がある。		フランスパン	里皿1枚		210℃	12- E2A	_	90	※市販の料理
グラハムパン 1個 180°C 19~24分 24~28分 92 ニューの温度 して、手動調 がら焼いてく ※焼き魚類は、		(バタール/クーペ/エピ/シャンピニオン)	жш 11Х	下段	2100	43~53万	_	91	メニューや市
カレーパン 16	パ	簡単パン	8個						
カレーバン 88個 簡単あんパン **焼き魚類は、	ン	グラハムパン	1個		100℃	10- 244	24- 204	92	
簡単あんパン ※焼き魚類は、		カレーパン	久久佃		1800	19~24万	24~26万	93	
焼き 塩ざけ みも切れ 焼網・中段 スチーム グリル 29~39分 71 経過してかららに焼きまる		簡単あんパン	日の回						※焼き魚類は、
g ぶりの照り焼き	焼	塩ざけ	Ø 1+11+h	THE NATION OF EUR	スチーム		29~39分	71	経過してから
	魚	ぶりの照り焼き	合4切れ 1 	冼啊 中权	グリル		28~38分	/ /	らに焼きます

プレートを取り外し 棚に入れて使用し

、記載ページを参 さい。

気になるときは、 食品の前後を入れ 黒皿の前後を入れ 入れ換えるタイミ 熱時間の%~%が らにしてください。 !ブックのオーブン 市販の生地を使う 理集の類似したメ 度と時間を参考に 調理で様子を見な ください。 、焼き時間の3/を

ら裏返しをしてさ す。

手動調理をするときの加熱時間

\mathcal{O}

本体・付属品のお手入れ

お手入れは**すぐ**に**こまめ**にがポイントです。

テーブルプレート

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

●ふきんで取れにくい汚れは、テーブ ルプレートを取り出し、市販のクリ ームクレンザー(研摩剤入り)をつけ て、その部分をこすって洗い流します。

衝撃を加えると割れるおそれがあります。

●割れたり、ひびが入ったときは、その まま使用せず、お買い上げの販売店 にご相談ください。そのまま使用す ると故障の原因になります。

外側

やわらかい布でふき取ります。

●汚れがひどいときは、台所用中性 洗剤をつけた布でふき取り、その後 かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよ くふき取ります。

焼網・黒皿


台所用中性洗剤をつけたスポンジ たわしで汚れを落として水洗いし、 水気を十分にふき取ります。

●黒皿をお酢や重曹などの酸性や アルカリ性の水溶液に浸しておくと 表面が白化する場合があります。

加熱室内壁・前面・ドア内側・カバー

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

- ●加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。
- ●よごれがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布でふき取り、その 後かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふき取ります。
- ●カバーは強くこすらないでください。破損、割れ、カケのおそれがあ ります。かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふき取ります。



スチーム噴出口

かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

●スチーム使用後は白いあ とが残ることがあります。 こまめにかたく絞ったぬ れぶきんでふき取ります。

つゆ受け

割りばしの先にしめらせ たペーパータオルなどを 巻いて、付着している水分 や食品くずを様子を見な がら取りのぞいてくださ U₀

給水タンク

台所用中性洗剤をつけたスポンジ たわしで汚れを落として水洗いし、 水気を十分にふき取ります。

●食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器 洗い機には入れないでください。給 水タンクの変形、破損の原因になり ます。

(さびる原因になります)

黒皿、焼網は、金属たわし や鋭利な物でこすらない。

(けが・破損の原因になります) テーブルプレートは金属 たわしや鋭利な物でこす らない。

(さび、感電、故障の原因になります) キャビネットやドア、操作 パネル、加熱室内に水をか けない。


(傷・変形の原因になります)

操作パネルやドア、加熱 室などをオーブンクリー [゛]ナー、シンナー、ベンジ ン、スプレーのガラスみ がき、漂白剤などでふか ない。

★化学ぞうきんの使用は、その注意 書きに従ってください。



(火花(スパーク)が出たり、さびや悪 臭の原因になります)



●加熱室内は塗装コート処理がしてあ ります。傷付きやすいので、たわしな ど固い物でこすらないでください。

(けが・破損の原因になります)




テーブルプレートに衝撃 を加えない。

水抜きのしかた

スチーム調理終了後には、パイプの水抜きを行っ てください。

> テーブルプレート をセットしてドア を閉める



表示部の「0」表示 を確認し、給水タ ンクを本体から引 き抜く



を押して

35清掃を選択する

35 _{7-ブル}

押すごとに 35清掃▶36脱臭▶35清掃 と選択できます。



スケー コカレリ秒 テーブル

終了音が鳴ったら 水抜きが終わる

※給水タンクを元に戻します。

加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんでふき取 ります。

(やけど・けがの原因になります)



● 35清掃 の加熱中や終了後、顔などを近づけ て、ドアを開けない。

加熱終了後も、一部スチームが出ていること や、お湯がとび出すことがあります。

● 35清掃の中断や、終了後は加熱室側面のス チーム噴出口にはふれない。

スチーム噴出口の近傍は熱くなります。 加熱室が熱くなくても、スチーム噴出口や ネジ部が高温になっていることがあります。

臭いが気になるとき(脱臭)

36脱臭を選択します。

操作の手順は「空焼き(脱臭)のしかた」を参照 してください。 → P.5

魚を焼いた後、別の料理をするときや、加熱室の臭い が気になるときに使います。

加熱室の油汚れを取り、臭いを軽減することができま

※油の焼ける臭いや煙が出る場合があるので、窓を開け るか換気扇を回して換気を行ってください。

脱臭のしくみ

ヒーター(オーブン加熱)の高熱で高温にし、加熱室に 残った油や臭いの成分を分解して加熱室外に排出しま

加熱室に残った食品くずは取れませんので、あらかじめふ き取ってください。(高温により発煙、発火のおそれがあ ります。)

加熱室の清掃のしかた

スチームを発生させ、加熱室内の汚れをふき取 りやすくします。

> テーブルプレートをセットしてドア を閉める

表示部の「0」表示を確認し、給水 タンクをセットする

(給水タンクの使いかた → P.17)

^{清掃} を押して 35清掃を選択する

ためのを押してスタートする

終了音が鳴ったら次の手順で掃除 する

加熱室が冷めてから汚れをふき取る

加熱室の清掃終了後には、パイプ (本体内部)の水抜きを行う 操作の手順は、「水抜きのしかた」を 参照してください。

本体

付属品の

お手入

うまく仕上がらないとき

調理を上手に仕上げるために月に1度は重量センサーの0点調節をしてください。 → P.5

	ごはんのあたため
ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる	 ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。陶器・磁器(茶わんなど)に入れて加熱してください。 ●ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さの容器(茶わんなど)に入れて加熱します。 ●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。
ごはんが熱くなり過ぎる	●ごはんの分量(重量)に対して、大き過ぎる容器を使っていませんか。● 1あたため 仕上がり調節 やや弱 で加熱してください。●わがや流 2ごはん で加熱するとお好みに仕上げることができます。 → P.39~41
14 スチームあたため でごはん がうまくあたたまらない	●給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。●容器(茶わんなど)に入れてラップなどのおおいをしないで加熱します。
ごはんがぱさつく	● <u>14スチームあたため</u> を使うか、 <u>1あたため</u> 仕上がり調節 やや弱 で加 熱するときは加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。
6 解凍あたため で冷凍ごはんが あたたまらない 仕上がりにむらがみられる	 ●容器(平皿)にのせて加熱します。容器(平皿)を使わないでラップに包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。 ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。加熱不足でむらのある仕上がりになります。 ●使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さの物を使います。 ●ごはんを冷凍するときは、1杯分、1人分(約150gくらい)に分け、厚みは2~3cmの四角形に作ります。 ●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。
6 解凍あたため で冷凍ごはんが 熱くなり過ぎる	●ごはんの分量(重量)に対して、大き過ぎる容器を使っていませんか。 ●溶けかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。
5 冷凍ごはんで冷凍ごはんが 熱くなり過ぎる	●陶器、磁器(茶わんなど)の容器に入れて加熱していませんか。プラスチック製の容器又はラップに包んでテーブルプレートの中央に直接のせて加熱してください。
	解凍
解凍不足でかたい	●半解凍(七〜ハ分解凍)状態に仕上げます。加熱後3〜5分の自然解凍をすると、きれいに解凍されます。●食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理する場合か、生で食べる場合)によって仕上がり調節が必要です。仕上がり調節 弱 はさしみ用です。●テーブルプレートの中央にのせて加熱します。
食品が煮えた	 ●給水タンクに水を入れてから加熱しましたか。スチームが出ない状態で加熱すると加熱し過ぎになることがあります。 ●皿などの上にのせて加熱していませんか。スチロール製の発泡トレーにのせて加熱します。 ●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。 魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。 ●冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 ●加熱するときはラップなどの包装は外してください。 ●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類の物で、同じ大きさの物にしてください。 ●さしみを解凍する場合は、17解凍仕上がり調節 弱に設定します。

→ P.34

お総菜のあたため

食品をあたためても熱くな らない

- 1あたためで容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していません。 か。食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱します。
- ●食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。
- ●プラスチック容器に入れて加熱していませんか。軽過ぎて加熱時間が 短くなり、加熱不足となります。
- ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。
- ●食品の種類や保存状態(常温、冷蔵)によって「仕上がり調節」を使い分 けます。 → P.23

●食品の分量(重量)に対して、大きい(重い)容器を使っていませんか。

食品の分量(重量)に合った重さの容器を使ってください。

食品をあたためると熱くな

●あたためる食品の量が少な過ぎませんか。100g以上にしてください。 ●オート調理でぬるかった物を、オート調理で追加加熱をしていませんか。

レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら、追加加熱を

してください。 ●冷めかけた食品をオート調理で加熱していませんか。 |レンジ|600W|または |レンジ|500W| で様子を見ながら加熱して ください。

カレーやシチューがあたた まらない

り過ぎる

- ●とろみがある物はラップなどでおおいをして仕上がり調節を やや強 か 強 に設定して加熱します。 (→ P.23)
- ●加熱後、かき混ぜます。

冷凍食品があたたまらない

- 6解凍あたためで加熱します。 → P.26
- ●容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。 食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。
- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。軽過ぎて加熱時 間が短くなり、加熱不足となります。
- ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。

牛乳のあたため

●牛乳の分量(重量)は少なくないですか。容器の大きさに対して半分 以下の量のときは レンジ 600W で加熱してください。

- ●冷めかけた牛乳を加熱していませんか。
- ●ボタンを間違えていませんか。 1あたため で加熱すると熱くなります。
- 7牛乳 は仕上がり調節の目盛を記憶します。 セットされている目盛を確認し、お好みにより調節してください。
- わがや流 3牛乳 で加熱するとお好みに仕上げることができます。 → P.39~41
- ●牛乳の分量(重量)に対して、軽い容器を使っていませんか。

●市販のパックのままで加熱していませんか。マグカップやコップにあ けて加熱してください。

- ●仕上がり調節の目盛を確認してください。
- ●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。2~4杯を一度 に加熱するときは、分量(重量)を同じくらいにして、テーブルプレー トの中央に寄せて並べ、加熱します。
- 7牛乳 は仕上がり調節の目盛を記憶します。 セットされている目盛を確認し、お好みにより調節してください。
 - わがや流 ||3牛乳 |で加熱するとお好みに仕上げることができます。 → P.39~41

牛乳がぬるい

牛乳が熱くなり過ぎる

うまく仕上がらないとき

うまく仕上がらないとき(つづき)

野菜

野菜がうまくゆであがらない	 ●野菜はラップで包んだままの状態で、テーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 ●ラップの重なっている部分を上にして加熱するとうまくゆであがりません。 ●ほうれん草などの葉菜は100~500g、じゃがいもなどの根菜は100~1000gまで加熱できます。分量が多過ぎたり、少な過ぎるとうまくできません。
ほうれん草など葉菜が乾燥 したり、むらがある	●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水気を切らない状態で、ラップで包みます。●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。 ラップの包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。
ブロッコリーなどの果菜類を 包むときは	●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならないよう にすき間を作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。
じゃがいもやにんじんなどの 根菜類が加熱し過ぎになった	●ラップの重なった方を下にしてテーブルプレートの中央にのせて加熱します。●100g未満のオート調理はできません。レンジ 500W で様子を見ながら加熱してください。
じゃがいもが加熱不足になった	●加熱後ラップを外さないですぐに上下を返してしばらくおいて、蒸らします。

パン

トースト	焼き色がつかない	●トーストはトースターで焼くよりも時間がかかります。手動オーブンで様子を見ながら加熱します。→ P.89
バターロー	ふくらみが悪い	●生地の発酵は十分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているときはスチームショットで水分を補ってください。→ P.49●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。
ル	焼き色にむらがある	生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。

スイーツ

スポ	ケーキのふくらみが悪い	●卵はしっかりと泡立てましたか。●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくらい、しっかりと泡立ててください。● P.84●粉を加えた後やバターを加えたあとに、混ぜ過ぎていませんか。
ホンジ	いくら泡立てても泡立ちが悪い	泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが 悪くなります。卵は新鮮な物を使ってください。
ケーキ	きめがあらく、粉がダマに なって残る	●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。
	ケーキがうまく焼けない	●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの加熱時間」を参照して焼いてください。●分量に合った大きさの型で焼いてください。
クッキー	焼き色にむらがある	●生地の大きさや厚みはそろえてください。
シュークリーム	ふくらみが悪い	●分量は正しく計りましたか。●シュークリームの作りかた (→ P.88) を参照し、作りかた ① のバターと水の加熱のとき、十分に沸とうさせてください。
	大きさにむらがある	●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がったときにむらになります。

その他

●焼きもち、丸身の魚は上手に焼けません。

お困りのときは

0.	回っして	<u>C 104</u>
	現象	
動作	電源が入らない <pre>1あたため を押して も受け付けない ボタンを押しても受け 付けない 加熱しない</pre>	 ●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。 ●表示部に「O」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してくだい。「O」表示します。(待機時消費電力オフ機能がはたらいています。) → P.2 ●ドアはきちんと閉まっていますか。 ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。 ●専用ブレーカーを切り入れなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
しない	食品がまったくあたた まらない	とりけしボタンを押し表示部に「M」だけが表示されていませんか。店頭用の「モード」に設定されています。「************************************
	スチームが出ない	 ●給水タンクに水が入っていますか。 ●室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。 ●カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜まりスチームが出なくなる場合があります。本書記載の「ご相談窓口」に修理についてお問い合わせください。 ● P.99
水滴・	加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの 内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ち たときは、ふきんでふき取ってください。
庫内灯	加熱室内に水滴が付着 する	スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着します。水滴はこまめにふき取ってください。 → P.54
 ヒ	オーブン予熱中に庫内 灯が消灯している	予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 <a href="https://www.news.com/red/background-co</th></tr><tr><th>ター</th><th>庫内灯の明るさが変わ
るときがある</th><th>断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。
故障ではありません。</th></tr><tr><th></th><th>加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする</th><th>マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。</th></tr><tr><th></th><th>加熱中「ジージー」と音がする</th><th>インバーターの作動音です。</th></tr><tr><th>音</th><th>レンジ加熱のとき「パチン」と音がする</th><th>ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。</th></tr><tr><th>・火花</th><th>オーブン、グリル加熱のとき「ポコッ」と音がする</th><th>高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではあ
りません。</th></tr><tr><th>花・</th><th>スチーム使用中音がする</th><th>給水タンクから水を吸込むときに空気をかむ音です。</th></tr><tr><th>煙・仕</th><th>調理終了後、しばらくすると「カチッ」と音がする</th><th>調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力
をオフするスイッチの音です。</th></tr><tr><th>付着物</th><th>オーブン加熱中、加熱室から煙が出た</th><th>加熱室内壁面が汚れていたり、食品くずがついていませんか。
かたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。</th></tr><tr><th rowspan=2></th><th>終了音の音色が切り替わったり、無音になった</th><th>ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてから、温度/仕上がり✓を3秒間押すと" p.21<="" th="" →="" ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。="">
電源プラグを差し込むとき「カチッ」と 音がしたり、火花(スパーク)が出る	電源回路に充電するためで故障ではありません。	

うまく仕上がらないとき

お困りのときは(つづき)

		C 10 ()) C)
	現象	原。因
音・火花	レンジのとき火花(スパ ーク)が出る	●黒皿を誤って使用していませんか。●焼網にアルミホイルを敷いていませんか。●アルミホイルを使って加熱しませんでしたか。●加熱室壁面、ドアファインダーなどに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。●加熱室壁面やテーブルプレートなどに食品くずがついていませんか。
// // // // // // // // // // // // //	はじめてオーブンを使 ったとき煙がでた	加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空 焼き(脱臭)をして油を焼き切ってください。 → P.5
付着物	スチーム噴出口に白い 付着物が残る	白い付着物の成分は水道水に含まれているミネラル分(カルシウム、マグネシウム)が蒸発して残った物です。ミネラル分は有害ではありません。かたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。
	調理が終了してもファ ンの風切り音がする	調理終了後(合計調理時間10分以上の場合)や を押した時、電気部品を冷却するためファンが約3分間回転する場合がありますが故障ではありません。冷却が終了するとファンは自動的に停止します。
	250℃に設定できない ことがある	加熱室が熱い場合の場合の最大設定温度は210℃になります。
	セットした温度が途中で変わることがある。	オーブンのとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
	予熱途中で加熱室温度の表示が10~20℃上下する	加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。
設定	予熱設定温度が表示され る前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。また予熱開始より35分が経過すると予熱は終了します。予熱が終わってそのままにしておくと、10分間予熱を継続した後、設定した時間を加熱します。
表示	残り時間が途中で変わ ることがある	オート調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱 時間が変わることがあります。
・そのは	ドアを開けると加熱が 取り消される	オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開ける と、加熱が取り消されます。
他	表示部に「給水」表示が出てスチーム メニューの食品の仕上がりが悪い	給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。約 1~2分後に「給水」表示が消灯します。補給してもオート調理では 「給水」表示が消灯しない場合があります。
	自動での調理のとき、料理が加熱 不足や加熱し過ぎになる	トリプル重量センサー(GPS)の0点調節をしてください。 → P.5
	オーブン加熱中に庫内底面にあるカバーが膨らむ	高温のため仕切り板が膨らみますが、庫内が冷えると元に戻ります。 しわが入ることがありますが故障ではありません。
	市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の 生地を使うと上手にできないことがある	この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で 様子を見ながら焼いてください。 → P.46、53
	過熱水蒸気が出ているのが わからない	過熱水蒸気の粒子が非常に細かいため見えません。

お困りのときは(つづき)

	現象	原。因
その	ドアから蒸気がもれる	少量の蒸気が出ることがありますが、異常ではありません。
他	給水タンクの水が減らない	メニューによって給水タンクの水の減水する量が異なります。

お知らせ表示が出たとき

表示例	確認するところ	直しかた
£ 00	●トリプル重量センサー (GPS)の0点調節の方法が 間違っています。	テーブルプレートだけをのせてドアを閉めて、 を3秒以上押します。数秒後、重量センサーの0点調節が完了します。
[0]	●トリプル重量センサー(GPS)の 調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、を押します。 数秒後、重量センサーの0点調節が完了します。
E 02	●テーブルプレートがセット されていません。	テーブルプレートだけをのせてドアを閉めて、 を3秒以上押します。数秒後、重量センサーの0点調節が完了します。 → P.5
£ 03	● 17解凍 の食品の分量が多 過ぎます。	解凍する食品の分量を100~1,000gにします。 → P.35
EII	● わがや流の容器計量中に ドア開けました。	ドアを閉めて <a href="</th">
E 09	●オーブン、グリル加熱のときテーブルプレートが加熱室底面にセットされています。	テーブルプレートを取り外して黒皿を皿受棚(上・中・下段)にセットして加熱します。
枪水	●給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給します。 → P.17
	●外来ノイズなどの影響による一時 的な誤動作や機械室内の異常を検 出した際などに運転を停止します。	を押します。(「H※※」の表示は消えます。) または電源プラグを抜いて、差し込みなおした後、 ドアを開閉し、もう一度電源を入れてください。
H※※表示例		
X 5Y	●部品の故障表示	
X 58		

正常にならない場合や同じ表示がでる場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 → P.95

お困りのときは

		· 1111 1111/76 G	
TH	あたため	●たいの塩釜焼き●牛肉の塩釜焼き	73 73
JŦ	●牛乳のあたため		
集	●お酒のあたため ······ 64 インスタント食品 ····· 64	いため物	
天	ラーメン・ヌードル・カレー・丼物の具・ごはん		
		焼きそばゴーヤーチャンプル牛肉とピーマンの細切りいため	74
もくじ	スチーム調理	(チンジャオロウスー)	74
	●ごはんのあたため ········ 65 ●お総菜のあたため ······ 65	蒸し物	
	●天ぷらのあたため ···································	●白身魚の姿蒸し	75
	●いかの三種盛り	■豚肉と野菜の蒸し物	75
	真砂あえ/うにあえ/木の芽あえ	●キャベツの皮シューマイ	
		●茶わん蒸し ····································	
		●手作り豆腐 ····································	
	Ch To Han	●中華まんのあたため ···································	
	ゆで物	簡単肉まん	
	■ほうれん草のおひたし		
	●イタリアンサラダ ····································		
	Felix Santa.		
	焼き物		
		ごはん物	
	●蒸し焼きいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	C 10.70 123	
	野菜の肉巻き焼き	ごはん(炊飯)	
	● 豚肉と野来のくし焼き ······· 67 ● 野菜のオーブン焼き ······ 67	おかゆ(白がゆ)	
	●鶏のハーブ焼き ··········· 68	赤飯(おこわ)	78
	スペアリブ		
	焼き豚		
	ローストビーフ 69		
	グレービーソース ハンバーグ	朝食メニュー	
	くし焼き		
	焼きとり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70	ベーコンエッグ	
	ほたて貝ときのこのホイル焼き 70	いり卵	
	●塩ざけ······· 71	コロッケ丼 ····································	
	●ぶりの照り焼き 71	たらこ	
	●さばのごま焼き ······ 71	/c9C	19
	●あじのみりん風味 71		
	十月) 広州 ^ル	グラタン・ピザ	
	揚げ物		00
	●鶏のから揚げ	●マカロニグラタン ····································	ŏU
	● ヒレカツ ······· 72	ホワイトソース	
	煎りパン粉	● ピザ······	
	●ヘルシー天ぷら72	●カルツォーネ(野菜の包みピザ)······	81
CO	きす/かぼちゃ/さつまいも/れんこん ●えびフライ ······ 73	市販のピザを焼くときは	
62	しん ひ ノ ノ1		

標準計量カップ・スプーンでの質量表 ………63

塩釜焼き	
●たいの塩釜焼き ····································	73 73
いため物	
焼きそば	74 74 74
 蒸し物	
 ●白身魚の姿蒸し ●豚肉と野菜の蒸し物 ●キャベツの皮シューマイ ●茶わん蒸し ●手作り豆腐 ●中華まんのあたため 簡単肉まん 	75 75 76 76 77
ごはん物	
ごはん(炊飯) ····································	78
朝食メニュー	
ベーコンエッグ	79 79 79
グラタン・ピザ	
●マカロニグラタン ····································	80

自家製食品〔肉〕

●手作りソーセージ	82
●手作りソーセージのサラミソーセージ風	82
●ビーフジャーキー(中華風味)	82
●手作りポークハム	82

自家製食品〔魚、果物〕

●さんまのコンフィ	83
●わかさぎのコンフィ(南蛮づけ風)	83
●ドライフルーツ (7種)	83
バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、 ぶどう、いちご、パイナップル	

スイーツ

●デコレーションケーキ (スポンジケーキ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85 85 86 86 87 87
シュークリーム ······· { カスタードクリーム ······ {	

パン

バタ ーロール (ロールパン) 	89
トースト	89
● フランスパン ···································	90
バタール/クーペ	
●ベーコンエピ	91
●Iピ ·······	91
●シャンピニオン	91
山形食パン	91
●簡単パン	92
●グラハムパン	
●油で揚げないカレーパン	
●簡単あんパン	

ヨーグルト

ヨーグルト	94
ヨーグルトソース	94
カスピ海ヨーグルト	94

■加熱時間 約5分 5分を目安にして加熱し ます。

5~10分 5~10分を目安にして加 熱します。

- ■料理集に使われる単位は、次のとおりです。 容量:1mL(ミリリットル) = 1cc(シーシー)
- ■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準 にしています。
- ■料理写真は調理後盛りつけた物です。

標準計量カップ・スプーンでの質量表(単位g)

(1ml = 1cc)

本書に使用している 計量カップ・スプー ンでの質量(重量)は 表のとおりです。

100 T F1				<u> </u>		(111	IL - TCC)
計量 食品名	_	大さじ (15mL)	カップ (200mL)			大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米		_	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	_	_	120

※料理集本文に記載している はオート調理を示し、 は手動調理を示します。



わがや流 (呼出し)

4 酒かん

→ P.39~41

牛乳はマグカップやコップに入れて 飲み物・デイリー 7牛乳 で加熱する。 [ひとくちメモ]

◆牛乳のあたためのコッ(→ P.29)

インスタント食品

4 酒かん のコツ

テーブルプレート

給水タンク

- ●一度に加熱できる分量は1~4本で す。
- ●テーブルプレートの中央に置いて加 熱します。2本以上の場合は、テーブ ルプレートの中央に寄せて置きます。
- 1あたためでは熱くなり過ぎます。
- ●仕上がりがぬるかったときは レンジ 800W で様子を見ながら加 熱します。(→ P.42~43)

レンジ

お酒のあたため

加熱時間の目安(徳利・130mL)40~50秒

(コップ・180mL) 50秒~1分

お酒はコップまたは徳利に入れて わがや流 4酒かん で加熱する。 [ひとくちメモ]

- ●徳利で加熱するときは、くびれた部分
- より1cmほど下くらいまで入れます。
- ●びん詰めのお酒は、栓を抜いてから

加熱します。

*パッケージに電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 *加熱時間は、「レンジ 800W の目安時間です。 (→ P.42) (1mL=1cc)

種 類

ラーメン・ヌードルなど

(発泡スチロールや袋入り)

カップまたは袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて 図のようにラップをします。 ●調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。 破裂防止のため /1cm<5い

作りかたとコツ

- ●容器は、めんが水面から出ない大きさの物を
- 使います。
- ●加熱後、よくかき混ぜます。

カップめん(標準量) レンジ 800W

3分30秒~4分30秒

加熱時間

袋入りラーメン レンジ 800W

5~6分

カレー・丼物の具など (アルミパックのレトルト食品)



袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふた をします。

- ●加熱後、よくかき混ぜます。
- ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入ってい る物、カレーなどとろみのある物は、飛び散ることがあります。 (丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加えま す。)

1あたため

ごはん物など (真空パック食品)



袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてから ラップまたはふたをします。

- ●加熱後、よくかき混ぜます。
- ●パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴を開 けたり一部シールをはがしたりしてから、加熱室底面のテーブル プレートの中央に置いて、手動調理(レンジ加熱)で加熱します。
- 加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見なが
- 市販のおにぎりをあたためるとき (→ P.22)

1あたため

スチーム調理

スチーム調理

レンジ スチーム



オート調理

天ぷらまたはフライ

入れてセットする。

作りかた

きません。

スチーム

調理

6天ぷらあたため

→ P.30

オーブン

スチーム

グリル

天ぷらのあたため

加熱時間の目安 200gで約18分

..... 100~500a

● 給水タンクに満水ラインまで水を

2 ラップなどの包装を外し、焼網の

中央に重ならないように寄せて並べ、テ

ーブルプレートに置き スチーム調理

|16天ぷらあたため|のコツ

●冷凍の揚げ物はあたためることがで

●100g未満のあたためはできません。 100g以上にするか、黒皿に並べて中

段に入れ、オーブン 予熱なし 180℃

●天ぷらなど加熱後に底面がベタつく

ときはペーパータオルなどで油分を

で様子を見ながら加熱します。

取ります。 (**→ P.47**)

|16天ぷらあたため| で加熱する。

テーブルプレート

給水タンク

満水

14スチームあたため → P.30

テーブルプレート 給水タンク 満水

ごはんのあたため

加熱時間の目安 1杯(約150g)約1分40秒



ごはん······ 1杯(約150g)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 ラップなどのおおいをしないで スチーム調理 14スチームあたため で加熱 する。

お総菜のあたため

加熱時間の目安 1人分(約200g)約2分30秒





材料

シューマイや焼きそばなど 100~500g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 ラップなどのおおいをしないで スチーム調理 14スチームあたため で加熱 する。

|14スチームあたため|のコツ

- ■コツとポイント (→ P.31)
- ●冷凍のごはんや調理済み冷凍のお 総菜は上手にあたたまりません。 |5冷凍ごはん||または||6解凍あたため| を使ってください。

→P.26~27

仕上がり調節 弱

スチーム調理

レンジ スチーム



17解凍 → P.34 満水

いかの三種盛り

仕上がり調節 弱

加熱時間の日安 約7分



	_
材料(4人分)	
冷凍いか ········ 300g	1
〈真砂あえ〉	
たらこまたは明太子 …½ 腹(約50g)	
酒 少々	
くうにあえ〉	
練りうに 大さじ1	
卵黄 ½ 個分	
酒 少々	
〈木の芽あえ〉 白みそ大さじ1	
砂糖、だし汁 各小さじ1	
酒 少々	
木の芽(みじん切り) 4枚	


作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入 れてセットする。
- 2 いかはラップなどの包装を外して 発泡スチロールのトレーにのせ スチーム調理 17解凍 仕上がり調節 弱で解凍する。
- ❸ ②をサッと洗って水気をふき、糸 づくりにして3等分します。 それぞれ、合わせた衣であえる。

[ひとくちメモ]

- 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
- 17解凍 のコツ → P.35

ゆで物



レンジ

8 葉・果菜 → P.32



給水タンク

ほうれん草のおひたし

加熱時間の目安 約2分



材料(4人分)	
ほうれん草	200 g
糸がつお、しょうゆ	各適量

作りかた

● ほうれん草は洗ってかるく水気を 切り、根元の太い物は十文字に切り 込みを入れる。



2 葉先と根元を交互にしてラップで ピッタリ包む。



❸ 飲み物・デイリー 8葉・果菜で 加熱し、水に取ってアク抜きと色ど めをします。器に盛り、糸がつおを のせ、しょうゆを添える。

飲み物 デイリー

8 葉・果菜 9 根菜 → P.32 レンジ テーブルプレート 給水タンク 空

イタリアンサラダ

加熱時間の目安 約8分




材料(4人分)
さやいんげん 200g
じゃがいも大2個(約400g)
サラミソーセージ(薄切り) 12枚
プロセスチーズ(1cm角切り)····· 60c
スタッフドオリーブ(薄切り)・・・・ 12個
「アンチョビー(みじん切り)・・・・ 8枚
玉ねぎ(みじん切り)・・・・ ¼個(約50g)
レモン汁 大さじ1
しこしょう 少々
オリーブ油 ······ カップ½
レモン(くし形切り) 適量

作りかた

● さやいんげんはへたを取り、長い 物は半分に切ってラップで包み 飲み物・デイリー 8葉・果菜 で加熱し てざるに取る。

2 じゃがいもはきれ いに洗い、皮ごとラ ップで包む。



熱いうちに皮をむき、厚さ1cm の半 月切りにする。

- ❸ ボウルに
 ○を入れ、かき混ぜなが らオリーブ油を加えてドレッシング を作る。
- ◆ 材料すべてを③のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾る。

8葉・果菜 、9根菜 のコツ → P.33(他の野菜は → P.52)

●料理に合わせた下ごしらえを

葉、果・花菜類の根の太い物には、十 文字の切り目を入れたり、房になって いる物は小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさの物を選びま す。

●材料に合ったアク抜きを

ほうれん草などは、加熱後すぐに水に 取ります。なすや、カリフラワーなど は、加熱前に薄い塩水や酢水にさらし てアク抜きをします。

●水気を切らずにラップでぴった り包み、テーブルプレートに直 接のせて加熱

皿などは使いません。

焼き物



23蒸し焼きいも → P.36

給水タンク 満水

蒸し焼きいも

加熱時間の目安 約59分



さつまいも(1本約250gの物) ··· 2~4本

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 さつまいもは皮にフォークで穴を開 けるか包丁で切り目を入れる。テーブ ルプレートを取り外し、黒皿に並べて 下段に入れスチーム調理 23蒸し焼きいも で焼く。
- ❸ 竹ぐしで刺してみて、通ればでき 上がり。

23蒸し焼きいも のコツ

●一度に作れる分量は

2~4本です。

細いさつまいも (180g以下)や 小さいさつまいも(約130g)は 仕上がり調節 弱 で焼きます。

●加熱が足りなかったときは オーブン 予熱なし 200℃ で

様子を見ながら加熱します。 → P.47

オート調理



33焼き野菜

→ P.36

材料(4人分)

レンジ オーブン 過熱水蒸気

グリル

テーブルプレート 給水タンク 満水

加熱時間の目安 約29分

野菜の肉巻き焼き

豚肉と野菜のくし焼き 野菜のオーブン焼き



豚バラ薄切り肉(しゃぶしゃぶ用)

......300g

かぼちゃ、赤パプリカ、黄パプリカ、ヤ

ーコン、オクラ、水菜、グリーンアス

······ 約250a

塩、こしょう 各少々

パラ、えのきだけ、山芋などの野菜





かぼちゃ、さつまいも、赤パプリカ、黄

パプリカ、ヤーコン、ブロッコリー、な

す、アスパラガス、エリンギ、トマト、

塩、こしょう 各少々

オリーブ油、水 …… 各大さじ1

カリフラワーなど合わせて

材料(6くし分)

豚バラかたまり肉 300g
しょうが汁 大さじ1
にんにく(みじん切り)… 小1かけ
しょうゆ 大さじ2
しはちみつ 大さじ 1 ½
ねぎ、オクラ、山芋、ズッキーニ、かぼち
ゃ、赤パプリカ、黄パプリカ、など合わ
せて ····· 約250g

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② 各野菜を5cm 長さの棒状に切り、 肉は巻きやすく広げる。
- ❸ 広げた肉を②のそれぞれの野菜に 端から巻き付け塩、こしょうをふっ ておく。
- ₫ ③の巻き終わりを下にして焼網の 中央に寄せて並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 33焼き野菜 で焼く。

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 豚バラかたまり肉をひとくち大に 切り、Aを合わせた中に1~2時間つ け込む。
- ❸ ズッキーニ、かぼちゃは薄切りに し、ひとくち大に切った他の野菜と ②を竹ぐしに刺し焼網に並べ、テー ブルプレートに置き 過熱水蒸気 33焼き野菜で焼く。

作りかた

材料(4人分)

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 野菜をひとくち大に切り、塩、こ しょう、オリーブ油をふっておく。
- ❸ 焼網の中央に②を並べ、テーブル プレートに置き 過熱水蒸気 33焼き野菜 で焼く。

[ひとくちメモ]

- ・パセリ(みじん切り)、オリーブ油大 さじ2、ワインビネガー小さじ2を混 ぜてかけると"野菜のマリネ"になり
- ・フレンチドレッシング(塩小さじ1、 からし小さじ1、こしょう少々、酢大 さじ3、サラダ油大さじ6)に、玉ね ぎ ½ 個(みじん切り)を混ぜてかける と"ラビゴットソースかけ"になりま す。

33 焼き野菜 のコツ

●分量は

作りかた

一度に焼ける分量は表示の分量の 0.8~1.3倍量です。

●金ぐしは使わない

レンジ加熱のとき、金ぐしと焼網が触れ ていると火花(スパーク)が出て焦げるこ とがあります。竹ぐしを使ってください。

●加熱が足りないときは

焼網にのせたまま黒皿に移した後、 テーブルプレートを取り外し、中段 に入れ グリル で様子を見ながら加熱 します。 **→ P.45**

●テーブルプレートの汚れが気に なるときは

オーブンシートを敷きます。アルミホ イルは敷かないでください。(火花(ス パーク)の原因になります)

●加熱後、テーブルプレートを取 り外すとき

脂や焼き汁がテーブルプレートに溜ま ることがあります。傾けないようにし て取り出してください。

オーブン 水蒸気

過熱水蒸気 グリル

鶏のハーブ焼き

29鷄のハーブ焼き

→ P.36



オーブン 32~42分 (予熱なし) → P.47



スペアリブ

210℃



材料(3~4人分)
鶏胸肉またはもも肉(皮つき)・・・・・・・・・・2枚(約500g)
塩、こしょう 各適量 タイム、ローズマリー、マジョラムなど のハーブ(生または乾燥品) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイム、ローズマリー、マジョラムなど
しのハーブ (生または乾燥品) 各少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
- ❷鶏肉は、皮にフォークなどで穴を開け、厚みのあると ころには切り目を入れてAをまぶす。
- ❸ ② の皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、テーブル プレートに置き | 過熱水蒸気 | 29鶏のハーブ焼き | で焼

29 鶏のハーブ焼き のコツ

- ●一度に焼ける分量は1~3枚分です。
- ●テーブルプレートの汚れが気になるときは、オーブンシ 一トを敷きます。アルミホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります)
- ●加熱が足りなかったときは、焼網にのせたまま黒皿に 移した後、テーブルプレートを取り外し、中段に入れ グリル で様子を見ながら加熱します。 → **P.45**
- ●加熱後、テーブルプレートを取り外すときは傾けない ようにしてください。脂や焼き汁がテーブルプレート 上に落ち、溜まっていることがあります。
- ●脂や焼き汁が気になるときは、テーブルプレートにペ ーパータオルを敷いてから加熱すると、取り外すとき に汁がこぼれにくくなります。



	乳(3~4人分) ペアリブ ····································	
		<u> </u>
	こしょう	
	「トマトケチャップ	
	ウスターソース	······ 大さじ [·]
	赤ワイン・・・・・・・・	大さじ:
	しょうゆ	····· ★六1%
(A) ·	豆板醤	
		,
	にんにく(すりおろす)	
	塩	小さじク
	こしょう、ナツメグ	

作りかた

- スペアリブは骨にそって%ほど切り込みを入れ、塩、 こしょうをし、合わせたAにつけ、ときどき返しながら冷 蔵室で半日以上おく。
- 2 黒皿にオーブンシートを敷き、①の骨側を下にして焼 網の中央に寄せて並べ、黒皿に置き、テーブルプレートを 取り外し、中段に入れ、オーブン 予熱なし 210℃ 32~42分で焼く。

「オーブン (予熱なし) 加熱の使いかた」 → P.47

オーブン

焼き豚

170℃ 加熱時間 70~78分

(予熱なし) → P.47



オーブン 50~60分 (予熱なし) → P.47



ローストビーフ



レンジ 800W 約1分50秒 (下ごしらえ) オーブン 250℃



(予熱なし) 加熱時間 → P.47 28~34分

ハンバーグ



材料(3~4人分)

豚肩ロース肉(かたまり)…… 約500g しょうが(みじん切り) …… 1かけ 長ねぎ(みじん切り) ……… ½本 しょうゆ、酒 ……… 各大さじ4 砂糖、赤みそ ………各大さじ½

作りかた

● 豚肉は木綿製のたこ糸でしばって 形を整え、Aと一緒にポリ袋(市販) に入れ、冷蔵室で半日以上おく。



- 2 テーブルプレートを取り外し、 黒皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、サラダ油(分量外)を 塗ってから、汁気を切った①をのせ 中段に入れ オーブン 予熱なし 170℃ 70~78分で焼く。
- ❸ たこ糸を取って薄く切り、器に盛 りつける。

[ひとくちメモ]

- 豚肉は直径5~7cmの物を使います。
- 仕上がり具合は、竹ぐしを刺して、透 明な肉汁が出れば焼き上がっています。 肉汁が赤いときは皿に移し換えてから加 熱室底面にセットしたテーブルプレート にのせ レンジ 500W で 約2分 ほど加熱 → P.42

材料(5~6人分)

牛もも肉(かたまり) 約800g にんにく(すりおろす) ………1片 にんじん、玉ねぎ、セロリ(各薄切り)

塩、こしょう …………………… 各少々 サラダ油 ……… 大さじ2

作りかた

- ◆ 中肉に塩、こしょうをし、にんにく をすり込み、木綿製のたこ糸でしばっ て形を整え、サラダ油を全体に塗る。
- 2 サラダ油(分量外)を塗った黒皿の中 央に寄せて野菜を広げ、上に①をのせ
- ❸ テーブルプレートを取り外し、②を 中段に入れ オーブン 予熱なし 210℃ 50~60分 で焼く。
- 4 十分冷ましてからたこ糸を取って 薄く切り、好みの野菜(分量外)ととも に器に盛り、グレービーソースを添える。

[ひとくちメモ]

● 冷蔵室で十分に冷やしてから切ると切 りやすく、うま味もそのまま保てます。

グレービーソース

作りかた

黒皿に残っている加熱後の野菜と肉 汁を鍋に移し、スープ(カップ1・固 形スープ½個を溶く)を加えて煮つ め、ふきんでこし、塩、こしょうを します。



材料(6個分)

バター 20g -合びき肉 ······ 450g パン粉 ……… カップ1 牛乳 ……… 大さじ4½ 图 卵(溶きほぐす) 1½個 塩 ……… 小さじ ½ しこしょう、ナツメグ …… 各少々 トマトケチャップ、ウスターソース ------ 各谪量

作りかた

- ●容器に△を入れ加熱室底面にセット したテーブルプレートにのせ、レンジ 800W 約1分50秒 で加熱する。あ ら熱を取り、®を加えてよく混ぜ、6 等分する。
- ❷ 手にサラダ油 (分量外)を付け、生 地を片手に数回たたきつけて空気を 抜き、厚さ1.5~2cmの小判形にし て中央をくぼませる。
- ❸ テーブルプレートを取り外し、 黒皿にアルミホイルまたはオーブンシ ートを敷き、②を並べて中段に入れ オーブン 予熱なし 250℃ 28~34分 で焼く。ハンバーグを皿に盛り、ト マトケチャップとウスターソースを よく混ぜ合わせてかける

[ひとくちメモ]

• スチーム オーブン で焼くときは、給 水タンクに満水ラインまで水を入れてセ ットし、焼き時間を30~36分にします。 (**>** P.48)

「レンジ加熱の使いかた」→P.42 「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」

(**→**P.47)

レンジ 600W グリル 約50秒 (下ごしらえ) 加熱時間

黒皿 中段 24~29分 給水タンク 裏返して

空

→ P.45) 8~13分



材料(4くし分) 牛ロース肉(3cmくらいの角切り)
いか(ひとくち大に切る) ······ 50g ほたて貝柱 ····· 2個
玉ねぎ(くし型切り)・・・・・・・ ½個 ピーマン(半分に切る)・・・・・・ 2個
なす(輪切りにして、塩水につける)
ましいたけ 4枚 赤パプリカ、黄パプリカ(ひとくち大に切る)
塩、こしょう 各少々

作りかた

- ●牛□一ス肉はかるく塩、こしょうを する。にんじんは ラップで包み、加 熱室底面にセットしたテーブルプレ ートにのせ、レンジ 600W 約50秒 で加熱し、えびは尾と一節を残して 殻をむき、背わたを取る。
- ②材料を竹ぐしに刺し、全体に塩、 こしょうをする。
- ❸黒皿にオーブンシートを敷き、 ②を焼網の中央に寄せて並べ、黒皿 に置き、テーブルプレートを取り外 し、中段に入れ グリル 24~29分 で焼き、裏返して グリル 8~13分 で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.42 「グリル加熱の使いかた」→**P.45**



加熱時間 22~27分 裏返して

7~12分

黒皿 中段 給水タンク

(**>** P.45)

空

焼きとり



材料(12くし分)

		「鶏もも肉 (1枚約250gの物、ひとくち
	A	大に切る) ······· 2 枚 長ねぎ (4~5 cm長さに切る) ······ 2 オ
		ししとうがらし(種を取る) 12本
		$^{ ilde{}}$ しょうゆ カップ $^{ ilde{}}$
		みりん カップ½ 砂糖 大さじ2~3
		.サラダ油 大さじ1

作りかた

- ●合わせた®の中に®をつけ込み、と きどき返しながら、30分~1時間お いて、肉と野菜を交互に竹ぐしに刺 しておく。
- 2黒皿にオーブンシートを敷き、 ①を焼網の中央に寄せて並べ、黒皿 に置き、テーブルプレートを取り外 し、中段に入れ グリル 22~27分 で 焼き、裏返してグリル 7~12分で焼

「グリル加熱の使いかた」 → P.45



210℃ 加熱時間

オーブン 30~35分 (予熱なし) → P.47

黒皿 下段 給水タンク 空

ほたて貝ときのこの ホイル焼き



材料(4個分)
ほたて貝柱 8個
大正えび(尾と一節を残して殻をむき、背わた
を取る)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生しいたけ 4枚
しめじ(小房に分ける) 1パック
えのきだけ(小房に分ける) 1袋
バター 20g
酒 ······· 大さじ1½
塩、こしょう、レモン汁 各少々

作りかた

- ほたて貝は塩水で洗って水気を切 り、塩、こしょうをする。
- **2** 25×25cmの大きさに切ったアル ミホイル4枚に薄くバター(分量外)を 塗る。
- ❸②に①、えび、しいたけ、しめじ、 えのきだけをそれぞれ分け入れ、塩、 こしょうをしてレモン汁、酒をふり、 バターを散らす。
- 4テーブルプレートを取り外した後、 アルミホイルのくちを閉じて、黒皿 に並べ、下段に入れオーブン予熱なし 210℃ 30~35分 で焼く。

「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 **→**P.47



レンジ オーブン 過熱水蒸気 グリル



給水タンク 満水

→ P.36

34焼き魚

仕上がり調節 強

約37分 加熱時間の目安



材料(4切れ分)

塩ざけの切り身(甘塩・1切れ約80gの物) ······ 4切れ

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 盛りつけたときに上になる方を上 にして焼網の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き、過熱水蒸気 34焼き魚 仕上がり調節 強 で焼く。 [ひとくちメモ]
- 生ざけ(1切れ約100gの物・4切れ) に塩をふってから焼くときは、焼網に並 ベ黒皿にのせ、テーブルプレートを 取り外し、中段に入れ「グリル」で様子を見 ながら加熱します。(→ P.45)

ぶりの照り焼き

加熱時間の目安 約32分



材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gの 物・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、み りん各カップ¼)に約30分ほどつけ てから 塩ざけを参照し 過熱水蒸気 34焼き魚仕上がり調節中で焼く。

さばのごま焼き

加熱時間の目安

約31分

あじのみりん風味 仕上がり調節 弱 約28分

加熱時間の目安



材料(8個分)

あじ (3枚におろした物)

••	······· 8枚(約360g)
_	け汁
	⁻ しょうゆ 大さじ2
\bigcirc	しょうゆ 大さじ2 砂糖 大さじ2½ 酒 大さじ1
6	酒 大さじ1
	 _みりん ······ カップ $^{\lambda}$
	~==

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

さばの切り身(3枚におろした物を4つに切る)

·······················2枚(約300g) 「しょうゆ ……… 大さじ2

しょうが (すりおろす)… 小さじ1 白ごま(粗くきざむ)…………… 適量

- ② さばは、合わせた (A) に15分以上 つけて下味をつける。
- ❸②の汁気をかるく切り、白ごまを 全体にまぶす。
- 母皮を上にして焼網の中央に寄せて 並べ、テーブルプレートに置き 過熱水蒸気 34焼き魚 仕上がり調節 中 で焼き、仕上げに青のり粉(分量外) をふる。

[ひとくちメモ]

材料(8個分)

作りかた

● さばは、あじに換えてもよいでしょう。 その場合仕上がり調節を一弱一にします。

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②あじは、合わせたAに30分以上つ けて下味をつける。
- ❸ペーパータオルで汁気をふき取り、 皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、 テーブルプレートに置き 過熱水蒸気 34焼き魚 仕上がり調節 弱で焼き、 仕上げにごまをふる。

[ひとくちメモ]

あじは、さばに換えてもよいでしょう。 その場合仕上がり調節を「中」にします。

ご注意

- ●臭いが気になるときは、換気扇を回してください。
- ●ドアの周りに蒸気や煙が出る場合がありますが故障ではありません。

34 焼き魚 のコツ

●分量は

切り身は2~4切れ(160~400g) まで焼けます。

- ●1切れが70g以下のときは 2切れ以上とし、仕上がり調節 弱で 様子を見ながら加熱します。
- ●並べかたは
- 焼網の中央に寄せて並べます。
- ●加熱直後にドアを開けるときは 油の飛び散りなどに注意し静かに開 けてください。

●手動調理の スチーム グリル で 焼くときは

テーブルプレートを取り外し、給水 タンクに満水ラインまで水を入れて セットし 、焼網に並べ黒皿にのせ、 中段に入れて、スチームグリルで 手動調理をするときの加熱時間 (→ P.53) を参照して加熱します。

●加熱が足りないときは

焼網にのせたまま黒皿に移した後、 テーブルプレートを取り外し、中段 に入れ「グリル」で様子を見ながら加 熱します。 → **P.45**

テーブルプレート

給水タンク

満水



材料(12個分)

1311(:-127)
鶏もも肉(1枚約250gの物) 2枚
「しょうゆ 大さじ2
- │酒 ······· 大さじ1½
(しょうが(すりおろす)・・・・・・・ 小さじ1½ にんにく(すりおろす)・・・・・・・ 小さじ1½
にんにく(すりおろす)・・・・・・・ 小さじ1½
しこしょう 少々
片栗粉 大さじ1½

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 鶏肉は1枚を6等分してAにつけ 込み、15分以上おく。
- ❸ ②の汁気をかるく切っておき、ポリ 袋(市販)に片栗粉を入れ、そこへ鶏肉 を加えてもみ込むようにしてまぶす。
- ④ ③の鶏肉をポリ袋から取り出して、 余分な片栗粉をたたいて落とし、皮 を上にして焼網の中央に寄せて並べ、 テーブルプレートに置き

過熱水蒸気 30鶏のから揚げ で加熱する。

30鶏のから揚げのコツ

●分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●片栗粉の量は

油を使わないので少量にします。たくさん まぶすと、粉が残る仕上がりになります。

●骨付きの鶏肉は

仕上がり調節を強にします。

●テーブルプレートの汚れが気に なるときは

オーブンシートを敷きます。アルミホ イルは使わないでください。

(火花(スパーク)の原因になります)

●加熱が足りなかったときは

焼網にのせたまま黒皿に移した後、 テーブルプレートを取り外し、中段 に入れグリルで様子を見ながら加 、熱します。 (→ **P.45**)

ヒレカツ

(きす・かぼちゃ・さつま いも・れんこん の天ぷら)



材料(16個分)

יונון דיינין
豚ヒレ肉(かたまり) ······ 400g
塩、こしょう 各少々
煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油またはひま
わり油大さじ1強で作る)適量
小麦粉(薄力粉) 大さじ2強
卵 (溶きほぐす)1個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 豚ヒレ肉は16等分に切り、塩、こ しょうをする。
- 3 ②に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につける。
- 4 ③を焼網の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き 過熱水蒸気 31ヒレカツ で加熱する。

31ヒレカツ のコツ

●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは 焼網にのせたまま黒皿に移した後ヒ

レカツを裏返し、テーブルプレート を取り外して、下段に入れ、オーブン 予熱なし210℃で様子を見ながら 加熱します。(→ P.47)

●冷めたヒレカツのあたためは

|スチーム調理 | |16天ぷらあたため| で加熱します。 (→ P.30)

煎りパン粉の作りかた

フライパンにパン粉とオリーブ油または ひまわり油を入れ、中火で煎り、焦がさ ないように途中でこまめにゆすって煎る。



ヘルシー天ぷら

加熱時間の目安 約29分

##!(10個分)

的种(TO)四刀 <i>)</i>
きす(開いた物) 4枚(約100g)
かぼちゃ、さつまいも、れんこんの薄切り
······ 各2枚(約150g)
小麦粉(薄力粉)・・・・・・・・・・ 大さじ1強
卵(溶きほぐす)・・・・・・・・ ½個
天かす ····· 約60g
<u> </u>

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 天かすをビニール袋に入れ、めん 棒で細かく砕いて容器に入れる。
- ❸ きす、野菜に小麦粉、卵、②の順 につける。
- ◆ きすは皮を上にして、それぞれ焼網 の中央に寄せて並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 32オーブン天ぷら で加熱する。

32オーブン天ぷら のコツ

●一度に作れる分量は 表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは 焼網にのせたまま黒皿に移した後、 テーブルプレートを取り外し、下段 に入れ、オーブン 予熱なし 180℃ で様子を見ながら加熱します。

→ P.47

●冷めた天ぷらのあたためは

スチーム調理 16天ぷらあたため で加熱します。 → **P.30**

●油は使わない

衣は天かすや煎りパン粉を使いま す。

●材料は

きすの換わりにえび、いか、あなごな どの魚介類でも作れます。

●材料の大きさ、厚さはそろえて 大きさは同じくらいの物を使います。 かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、 5mmくらいの厚さに切ります。

えびフライ

加熱時間の目安 約25分



材料(12本分)

大正えび(またはブラックタイガー)
12尾
小麦粉(薄カ粉)・・・・・・・・・・ 大さじ2
卵(溶きほぐす)・・・・・・1個
塩、こしょう 各少々
「煎りパン粉 → P.72 (パン粉60g、オリーブ油または
(A) ひまりりはことではいる。(D) ひまりまさじり強で作る)・・・・・・・・・ 適量
パセリ (みじん切り) 少々
「ハビリ(めしん切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 えびは尾と一節を残して殻をむき、
- 背わたを取る。Aは合わせておく。 3 えびに塩、こしょうをし、小麦粉、 卵、角の順につける。
- 4 ③ を焼網の中央に寄せて並べ、 テーブルプレートに置き過熱水蒸気

32オーブン天ぷらで加熱する。

塩釜焼き

スチーム 調理

20たいの塩釜焼き

→ P.36

スチーム オーブン

給水タンク 満水

黒皿 下段

たいの塩釜焼き

加熱時間の目安 約40分



材料(1厚分)

的什(1年 月)			
た	たい(1尾約400gの物) ······ 1尾		
	「塩······ 500g		
	卵白1個分		
(A)	自ワイン 大さじ2		
	していの皮(すりおろす)…2個分		
	「レモンの皮(包丁で厚くむく)		
	½個分		
(B)	にんにく(半分に切る) 1片		
	タイム、ローズマリー(生)		
	し 各1枝		
才	リーブ油、レモン汁 各少々		

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷魚はうろこ、内臓、えらを取って 水洗いし、水気を切ってからお腹に ®を詰める。
- 3 ボウルに⑥を入れてよく混ぜる。
- ④ テーブルプレートを取り外した後、 黒皿にオーブンシートを敷き、②をの せ、その上に③をかぶせ手でしっかり 押さえ、下段に入れ、スチーム調理 20たいの塩釜焼きで加熱する。
- ⑤フォークなどで釜を割り、お好み でレモン汁とオリーブ油をふる。

|20たいの塩釜焼き|のコツ

●一度に焼ける分量は

- たいは1尾(約400g)、牛肉は 約300~500gです。
- ●加熱が足りなかったときは オーブン | 予熱なし | 200℃ で様子 を見ながら加熱します。 (**→ P.47**)
- ●オーブンシートを敷いて

オーブンシートは黒皿の汚れや身の くっつきを防ぐために敷きます。

牛肉の塩釜焼き

加熱時間の目安 約40分 (下ごしらえ) 9根菜



材料(3~4人分) 牛もも肉(直径約6cmかたまり)	
50	
塩、こしょう····································	
塩····································	
◯ 白ワイン 大さ	じ2
セロリ(薄切り)2個(約20	
「赤ワイン 大さ	_{じ2}
B バルサミコ酢······ 大さ しょうゆ····· 大さ	

作りかた

●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

クレソン ……………………… 適量

- ❷じゃがいもはきれいに洗い、皮ごとラ ップで包み加熱室底面にセットしたテー ブルプレートにのせ、飲み物・デイリー 9根菜 仕上がり調節 弱で加熱しラッ プを取ってあら熱を取る。肉は塩、こ しょうをしておく。
- ❸ボウルに
 ⑥を入れてよく混ぜる。
- 4テーブルプレートを取り外し、 黒皿にオーブンシートを敷き、セロ リを広げてのせる。
- **6**④の上に②を各々のせて、③をかぶ せ手でしっかり押さえ、下段に入れ、 スチーム調理 20たいの塩釜焼き で加 熱する。
- 6 加熱後20分程度おいて肉汁を落ち つかせ、フォークなどで釜を割って 肉を切り分けてじゃがいもとクレソ ンを盛りつけ、®をかける。

「9根菜 の使いかた」 → P.32



「しょうが汁·······適量

水 …… 大さじ1

しょうゆ …………小さじ1

片栗粉 ………大さじ1

A 塩··················少々

②キャベツは芯の部分と葉先を交互 に重ねてラップで包み加熱室底面に セットしたテーブルプレートの上に のせ、飲み物・デイリー||8葉・果菜|で加 熱し、芯の部分をさけて6cm角に切 り取って15枚用意し残りはみじん切 りにする。

❸豚ひき肉は④の材料と②のきざん だキャベツを加え、よく混ぜ合わせる。

❷豚バラ肉はかるく塩、こしょうを ◆四角に切ったキャベツに③のたね をのせて、シューマイを作る要領で

❸テーブルプレートを取り外し、黒 包み、上にコーンをのせる。 皿にアルミホイルまたはオーブンシ ⑤テーブルプレートを取り外し、 ートを敷き、野菜を広げてのせ平ら 黒皿に、アルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、4を並べ中段に入

43の上に②を広げてのせ、下段に れ、スチーム調理 22豚肉の蒸し物 入れ、スチーム調理 22豚肉の蒸し物 仕上がり調節 弱 で加熱する。 で加熱する。 ⑥皿に盛り、しょうゆ、酢、好みで

⑤皿に盛り、合わせた®を添える。 練りがらしを添える。

「8葉·果菜の使いかた」 (→ P.32) 21白身魚の姿蒸し 22豚肉の蒸し物 のコツ

白身魚の姿蒸しは、2人分です。 節やや弱にします。

キャベツの皮シューマイは表示の

分量の0.8~1.3倍量です。

れてセットします。 → **P.17**

●加熱が足りなかったときは

●一度に作れる分量は 豚肉と野菜の蒸し物は、2~4人分 です。2人分のときは、仕上がり調

スチーム

オーブン

豚肉と野菜の蒸し物

豚バラ肉(薄切り)300g

塩、こしょう………各少々

白菜(幅5~6cmのざく切りにする) ··300g

にんじん(ピーラーで薄切りにする)…小½本

生しいたけ(じくを取り、半分に切る)・・4枚

B 黒酢 ·······大さじ½

● 給水タンクに満水ラインまで水を

「しょうゆ ………大さじ1

しすりごま………少々

[しょうが汁………小さじ1

しょうゆ………小さじ1

加熱時間の目安 約35分

黒皿 下段

調理

22豚肉の蒸し物

→ P.36

材料(3~4人分)

作りかた

入れてセットする。

してAをもみ込む。

「給水」表示が出たときは 給水タンクに満水ラインまで水を入

白身魚の姿蒸しは、スチームオーブン 予熱なし 160℃ で様子を見ながら 加熱します。 → P.48

豚肉と野菜の蒸し物とキャベツの皮 **シューマイ**は皿に移し換えラップを して レンジ 500W で様子を見なが ら加熱します。 → **P.42**

●一般調理器 (蒸し器) で作った物 とは、仕上がりが若干異なります。

いため物

13焼きそば → P.36

レンジ

テーブルプレート 給水タンク 空

焼きそば

飲み物デイリー

加熱時間の目安 約6分



材料(1~2人分)

焼きそば用めん(ソース付き)…… 1袋 野菜ミックス (約250gの物)…… 1袋 豚薄切り肉 (ひとくち大に切る)·・・・・ 50g 塩、こしょう 各少々

作りかた

- 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミッ クスの半量を順に入れ、ソース、塩、 こしょうをかけ、残りの野菜をのせ てラップをする。
- ② 飲み物・デイリー 13焼きそば で加熱し、 かき混ぜる。

13 焼きそば のコツ

表示の分量です。この分量以外は

少し深さのある陶磁器や耐熱性の

耐熱温度が140℃以上の物を使います。

レンジ 500W で、様子を見ながら

オート調理できません。

●かるくラップをして

●加熱が足りなかったときは

加熱します。(→ **P.42**)

●分量は

●容器は

皿を使います。

| 片栗粉 ………… 小さじ ½ 作りかた

- ゴーヤーはタテ半分に切り、種と ワタを取り5mm幅の薄切りにして、 かるく塩をふり(分量外)、しんなり するまでしばらく置いた後、もみ洗 いし、水気を切っておく。
- ②木綿豆腐は皿にのせ、おおいをし ないで レンジ 800W 約1分50秒 で加熱し、ふきんなどで水気をふき 取り、水切りしておく。
- ❸卵は耐熱コップに割り入れ、箸で よくかき混ぜ、レンジ 500W 40秒~1分 で加熱し、いり卵にしておく。
- 4深めの皿に①と手でくずした②、 赤パプリカ、豚肉、合わせた色を入 れてかるく混ぜ、ラップをする。
- 6 飲み物・デイリー 13焼きそば で加熱し、最後に③を加えてかき混 ぜる。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.42



ゴーヤーチャンプル 牛肉とピーマンの細切りいため (チンジャオロウスー)

加熱時間の目安 約5分

蒸し物

調理

1白身魚の姿蒸し

→ P.36

材料(2人分)

作りかた

入れてセットする。

髪ねぎにする。

にする。

スチーム

オーブン

白身魚の姿蒸し

かれい (1尾約300gの物) ·····1尾

長ねぎ ……1本

しょうが(せん切り) ……1かけ

「オイスターソース ……小さじ2

しょうゆ ………小さじ2

紹興酒(または酒)……40mL

塩、こしょう………各少々

鶏がらスープの素……小さじ½

水 ·······110mL

サラダ油………大さじ1½

B [しょうゆ……小さじ2

● 給水タンクに満水ラインまで水を

②魚はうろこ、内臓、えらを取って

水洗いし、厚みのあるところは切り

❸長ねぎは白い部分は4~5cmの長

さに切る。芯を取り除いて水にさら

し、せん切りにし、水気を切って白

●青い部分は4~5cmのナナメ切り

⑤テーブルプレートを取り外し、黒皿

にオーブンシートを敷き、しょうが、③

のねぎの芯の部分、④を並べ、その上に

②を皮を上にして置く。汁気が出ない

ようにオーブンシートの両端をねじり、

⑥皿に盛り白髪ねぎをのせ、食べる

直前にBを小鍋に入れて熱し、上か

合わせたAをかけ、ロ

を閉じる。下段に入れ

21白身魚の姿蒸しで加

スチーム調理

熱する。

らかける。

目を入れて、水気を切っておく。

加熱時間の目安 約43分

黒皿 下段



材料(2~3人分)

牛もも肉(細切り)150g ピーマン(種を取り、タテに細切り)・・・・ 4個 たけのこ水煮 (細切り) ······ 50g -しょうゆ …………… 小さじ1 オイスターソース …… 大さじ1 酒 …… 大さじ1 砂糖 …… 小さじ1 鶏がらスープ(顆粒) …… 小さじ1 - 片栗粉 ………… 小さじ1

作りかた

❸ 飲み物・デイリー 13焼きそば で加熱し、

[ひとくちメモ]

- しょう。
- 牛もも肉の換わりに、豚肉を使っても よいでしょう。

市販の合わせ調味料 も使えます。







手作りの調味料の換わりに、市 販の中華合わせ調味料を使うと、 より簡単にいため物が出来ます。

イラストは参考例です。

ゴーヤー(にがうり)…1本(約200g)

豚バラ肉 (薄切り、ひとくち大に切る)… 50g

木綿豆腐 ………………… ½丁

······½個(約50g)

しょうゆ …………… 小さじ1

塩 …… 小さじ⅓

酒 …… 大さじ1

砂糖 …… 小さじ1

鶏がらスープ (顆粒) … 小さじ1

赤パプリカ(種を取り、タテに細切り)

(下ごしらえ)レンジ800W 約1分50秒

加熱時間の目安 約6分

レンジ500W 40秒~1分

- ●牛もも肉にかるく塩、こしょうを し、片栗粉小さじ1(分量外)をふり、 よくまぶしておく。
- ❷深めの皿に①とA、合わせたBを 入れてかるく混ぜ、ラップをする。
- かき混ぜる。

- Bの換わりに市販のチンジャオロウスー の素(液状の物約½袋)を使ってもよいで
- 切った野菜は、しっかり水切りしてお くとよいでしょう。







●掲載している食品のパッケージ

76

調理

オーブン 19茶わん蒸し

テーブルプレート 給水タンク 満水

→ P.36

茶わん蒸し

レンジ

加熱時間の目安 約33分 (下ごしらえ) レンジ200W 2~3分



1014
材料(4人分)
卵 ······2個(約100mL)
「だし汁 350~400ml
だし汁 350~400ml しょうゆ、塩各小さじり みりん 小さじ1
しみりん 小さじ1
鶏肉(そぎ切り) 約40g
酒 少久
えび(殻つき)小4尾(約40g
かまぼこ(薄切り) 8 枚
干ししいたけ(もどして石づきを取り、
そぎ切り) 2枚(8切れ
ゆでぎんなん ······ 8個

作りかた

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

三つ葉 ……………………… 適量

- 2 ボウルに卵を割り入れてよく溶き ほぐし、Aを加えて混ぜ、裏ごしする。 ❸ 鶏肉は酒をふりかけておく。えび
- は尾と一節を残して殻をむき、背わ たを取る。
- 4 深めの容器に③を入れてラップま たはふたをして レンジ 200W 2~3分 で加熱する。
- 5 茶わん蒸し容器に④と、三つ葉以外 の具を盛り込み、②を4等分して注ぎ 入れ、さっとかき混ぜ、共ぶたをする。
- 6 ⑤をテーブルプレートに茶わん蒸 しのコツの容器の置きかたの図を参 照して並べ スチーム調理 19茶わん蒸し で加熱し、加熱後、加熱室から出して 三つ葉をのせ、ふたをして約5分ほ ど蒸らす。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.42



手作り豆腐

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約28分



材料(4人分)
豆乳(成分無調整・大豆固形成分10%以」
の物) ······ 500ml
にがり 30~40ml
あん
だし汁 ······ カップ <i>½</i>
みりん ······ 小さじ½
しょうゆ 小さじ1
塩 少々
片栗粉(小さじ1の水で溶く)・・ 小さじ1
しょうが(すりおろす) 適量
あさつき(小口切り) 適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 ボウルに豆乳とにがりを入れよく 混ぜる。
- ❸ 茶わん蒸し容器に②を4等分して 注ぎ入れ、共ぶたをする。
- 4 ③をテーブルプレートに茶わん蒸 しのコツの容器の置きかたの図を参 照して並べ スチーム調理 19茶わん蒸し 仕上がり調節 弱 で加熱する。
- **⑤**小さめの鍋にあんの材料を入れて 煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろ みをつける。
- **6** 4に⑤のあんをかけ、おろししょ うが、あさつきをのせる。

[ひとくちメモ]

- でき上がりの豆腐の固さは、豆乳の温度 やにがりの種類、量によって変わります。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に 従い調整します。
- あんの換わりに、湯豆腐用のたれをか けてもよいでしょう。

19茶わん蒸しのコツ

●分量は

1~6個まで作れます。

●容器は

直径が8cmくらいのふたつきの物 でふたを含めた重量が約200g前後 の物が適してます。


●加熱する前の温度は

20~25℃にします。

低いときは、仕上がり調節を強に、 高いときは弱にします。

- ●卵液は器の七分目くらいまで
- ●容器の置きかたは

2個以上はテーブルプレート中央の円の周囲 に等間隔に離して並べます。(上から見た図)



●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、36脱臭使用後 で、加熱室が熱いと上手に仕上が りません。

●取り出すときは注意する

容器は熱くなっています。お手持 ちのオーブン用手袋や乾いたふき んなどを用いて、気をつけて出し てください。

●加熱が足りなかったときは レンジ 200W で、様子を見ながら加 熱します。 → P.42



スチーム レンジ



焼網 テーブルプレート

給水タンク

満水

→ P.30

15中華まんあたため

中華まんのあたため

加熱時間の目安 100gで約6分



中華まんのあたためのコツ

中華まん(1個約100gの物)……1個

● 一度にあたためられる分量は

1個当たり80~90gの物は2~4個、

110~150gの物は1~2個まで

●冷凍の中華まんはオート調理で

→ P.52、53 を参照し、 レンジ ま

たはスチームレンジで様子を見な

仕上がり調節やや弱または弱に

100~400gです。

あたためられます。

がら加熱します。

●おおいはしない

●あんまんは

します。

は上手に仕上がりません。

手動調理するときの加熱時間

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 中華まんは底の紙以外の包装を外 して焼網の中央に寄せて並べ、テー ブルプレートに置き、スチーム調理 15中華まんあたためで加熱する。

●焼網にそのままのせて

に仕上がりません。

た焼網にのせます。

焼網の中央に直接のせて加熱しま

す。陶磁器などの皿を使うと上手

●加熱前の状態がかたいときは

●加熱が足りなかったときは

ら加熱します。 → P.48

では上手にできません。

簡単肉まんを参照します。

霧を吹き、ペーパータオルを敷い

スチームレンジで様子を見なが

●手作りの中華まんはオート調理



200W 加熱時間 5~6分



テーブルプレート

レンジ → P.42] 給水タンク 空

簡単肉まん



材料(6個分) 簡単パンの生地

(材料・作りかた (→ P.92))·····1 回分 冷凍シューマイ (室温にもどしておく) …… 6個

作りかた

- 簡単パン 作りかた ①~®を参照 して生地を作り、一次発酵、ガス抜き をし、6個(1個約45g)に切り分け て丸める。
- 2 生地を丸くのばしてシューマイを包 み、口をしっかり止める。
- 3 深めの皿に2個を並べて霧を吹き、 ラップをする。
- ◆ テーブルプレートの中央に置き レンジ 200W 5~6分 加熱します。 加熱後はすぐにラップを外し、残り も同様に加熱する。

[ひとくちメモ]

- まんじゅうの閉じ口はしっかり止めます。
- シューマイを冷凍のミートボールなどに 換えてもよいでしょう。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.42



ラップなどのおおいはしません。

77

→ P.44

ごはん(炊飯)



材料(4人分)

米	カップ2(320g)
水	440~480mL

作りかた

- ●米は洗い、ざるにあげて水気を切り 容器に入れ、分量の水を加えてふたを して、約1時間つけて吸水させる。
- ② レンジ 800W 約8分 レンジ 200W 25~30分 でリレー加熱してかき混 ぜ、ふきんとふたをして蒸らす。

「リレー加熱の使いかた」 → P.44

ごはん、おかゆのコツ

ふきこぼれないようにします。市

販の煮込み容器を使うと便利です。

●大きくて深めの容器で

800W

レンジ

(リレー加熱)

加熱時間 約7分 200W 加熱時間 30~35分

おかゆ(白がゆ)

テーブルプレート 給水タンク

レンジ



空

→ P.42

赤 飯(おこわ)

600W

加熱時間

約15分



材	料(4人分)	
米	•••••	カップ½
ъk		500~6

米 ······カップ½(80g))
水 ···················· 500~600ml	
塩	
塩 少々	

作りかた

- 米は洗い、ざるにあげて水気を切 り、深めの容器に入れて分量の水を加 え、ふたをして、30分以上つけて吸 水させる。
- ② レンジ800W 約7分、レンジ200W 30~35分でリレー加熱し、塩を加える。

「リレー加熱の使いかた」 → P.44

(リレー加熱の使いかたは → P.44)

ごはんのとき、炊く前に分量の水

に1時間ほどつけ、十分吸水させ

●米は吸水させる

材料(4人分)

もち米	·····カップ2(320g
ゆでささげ、乾燥豆	的40g) ······ 約80g
ささげのゆで汁 水	···· 280~320ml
	···················· 少々

作りかた

- ●もち米は洗い、ざるにあげて水気 を切り、容器に入れて分量の水を加 え、約1時間つけて吸水させる。
- ② ささげを加えてかき混ぜ、ふたを してレンジ 600W 約15分 で加熱し、 残り時間4~5分でかき混ぜ、再び 加熱してかき混ぜる。
- ❸器に盛り、ごま塩を添える。
- 「レンジ加熱の使いかた」 → P.42 〔ひとくちメモ〕
- ◆ ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

十分吸水させます。

●加熱途中でかき混ぜる

ングは加熱時間の%くらいです。

米の量	水の量	加熱時間 レンジ 600W	
カップ1	160~	7~9分	
(160g)	180mL		
カップ3	460~	15~19分	
(480g)	480mL	15.0197	

朝食メニュー



レンジ

→ P.42

材料(1個分)

作りかた

200W 加熱時間 2~3分

ベーコンエッグ

卵 ……1個

ベーコン(1cm角に切る) ······· ½枚

玉ねぎ(薄切り) …… 少々

●玉ねぎを器に敷いて卵を割り入れ、

卵黄膜を竹ぐしで2~3か所つき刺

2ラップまたはふたをして レンジ 200W

「レンジ加熱の使いかた」 → P.42

● 器はココット型が最適ですが、ない場

合は、深めの小さな器にラップまたはふ

卵を レンジ 800W 、レンジ 600W 、

レンジ 500W で加熱しない。

レンジ 200W で加熱する。

破裂することがあります。

と破裂することがあります。

(破裂するおそれがあります)

溶きほぐさない卵を、卵だけで加

熱しない。加熱直後、卵黄を竹ぐ

しなどでつき刺さないでください。

● レンジ 200W でも、加熱し過ぎる

して穴を開け、ベーコンを散らす。

2~3分で加熱する。

たをして使ってください。

[ひとくちメモ]



テーブルプレート 給水タンク

500W

レンジ

→ P.42

いり卵

材料(1個分)

再び加熱する。

スチーム レンジ

スチーム

レンジ

材料(丼1個分)

入れてセットする。

〔ひとくちメモ〕

切ります。

を広げ、コロッケをのせる。

作りかた

作りかた

| 砂糖 …………… 小さじ½

塩 …… 少々

耐熱コップに卵を割り入れ、⑥を加

② レンジ 500W 40秒~1分 で加熱し、

途中ふくらんできたら手早くかき混ぜ、

加熱時間

4~5分

ごはん 200g

キャベツのせん切り ……… 40g

揚げたコロッケ(1個約60g) ····· 2個

● 給水タンクに満水ラインまで水を

2 丼にごはんを入れ、上にキャベツ

❸ スチーム レンジ 4~5分 で加熱

● 80~100gのコロッケのときは半分に

し、好みのソース(分量外)をかける。

→ P.48

テーブルプレート

満水

えて箸でよくかき混ぜる。

加熱時間 40秒~1分

テーブルプレート

給水タンク 空

→ P.42

1分40秒~2分40秒 レンジ

800W

加熱時間

テーブルプレート 給水タンク

ウィンナーソーセージ のベーコン巻き



材料(12個分)

ベーコン(半分に切る)…6枚(約100g) ウインナーソーセージ …6本(約100g)

作りかた

- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹ぐしで穴を 開け、半分に切る。
- ❷ ウインナーソーセージをベーコンで巻 き、楊枝で止めて皿に並ベレンジ 800W 1分40秒~2分40秒 で加熱する。

[ひとくちメモ]

● ベーコンの脂が気になるときは、加熱 後、ペーパータオルなどで取るとよいで しょう。



200W レンジ

加熱時間 2~3分

テーブルプレート 給水タンク 空

→ P.42 たらこ



たらこ1腹 (70~80g)

作りかた

● たらこはかるくラップで包み、テ ーブルプレートに置く。

② レンジ 200W 2~3分で加熱し、途 中上下を返して加熱する。

[ひとくちメモ]

• 身がはじけず、きれいに仕上がります。

ます。

●ごはんの水の量と加熱時間

(1mL=1cc)

レンジ 800W (リレー加勢) レンジ 200W 米の量 水の量 カップ1(160g) 約 5 分 →約17分 240~260mL カップ3(480g) 640~700mL 約10分 ➤ 約32分

●おかゆの水の量と加熱時間

(1mL=1cc)

米の量	水の量	レンジ 800W (リレー加熱	トレンジ 200W
カップ ¼(40g)	300mL	約3分30秒 ———	→ 約 30 分

赤飯のコツ

●米は吸水させる

炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、

むらなく上手に炊けます。そのタイミ

●水の量と加熱時間(1mL=1cc)

水の量	加熱時間 レンジ 600W	
160~	7~9分	
180mL	7.095	
460~	15~19分	
480mL	1579197	
	160~ 180mL 460~	

マカロニグラタン

加熱時間の目安 約24分



131	1 (., 4,2,
マフ	カロニ80g
	「鶏もも肉(1cm角切り) ······100g
	大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ
	て半分に切る)・・・・・・8尾(約100g)
(A)	玉ねぎ(薄切り)・・・・½個(約100g)
Α,	マッシュルーム缶(スライス)
	·····································

	······小1缶(約50g)
	バター 25g
	塩、こしょう 各少々
ホワ	- フィトソース ·····・・ カップ3
ナラ	チュラルチーズ(細かくきざんだ物
	または粉チーズを適量) 80g

作りかた

材料(4人分)

- マカロニはゆでてざるにあげ、サ ラダ油(分量外)をまぶす。
- ② 深めの容器に
 ② を入れ レンジ 800W |約4分||で加熱し、マカロニと合わせる。
- ❸ ②にホワイトソースの半量を加え てあえる。
- 4 バター(分量外)を塗ったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイトソ ースを全体にかけて、上にチーズを
- ⑤④を焼網に並べ、テーブルプレート |に置き|飲み物・デイリー||11グラタン| で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 → **P.42**



具によっては飛び散ることがある。 いかを使うときは全体に切れ目を 入れ、マッシュルームは切った物 を使ってください。

市販の冷凍グラタン

● 冷凍グラタン(1個・約240g)は、 手動調理で焼く。アルミケース皿のま ま(1~4皿まで)、黒皿に下図のよう に並べて、テーブルプレートを取り外 し、中段に入れ オーブン 予熱なし 210℃ 35~45分 で焼く。

→ P.47









4皿は中央に 3皿は中央に 2皿は中央 1皿は中央 寄せる。 に寄せる。 に置く。

※アルミケース皿のふちを折り上げ て焼くと、ふきこぼれが防げます。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.42

ホワイトソース

● 深めの容器に小麦粉とバターを入 れレンジ 600W で加熱して泡立て器

2 牛乳を少しずつ加えながらのばし

レンジ 600W で途中かき混ぜながら

カップ2

400mL

30g

40g

各少々

|約1分10秒||約1分40秒||約2分10秒

加えて 2~4分 5~7分 9~11分

カップ3

600mL

40g

50g

各少々

カップ1

200mL

20g

30g

各少々

作りかた

でよく混ぜる。

加熱する。

分量

牛乳

小麦粉

(薄力粉)

バター

塩、こしょう

小麦粉、

バター

を加熱

牛乳を

1 レンジ 600W

② レンジ 600W

※レンジ用のプラスチック製容器の物では焼けません。 (容器変形の原因になります。)

※焼網に並べて 11グラタン で焼かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります。)

|11グラタン| のコツ

●分量は

1~4回まで焼けます。また数人分を大 きな皿にまとめて焼くこともできます。

●容器は

金属製の容器は使わない。

耐熱性の陶器・磁器か耐熱性ガラスのグ ラタン皿を使ってください。

●焼くときの皿の置きかたは

焼網にグラタン皿を図の様に並べ、加熱 室底面にセットしたテーブルプレートに ●加熱が足りなかった時は 置きます。



4皿は中央に 3皿は中央に 2皿は中央 1皿は中央 寄せる。 に寄せる。 に置く。

●冷凍グラタンは 11グラタン では焼けません。

「市販の冷凍グラタン」を参照して様子 を見ながら焼きます。

焼く前に冷めてしまったら

具やソースがあたたかいうちに焼きま す。焼く前に冷めてしまったら、 |レンジ|500W|で人肌くらい(約40℃) にあたためてから焼きます。(→ **P.42**)

●具の状態によって焼き色が違う ホワイトソースのかたさやチーズの種 類、食品メーカーによって、焼き色が

グラタン皿を黒皿に移し換えて、テーブ ルプレートを取り外し中段に入れ グリル で様子を見ながら、さらに焼きます。

→ P.45

異なります。

●焼きむらが気になるときは

残り時間3~5分でグラタン皿の前後を 入れ換えてさらに焼きます。

スチームレンジ発酵 約10分 (下ごしらえ) 予熱約20分

(予熱あり) オーブン → P.38

満水



材料(直径26cmのピザ1枚分)

小麦粉(強力粉) ······ 70 q 小麦粉(薄力粉) ······ 30g 砂糖……大さじ1弱(約6g) 塩……小さじ½(約2g) ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) ······小さじ½(約1.5g) ぬるま湯 ······ 50~60mL オリーブ油 ······大さじ1弱(約10g) ピザソース(市販の物) ………… 適量 玉ねぎ(薄切り)…大½個(約50g) ベーコン(たんざく切り) ····· 30g サラミソーセージ(薄切り)… 8枚 ピーマン(輪切り)……1個 マッシュルーム缶(スライス) ······小½缶(約25g) スタッフドオリーブ(薄切り) …… 4個 ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物)

塩、こしょう…………… 各少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 ポリ袋 (市販)にAとドライイース トを入れて混ぜ合わせる。
- ❸②にぬるま湯とオリーブ油を入れ て5分間こねる。
- この時、ポリ袋に少し空気を入れて 口を閉じると、簡単に両手でこねる ことができる。(→ P.92 簡単パン 作りかた⑤を参照します。)
- ◆③を加熱室底面にセットしたテーブル プレートの中央にのせスチームレンジ 発酵 仕上がり調節 中 約10分 で一次 発酵させる。(発酵の目安は簡単パンの コツ(→ P.92))
- ⑤のし台に少し打ち粉(強力粉・分量 外)をして、袋から取り出す。
- ⑥生地をかるく押して中のガスを抜 き、丸める。
- ⑦丸めた生地を直径26cmくらいの 円形にのばして、オーブンシートを敷 いた黒皿にのせる。
- ❸のばした生地にフォークで穴を開 け、ピザソースを塗り、®を並べてか るく塩、こしょうをし、チーズとオリ ーブを全体に散らす。
- ⑨テーブルプレートを取り外し、 |飲み物・デイリー||12ピザ|に設定し、スター トして予熱する。
- ●予熱終了音が鳴ったら、⑧を中段に 入れて焼く。

「スチームレンジ発酵の使いかた」 (→ P.50)

12ピザ のコツ

●一度に焼ける分量は 黒皿1枚分です。

●焼き上がったピザを切り分けるときは キッチンばさみを使うと便利です。

●焼きが足りなかったときは

|オーブン||予熱なし||200℃|で様子を見ながら焼きます。(→ **P.47**)

●市販のピザは飲み物・ディリー 12ピザ では焼けません。 「市販のピザを焼くときは」を参照して様子を見ながら焼きます。

カルツォーネ



材料(1個分)

ピザの牛地

(材料・作りかたはピザ参照)・・・・・・・・1 枚分 ブロッコリー(ひとくち大に小さく切る) パプリカ(薄切り) ··大1/4個(約40g) しめじ(石づきを取る)

······½株(約80g) 玉ねぎ(薄切り) …… ¼個(約60g) ベーコン(たんざく切り) 3枚(約50a) しオリーブ油 ……… 大さじ1 ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物) 100a

塩、こしょう ……… 各少々

作りかた

- **①** フライパンにオリーブ油を熱し、
 を手早くいためて塩、こしょうをふ り、冷ます。
- ② ピザ作りかた ①~⑥を参照して生 地を作る。
- ❸ 生地を直径26cmくらいの円形に のばす。
- 4 生地の片側に①の具をのせ、チー ズを散らし、2つ折りにし、合わせ目 を指でつまんでしっかりと閉じる。
- ⑤ 生地の表面にオリーブ油(分量外) を塗り、オーブンシートを敷いた黒 皿にのせる。
- 6 ピザ作りかた⑨~⑩を参照して焼く。

市販のピザを焼くときは 市販のピザを焼くときは、手動調理で

様子を見ながら焼く。 黒皿にのせて中段に入れ、「オーブン」

予熱なし 200℃ 冷凍の場合 23~30分 冷蔵の場合 15~28分 焼く。予熱をして から焼くときは、冷凍の場合 10~18分 冷蔵の場合 10~15分焼く。この時、テー ブルプレートは取り外す。



「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 (→ P.46 「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 → **P.47**

自家製食品〔肉〕

レンジ

調理 オーブン スチーム 18自家製食品

→ P.36



ビーフジャーキー 手作りポークハム (中華風味)

仕上がり調節 やや弱

加熱時間の目安

60~90分

加熱時間の目安 約60分

手作りソーセージ

加熱時間の目安 約60分

材料(3~4人分) 豚ももひき肉400c
玉ねぎ (すりおろす)
にんにく(すりおろす) 小さじ1
牛乳 大さじ3
片栗粉······· 大さじ2 塩······ 小さじ1½
こしょう、ナツメグ、パプリカ、 クローブ、タイムなど 各少々
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 材料全部を合わせてよく練り混ぜ、 2等分して、手にサラダ油を付けて 片手にのせ、もう一方の手にたたき つけるようにしながら空気を抜き、 なめらかにする。
- 3生地をそれぞれ直径4cmくらいの 棒状にしてオーブン シートで巻き寿司の

要領で巻き、両端を単 ねじる。

◆焼網にのせ テーブルプレートに置 きスチーム調理 18自家製食品で加 熱する。

[ひとくちメモ]

- 香辛料が入っているので、冷蔵室で 1週間くらいは味が変わりません。
- オードブルに、サラダやチャーハンの 具にと使いみちがあります。

手作りソーセージの

サラミソーセージ風

手作りソーセージを十分冷ましてからオ ーブンシートを外し、焼網にのせ

スチーム調理 18自家製食品 仕上が り調節 弱 で加熱する。



牛赤身肉(薄切り)					
	150~200g				
	「しょうゆ 大さじ2				
	白ワイン 大さじ1				
	はちみつ 大さじ1				
(A)	にんにく(すりおろす) 少々				
	しょうが(すりおろす) 少々				
	ごま油 小さじ1				
	七味とうがらし、こしょう・・ 各少々				

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②牛肉は合わせた△に3時間以上つ けてから、ペーパータオルで汁気を 取り、焼網に重ならないように広げ て並べる。
- ❸②をテーブルプレートに置き |スチーム調理||18自家製食品|仕上が り調節やや弱で加熱し、途中裏返し をしながら加熱する。
- ◆③終了後、さらにスチーム調理 18自家製食品 仕上がり調節 やや弱 で途中様子を見ながら加熱する。

材料	料(3~4人分)
豚[コース肉 (かたまり) 約400g
塩·	大さじ2
砂料	唐 小さじ2
	「 白ワイン 大さじ3
	玉ねぎ・にんじん(各薄切り)
	······························· 各20g
	セロリの葉 少々
(A)	にんにく (薄切り) 1片
	こしょう、ナツメグ、パプリカ、
	クローブ、タイム、ローズマリー
	_ などの香辛料 各少々
砂料	唐、サラダ油 各小さじ1

作りかた

- **1** 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷豚肉は2等分してから表面をフォー クで刺し、塩と砂糖をよくすり込み、 ④を合わせて入れたポリ袋(市販)に 入れ、空気を抜いて袋の口を閉める。
- ❸②を容器に入れ、約300gくらいの 重石をのせ、冷蔵室で2~3日つけ
- ◆袋から出し、水を入れた容器に入 れ、ときどき水を換えながら、冷蔵 室で半日ほど塩抜きする。
- 6水気をペーパータオルなどでふき取 り、砂糖とサラダ油を混ぜ合わせた物 を塗り、焼網の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置きスチーム調理 18自家製食品 で加熱する。
- よく冷ましてからラップで包み、 冷蔵室で冷やす。

[ひとくちメモ]

- 保存料を使っていないので、日持ちは しません。1週間くらいで食べきるよう にします。
- オードブルとしてそのまま食べるとき は、塩抜きは一昼夜行います。

自家製食品〔魚、果物〕

さんまのコンフィ

加熱時間の目安 約180分



	斗(4尾分)				
	んま				
塩・	•••••	適量			
	「オリーブ油	20 g			
	穀物酢	20 g			
(A)	にんにく(薄切りにする)	1片			
	ローリエ(半分にちぎる)	1枚			
作りかた					
n &	。	・水を			
入れてセットする。					
2 ර	んまは、頭と内臓を取り、	水気			

をふき取り、塩をふる。

30×40cmの大 きさに切ったオーブ ンシート2枚に、さ ♥

んまを1尾ずつ置き、A を等分に分け 入れ、両端をねじって閉じ、焼網に 並べてのせる。

4 ③ をテーブルプレートに置き スチーム調理 18自家製食品 仕上が り調節 強 で加熱する。

⑤ 4 終了後、さらに スチーム調理 18自家製食品 仕上がり調節 強 で加 熱する。

ドライフルーツ (7種)

バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、

ぶどう、いちご、パイナップルのドライ

● 給水タンクに満水ラインまで水を

●キウイ(1~2個)、パイナップル(½個)

はそれぞれ皮をむき、2~3mm厚

さの輪切り、または薄切りにする。

いちご(½パック分)、ぶどう(½房

り、2~3mmの薄切りにする。

●バナナ(2本約200g) は皮をむ

き、3mm厚さの輪切りにして、レ

モン汁(%個分)をふりかけてし

ばらくおき、水気を切る。

分)は1粒ずつよく洗い水気を切

120~180分

フルーツ

作りかた

仕上がり調節 やや弱

入れてセットする。

❷ 材料を選んで用意する。

加熱時間の目安

わかさぎのコンフィ

加熱時間の目安

(南蛮づけ風)

材料(2~3人分)

約60分



わかさぎ····································
カリーブ油 ···················· 20g
穀物酢 ······ 20g
乾燥ハーブ類・香辛料類
(ローリエ、クローブ、黒こしょう、 とうがらしなど)
赤パプリカ½個
黄パプリカ ½ 個
ピーマン1個
玉ねぎ(せん切り)½ 個
∫ ワインビネガー、米酢
A 水 カップ½
□ 塩、砂糖、しょうゆ
各小さじ1
こしょう適量

● りんご(中1個)は皮をしっかり洗

い、タテ4つ割りにして芯を取り、

タテの薄切りにして塩水につけて

からさっと水洗いし、水気を切る。

● ブルーベリー(1パック)は、よく

❸用意したフルーツを、オーブンシ

ートを敷いた焼網に広げ テーブルプ

レート に置きスチーム調理 18自家製食品

仕上がり調節 やや弱 で加熱する。

●③終了後、さらに スチーム調理

で途中様子を見ながら加熱する。

|18自家製食品||仕上がり調節||やや弱||

洗い、半分に切る。

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ わかさぎは水気をふき取り、塩を ふる。
- ❸ 30×40cmの大きさに切ったオー ブンシートにわかさぎ、オリーブ油、 穀物酢、乾燥ハーブ類、香辛料を入 れ、両端をねじって閉じる。

(さんまのコンフィ作りかた③を参照)

- ◆ 焼網にのせテーブルプレートに置 き、スチーム調理 18自家製食品で 加熱する。
- **⑤**ドライ野菜を作る。赤パプリカ、 黄パプリカ、ピーマンは種を取り半 分に切る。
- 6 焼網の中央に寄せて並べ、テーブ ルプレートに置き、スチーム調理 18自家製食品 仕上がり調節 弱 で加 熱する。
- **⑦** わかさぎと、ドライ野菜を、それ ぞれせん切りにし、▲につけ込む。

18自家製食品のコツ

●使いかたは2つ

野菜や果物などをドライにする、 18自家製食品 仕上がり調節 弱ま たはやや弱と手作りハムやソーセー ジ、魚のコンフィ(油で低温調理する調 理法)など、時間をかけて調理する 18自家製食品 仕上がり調節 中 ~ |強||がありメニューによって使い分 けます。

●使う付属品は

焼網にのせて加熱します。

小さくて焼網にのせられない物は、オ ーブンシートを敷いて、その上にのせ て加熱します。

● 18自家製食品 仕上がり調節 弱または やや弱 で作るドライ メニューは

食品の量や形状、厚み、水分の含み具 合によって、加熱時間が違うので、加 熱途中で様子を見ながら調理時間を加 減してください。

●1回でセットできる調理時間は 仕上がり調節 弱約60分から仕上がり 調節強約90分です。

メニューや調理法によって2時間から 3時間必要なときは、2回、3回とセッ トして追加加熱をしてください。

●加熱が足りなかったときは

手作りハムやソーセージなど加熱が足 りなかったときは、仕上がり調節中で 様子を見ながら、追加加熱をしてくだ さい。

83



材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)
小麦粉(薄力粉) ······ 90g
砂糖······90g
卵(卵黄と卵白に分ける) 3個
バニラエッセンス 少々
⊕ 牛乳(室温にもどす) ····· 小さじ2バター····· 15g
(バター······· 15g
ホイップクリーム 適量
くだもの(いちごなど) 各適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②型にバター(分量外)を塗って硫酸 紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴっ たりと敷く。Aを合わせ加熱室底面に セットしたテーブルプレートにのせ、 |レンジ|200W||1~2分|で加熱して溶か す。(直径18cmの場合、その他は右 表を参照する。)

「レンジ加熱の使いかた」 → P.42

加熱時間の目安 約46分 ❸ ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサ

ーで七分通り 泡立てて砂糖 を加え、ツノ が立つまで泡 立てる。 (別立て法)



- 卵黄を加えてさらに泡立ててから バニラエッセンスを加え混ぜる。
- ⑤ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじ で練らないように、粉気がなくなる までさっくりと混ぜ、Aを加えて手 早く混ぜる。
- 6 一気に型に流し入れ、型をトント ンとかるく落として空気を抜き、テ ーブルプレートを取り外し、黒皿に のせて下段に入れ「スチーム調理」 28スポンジケーキ で焼く。
- ▼ 型ごと10~20cmの高さから落と して焼き縮みを防ぎ、型から取り出 して硫酸紙をはがす。十分に冷まし、 ホイップクリームやくだものなどで 飾る。

共立て法の作りかた

❸ ボウルに卵を割り入れ、ハンド ミキサーで七分通り泡立てる。 砂糖を加え、もったりするまで泡

立てて(生地 で「の」の字が 書ける) から バニラエッセ ンスを加え混 ぜる。作りか た⑤から同様 にする。



28スポンジケーキのコツ

●直径15~21cmのケーキが作れます。

材料	大きさ	直径15cm	直径18cm	直径21cm
小麦粉(薄力粉)		50 g	90 g	120 g
砂糖		50 g	90 g	120 g
咖		2個	3個	4個
バター		10 g	15 g	20 g
牛乳		大さじ½	小さじ2	大さじ1
	2	約1分	約1分30秒	約2分
		スチーム調理 28スポンジケーキ		
かた		仕上がり調節		
, ,		やや弱	中	やや強
加熱時間 の目安		約42分	約46分	約50分
	材 小(薄) 砂 卵 バ 牛 作りかた 加熱	小薄 を ・ 大	材料 かま粉 50g 砂糖 50g 砂糖 10g インター 10g インスチーム かや弱 加熱時間 約4.2分	が料

●ケーキの型は

金属製で側面は止め金などのない フラットな物を使います。

●卵やボウルはあたためると

●卵白の泡立ては十分に

●良好な仕上がりは



●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱なし 150℃ で様子を見 ながら焼きます。 (**→ P.47**)

型から出し、底を上にして冷ます とよいでしょう。

	材料	大きさ	直径15cm	直径18cm	直径21cm
	小 麦 粉 (薄力粉)		50 g	90 g	120 g
	砂糖		50 g	90 g	120 g
	砂		2個	3個	4個
	バター		10 g	15 g	20 g
	牛孚	L	大さじ½	小さじ2	大さじ1
		2	約1分	約1分30秒	約2分
	作り		スチーム	調理 28ス	ポンジケーキ
	かた	0	仕上がり調節		節
	, -		やや弱	中	やや強
	加熱	時間	約42分	約46分	約50分

泡立ちやすくなります。

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

きめがそろっていてふくらみがよい。



●表面がへこむときは

スポンジケーキ作りのポイント

断面				
状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)が詰まっている ●固くしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	●表面に目立つシワがある●全体にきめがあらい●中央部が沈む	●部分的に目の詰まったところがある●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)●生地を長時間放置した砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて 卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)	溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)

→ P.46) 14~18分


(予熱あり)

レンジ 200W 1~2分 (下ごしらえ)

150℃

加熱時間

ロールケーキ



空

黒皿 下段

レンジ 200W 3~4分 (下ごしらえ)

オーブン 予熱 約10分 (予熱あり) 150℃ 加熱時間 → P.46 24~28分

マドレーヌ



黒皿 下段 空



160℃

加熱時間 黒皿 下段 オーブン 50~55分


空

→ P.47

(予熱なし)







作りかた

材料(黒皿1枚分)

● 黒皿に薄くバター(分量外)を塗り、 硫酸紙 (ケーキ用型紙)を敷く。

小麦粉(薄力粉)······ 80g

砂糖 ······ 80g

卵(溶きほぐす) 4個

バニラエッセンス ………… 少々

あんずジャム(粒のある物は裏ごす) 適量


· 牛乳 ······ 大さじ1½

バター ······ 大さじ1強(約13g)

- ② △ を合わせ加熱室底面にセットした テーブルプレートにのせ、レンジ 200W |1~2分| で加熱し、溶かす。
- 3 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立てて砂糖を加え、もったりするまで 十分に泡立て、バニラエッセンスを加 えて混ぜる。
- 4 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで さっくりと粉気がなくなるまで混ぜ、② を加えて手早く混ぜる。
- **⑤**テーブルプレートを取り外し、 オーブン 予熱あり 150℃ 14~18分 に設定し、スタートして予熱する。 ⑥ ① に④の生地を一気に流し込み、
- 底をたたいて、表面を平らにする。 ⑦ 予熱終了音が鳴ったら⑥を下段に
- 入れて焼く。
- ❸ 焼き上がったらふきんの上に黒皿を 返し、硫酸紙をはがして、焼き色のつ いている面を上にしてあら熱を取る。
- 9 生地を裏返してナイフで1~2cm 間隔にすじをつけ、巻き終わりを2 cmほど残してあんずジャムを塗り、 手前から巻き、巻き終わりを下にし てしばらく置いてから切る。

作りかた

- ●型にバター(分量外)を塗って型紙 を敷く。
- ❷ バターは容器に入れ加熱室底面に セットしたテーブルプレートにのせ、 レンジ 200W 3~4分 で加熱し、溶
- ❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立て、砂糖を加え、もったりするまで 泡立てます。 Aを加えて混ぜ、小麦 粉をふるい入れ木しゃもじで練らな いように混ぜ、②を加えて手早く混 ぜる。
- 4 ③を型に分け入れ、 黒皿の中央に寄せて並



000

に設定し、スタートして予熱する。

6 予熱終了音が鳴ったら④を下段に 入れて焼く。

[ひとくちメモ]

● 溶かしバターはあたたかい物を使います。

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.42)



材料 (19×8.5×6cmの金属製パウンド型1個分)
④ 小麦粉(薄力粉)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ゆ ベーキングパウダー … 小さじ½
砂糖 ······ 80g
バター(室温にもどす) ······ 100g
卵(溶きほぐす)・・・・・・ 2個
バニラエッセンス 少々
レーズン、アンゼリカ、チェリーなどの
ドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒
大さじ1につけた物) ······ 60g

作りかた

- 型にバター(分量外)を塗って硫酸 紙(ケーキ用型紙)を敷く。
- がウルにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を2回に分けて加 え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加 える。
- ❸ 卵を少しずつ加えながら混ぜ、ド ライフルーツを加えて木しゃもじで混 ぜ合わせる。 🛭 を合わせてふるい入 れ、練らないようにして混ぜる。
- ▲ ③を型に入れ、型をかるく落として 生地を詰め、生地の中央をくぼませて 表面をならし、黒皿にタテにのせる。 ((→ P.91)山形食パン参照)
- **⑤**テーブルプレートを取り外し、 黒皿を下段に入れオーブン 予熱なし 160℃ 50~55分 で焼く。

[ひとくちメモ]

● ドライフルーツの換わりに、薄切りの バナナ(約100g)ときざんだチョコレー ト(約30g)を加えてチョコバナナケー キにしてもよいでしょう。

「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 → **P.46** 「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 → **P.47**

予熱約11分 160℃

オーブン 加熱時間 (予熱あり) 18~22分

→ P.46







材料(黒皿1枚分)	
小麦粉(薄力粉) 1	
バター(室温にもどす)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85 g
砂糖	60 g
卵(溶きほぐす) 大	:½個
バニラエッセンス	少々

作りかた

- **●** バターはハンドミキサーで白っぽ くなるまでよく練り、砂糖を加えて、 さらによく混ぜる。
- 2 卵を加えてクリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加え る。
- ❸ 小麦粉をふるいながら加え、木し ゃもじでさっくりと混ぜます。ひと つにまとめてラップで包み、冷蔵室 で約1時間休ませる。
- ◆ 生地をラップの間にはさみ、めん 棒で5mmの厚さにのばす。



⑤ 上のラップを外し、直径3cmの型で 抜き、黒皿にアルミホイルを敷き、両 側を2~3cmほどあけ、中央に寄せ て並べる。



⑥テーブルプレートを取り外し、 オーブン 予熱あり 160℃ 18~22分 に設 定し、スタートして予熱する。

⑦予熱終了音が鳴ったら⑤を中段に 入れて焼く。

型抜きクッキー 絞り出しクッキー アーモンドクッキー

材料(黒皿1枚分)	
小麦粉(薄力粉)	30 g
バター(室温にもどす)	80 g
砂糖	40 g
卵(溶きほぐす)	
バニラエッセンス	少々
ドライフルーツ(小さく切った物)・・・・・	適量

作りかた

- **①** 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れる。
- 2 黒皿にアルミホイルを敷いて①を 中央に寄せて絞り出し、上にドライ フルーツを飾る。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた ⑥、⑦を参 照して焼く。



中央に寄せる

⑥ 小麦粉(薄力粉)・・・・・・・ 120g ベーキングパウダー ・・・ 小さじ½
べーキングパウダー … 小さじ½
バター(室温にもどす)······ 40g
砂糖 ······ 40g
卵(溶きほぐす) ······ 25g
スライスアーモンド 60g

材料(黒皿1枚分)

作りかた

- 型抜きクッキー作りかた ①~③ の 要領で作り、バニラエッセンスの換 わりにスライスアーモンドを加え、〇 を合わせてふるい入れて混ぜる。
- ❷ 黒皿にアルミホイルを敷いて①を 中央に寄せて大さじ1ずつこんもり と落とす。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥、⑦を参 照して焼く。

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らないよ うにします。

●生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やし てから作ります。


打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当 りが悪くなります。

- ●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がりにむ らができます。
- ●市販の生地を使うときは 生地の種類により焼けかたが違うので、 様子を見ながら焼きます。

●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くらい もちます。ラップに包んで保存しておき ます。

- ●焼き上がったらすぐ取り出す そのまま加熱室に置くと、余熱で焦げ過 ぎることがあります。
- ●焼きむらが気になるときは 残り時間3~4分で黒皿の前後を入れ換 えてさらに焼きます。



4~5分 (下ごしらえ) 4基レチョコレートケーキ

(予熱なし) スチーム → P.36 オーブン

黒皿 下段

蒸しチョコレートケーキ

加熱時間の目安 約40分



材料(直径7.5cm、高さ4cmスフレ型 6個分
⊕ [小麦粉 (薄力粉)・・ 大さじ1弱 (約8g) ココア・・・・・・・・ 小さじ2 (約4g)
(約1) ココア··········· 小さじ2 (約4g)
® ブラックチョコレート ········ 70g バター ······· 40g
® [バター ······ 40g
ラム酒小さじ1
卵(卵黄と卵白に分ける)2個
砂糖 ······50g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入 れてセットする。
- ❷ 容器に®を入れ加熱室底面にセット したテーブルプレートにのせ、[レンジ] 200W 4~5分 で途中かき混ぜなが ら加熱して溶かし、なめらかになっ たらラム酒を加えて混ぜる。
- ❸ ボウルに卵黄と砂糖½量を入れ、 ハンドミキサーで白っぽくなるまで 混ぜ、②を加えてハンドミキサーの低速 でさっと混ぜる。例を合わせてふるい 入れ、なめらかになるまで混ぜる。
- 4 別のボウルに卵白と塩ひとつまみ (分量外)を入れ、ハンドミキサーで かるく泡立ててから残りの砂糖を加 え、ツノが立つまで泡立てる。
- **⑤** ③に④の½量を加えて、ハンドミ キサーの低速で混ぜ、残りは木しゃ もじでさっくり混ぜて容器に分け入 れる。
- ⑤ テーブルプレートを取り外した後、 黒皿に厚めのペーパータオルを2枚重ね にして敷き、水カップ ½(約50mL) を ペーパータオルへ注ぎ入れ、その上に⑤ を蒸しチョコレートケーキのコツの並 べかたの図のように並べ、下段に入れ スチーム調理 24蒸しチョコレートケーキ で 加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.42

レンジ 500W 4~5分 調理 レンジ 500W 約4分

25柔らかプリン (下ごしらえ) (予熱なし)

スチーム → P.36 オーブン



黒皿 中段

満水

柔らかプリン

加熱時間の目安 約38分



ľ	
	材料(直径7.5cm、高さ5.5cmの耐熱性ガラス容器6個分)
	〈カラメルソース〉
	砂糖 40g水 大さじ1½
	水 大さじ½
	〈卵液〉
	「牛乳 カップ1 ½
	(B) 生クリーム 100mL
	B 生クリーム 100mL 砂糖 50g
	卵黄 (溶きほぐす) 4個分
	バニラエッセンス 少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② 耐熱容器に A を入れ加熱室底面に セットしたテーブルプレートにのせ、 |レンジ|500W||4~5分| で様子を見な がら加熱し、カラメル色になったら水 を加える。(このとき、ソースが飛び散る ので注意すること)
- ❸ 型に②を小さじ1ずつ入れる。
- ◆ 容器に ®を合わせて入れ レンジ | 500W 約4分 で加熱し、かき混ぜて 砂糖を溶かす。卵黄と合わせ、裏ご ししてバニラエッセンスを加え、③の 型に流し入れる。
- **⑤** テーブルプレートを取り外した後、 黒皿に厚めのペーパータオルを2枚重 ねにして中央に敷き、水カップ1/4 (約50mL)を注ぎ入れ、その上に4)を 柔らかプリンのコツの並べかたの図の ように並べ、中段に入れスチーム調理 25柔らかプリンで加熱し、あら熱が取 れたら冷蔵室で冷やす。

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.42)



24蒸しチョコレートケーキ のコツ

●分量は

1回に作れる分量は、直径7.5cm、高 さ4cmのスフレ型4~6個までです。

●加熱が足りなかったときは オーブン 予熱なし 130℃ で様子を見 ながら追加加熱します。 (→ **P.47**)



-ペーパータオル (容器の滑り止め のため敷きます)

蒸しチョコレートケーキの並べかた

|25柔らかプリン|のコツ

●分量は

1回に作れる分量は、直径7.5cm高さ 5.5cmの耐熱性ガラス容器6個分です。

●容器は

直径7.5cm高さ5.5cmの耐熱性ガラ ス容器が適しています。

容器の形状や材質によって仕上がりが 異なることがあります。様子を見なが ら加熱してください。

●卵液の温度は

約35~40℃にします。

- ●加熱が足りなかったときは オーブン <u>予熱なし</u> 140℃ で様子を見 ながら追加加熱します。 (**→ P.47**)
- ●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、36脱臭使用後で、 加熱室が熱いと上手に仕上がりません。



ルペーパータオル ○○○┃ (容器の滑り止め のため敷きます)

柔らかプリンの並べかた



レンジ 800W 2分30秒~3分30秒 約1分 (下ごしらえ)

(予熱あり) 予熱 約20分 200℃ → P.46 加熱時間 30~35分

シュークリーム



材料(8個分) 小麦粉(薄力粉、ふるっておく)

「バター(3~4個に切る) ······· 45g 卵(溶きほぐす) … 約3個 カスタードクリーム ………… 適量 ホイップクリーム、粉砂糖 … 各適量

作りかた

- 深めの耐熱容器にAを入れ、小麦粉小 さじ1をふるい入れ、おおいをしないで加 熱室底面にセットしたテーブルプレート にのせ、レンジ 800W 2分30秒~3分30秒 で加熱し、十分沸とうさせる。
- 2 材料の飛び散りに注意して残りの 小麦粉を一度に加え、木しゃもじでよ く混ぜて レンジ 800W 約1分 で加熱 する。



❸ 卵を ⅓量加え、よく混ぜてもち状 に練り上げる。



● 残りの卵を少しずつ加え、よく練 る。木しゃもじで生地をすくい上げ たとき、2~3秒後にゆっくり落ち てくる固さになるまで練る。



⑤直径1cmの□金をつけた絞り出し 袋に入れる。黒皿にアルミホイルを 敷き、薄くバター(分量外)を塗り、直 径3~4cmの大きさに8個絞り出す。



- ⑥テーブルプレートを取り外し、 オーブン ||予熱あり||200℃||30~35分| に設定し、スタートして予熱する。
- ⑦ 予熱終了音が鳴ったら⑤を下段に 入れて焼く。
- ❸ 焼き上がったらすぐにアルミホイ ルから外し、十分に冷ましてから切 り目を入れてカスタードクリームと ホイップクリームを詰め、仕上げに 粉砂糖をふる。

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.42) 「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 → **P.46**

バターと水を加熱するとき飛び散ることがある。

深めの耐熱容器を使い、バターは3~4個に切って水と一緒に入れ、飛び散りを防ぐ ために、小麦粉小さじ1をふり入れてから加熱します。

●バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ります。



800W 加熱時間



3分30秒~ レンジ 4分20秒 → P.42

カスタードクリーム



材料(シュ	ークリーム8個分)
牛乳	カップ1
小麦粉)(薄力粉) 大さじ1
コーン	スターチ 大さじ1
砂糖・	40g
卵黄(溶きほ	が(薄力粉)・・・・・・・ 大さじ 1 ・・スターチ ・・・・・・・ 大さじ 1 ・・・・・・・・ 40g ほぐす)・・・・・・・・ 2個分
「バター	- ····· 25g
B バニラ	- ······· 25g エッセンス ······ 少々

作りかた

- ② 深めの容器に ② を合わせて入れ、 牛乳を少しづつ加えながら泡立て器 でかき混ぜる。
- 2 ① に卵黄を少しずつ加えてよく混 ぜ レンジ 800W 3分30秒~4分20秒 で途中よくかき混ぜながら加熱する。 手早く®を加えて混ぜ、冷ます。

[ひとくちメモ]

● 加熱直後はやわらかめでも、冷めると 固さがでてきます。

シューのコツ

●バターと水は十分に沸とうさせる |沸とうが足りないと焼き色が濃く、 ふくらみが悪くなります。

●卵は生地の熱いうちに混ぜる 生地が冷めてくると卵の入る量が少 なくなり、上手に焼き上がりません。

●加える卵の量は

少な過ぎると、形が小さく、焼き色も 濃くなります。逆に多いとふくらまず、 平べったい仕上がりになります。

●生地に霧を吹く

予熱が終了するまでの間に、生地の 表面の乾燥を防ぐために、霧を吹い ておきます。

●卵を混ぜるとき

| ハンドミキサーの低速を使うと生地 が簡単に作れます。



スチームオーブン 発酵 40℃

オーブン 予熱 約12分 (予熱あり) 170℃ → **P.46** 加熱時間 14~18分



バターロール ロールパン



材料(10個分)

5g) 3g)
3g)
の物)
5 g)
)mL
½個
)mL
35 g
%個

作りかた

- テーブルプレートを取り外し、給 水タンクに満水ラインまで水を入れ てセットする。
- ② ボウルに △とドライイーストをふ るい入れ、® を加えて手でかるく混 ぜ、バターを少しずつ加え、よく混 ぜてひとまとめにする。
- ❸ 生地がベトつかなくなり、ボウルか らくるんと離れるまでよくこねる。
- 母 台にたたきつけての ばしたり、半分に折っ て押したりしながら約 15分こね、生地を丸 める。
- **⑤** バター (分量外) を薄く塗ったボウ ルに入れ、黒皿にのせて下段に入れ スチーム オーブン 発酵 40℃ 50~70分 発酵させる。
- ⑥ 生地が2~2.5倍に発酵したら指

に小麦粉をつけ、 生地の中央を刺し てみて、指の穴が そのまま残れ ば発酵は十分。



⑦ボウルをふせて 生地を取り出し、 手でかるく押して 中のガスを抜く。



❸ 生地をスケッパー(または包丁)で 10個(1個約42g)に切り分ける。

手でちぎると生地 がいたんでふくら みが悪くなる。



᠑ 生地のひとつひとつを手のひらか、

のし台で表面が なめらかになる ように丸める。



動 丸めた生地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんをかけて生地の温 度が下がらないようにして約20分休 ませる。(ベンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ せるようにしな

がら円すい形に し し、さらにめん棒 で細長い三角形 にのばす。



パン作りのコツ

●牛乳は室温にもどして

冷蔵室から出したての冷たい物を 使うと、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度

25~27℃が最適です。夏場のように 室温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様 子を見ながら時間を追加してください。

●生地が乾燥しないように

固く絞ったふきんをかけたり、霧を 吹いたり湿り気をあたえます。表面 が乾燥するとふくらみが悪くなりま す。また、発酵時に生地の表面が乾 燥するときはスチームショットで水 分を補ってください。

「スチームショットの使いかた」 (**→ P.49**)

●生地の扱いはていねいに

手のひらでかるく扱います。ちぎった り、形が悪くてやり直したりすると、生 地がいたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面に塗ります。た っぷり塗ると黒皿に流れ落ち、パンの 底が焦げてしまいます。

●発酵温度を調節して

温度は40℃です。

発酵温度は4段階に設定できます。 (30 · 35 · 40 · 45℃) 生地の初温、季節、分量などによ って、使い分けます。基本の発酵

② 三角形の底辺からクルクルと巻き、 バター(分量外)を薄く塗った黒皿に 巻き終わりを下にして並べる。



- ❸ 下段に入れ スチーム オーブン 発酵 40℃ 25~35分 生地が2~ 2.5倍になるまで発酵した後、黒皿を 取り出す。表面につやだし用卵を薄 く、ていねいに塗る。
- ❶ オーブン | 予熱あり | 170℃ | 14~18分 に設定してスタートして予熱する。 予熱終了音が鳴ったら ③を下段に入 れて焼く。

〔ひとくちメモ〕

● 作りかた ②の材料を全部もちつき機 に入れ、8~10分練ると生地が簡単に 作れます。この場合、ぬるま湯は20~ 25℃まで冷まして使います。

「スチームオーブン発酵の使いかた」 **→ P.51**



→ P.47

空

※トーストはトースターで焼くよりも時間がかかります。

材料

食パン(6枚切り) ……… 1~2枚



作りかた

● テーブルプレートを取り外し、黒皿 を上段に入れ オーブン 予熱なし 210℃ 7~10分で、庫内及び黒皿をあたためる。

❷ 終了音が鳴ったら、やけどに注意し、 厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブ ン用手袋を使って黒皿をドアの上に取り 出す。黒皿の中央に食パンを並べ、上段 に入れる。(黒皿が熱くなっているので気 をつけてください。) オーブン 予熱なし 210℃ 5~7分 で焼き、裏返して オーブン 予熱なし 210℃ 2~5分 で焼く。

[ひとくちメモ]

- パンの厚さや種類によって焼け具合が 違います。様子を見ながら時間を調節し てください。
- 連続して焼くときは、表をオーブン 予熱なし 210℃ 4~6分、 裏返して 1~3分で様子を見ながら焼きます。

調理

スチームオーブン 発酵 35℃ 27フランスパン (下ごしらえ)

(予熱あり) 予熱 約22分 スチーム → P.38 オーブン

黒皿 下段 満水

フランスパン

バタール・クーペ

加熱時間の目安 約45分

3
3
)
3
3
)
-


作りかた

- テーブルプレートを取り外し、給 水タンクに満水ラインまで水を入れ てセットする。
- ② バターロール (→ P.89) 作りかた ②~④ の要領で生地を作り、バター を薄く塗ったボウルに入れる。黒皿 にのせて下段に入れてスチーム オーブン 発酵 35℃ 30~60分 で発酵

させる。

- ❸ 生地が2倍くらいに発酵したら指 に小麦粉をつけ、生地の中央を刺し てみて指の穴がそのまま残れば発酵 は十分。
- 4 ボウルをふせて生地を取り出し、 スケッパー(または包丁) でバタール (約390g)、クーペ(約140gを2個) に切り分ける。





バタール

⑥ バタールの生地は、まずタテ20cm の棒状にのばします。ベンチタイムの とき、下になっていた方を上にして、 めん棒で30cmのだ円形にのばす。

⑦ タテ ⅓ずつ 内側に折り込み、 それを右手の手 のひらで押さえ 込むようにタテ 2つ折りにして 合わせ目をしっ



❸ クーペの生地は直径15cmの円形 にのばす。生地の向こう側 1/3 を残し て手前から折りたたむ。残った ½ の 生地を上にかぶるように折りたたみ、 合わせ目を閉じる。

9 両端をとがらせるように手のひら で転がしてなまこのような形に整え る。

⑩ 薄くバター(分量外)を塗った黒皿 に⑦~⑨の成形した生地を閉じ口を 下にしてのせ、下段に入れスチーム オーブン 発酵 35℃ 10~20分で発 酵させる。

ベーコンエピ

● ⑩ を加熱室から取り出し、 スチーム調理 27フランスパン に設定 し、スタートして予熱をする。

№ 予熱している間生地にラップをかけ て室温で発酵させる。(約23分)予熱 終了の直前に生地にかみそりまたは包 丁でクープ(切り目)を入れる。バタ ールは3~4本、クーペは1本入れる。

※クープ(切 り目)は、か みそりまたは 包丁の刃を 45度に傾け て生地をそぐ ように入れ

る。



● 予熱終了音が鳴ったら下段に入れ

₩ 焼き上がったら、焼網などの上に 移して室温であら熱が取れるまで放 置する。

「スチームオーブン発酵の使いかた」 → P.51

ベーコンエピ



材料・作りかた

- **①** フランスパン作りかた → P.90 ①~④を参照して作った生地を2等 分して丸め、作りかた⑤を参照して休 ませる。
- ②フランスパン作りかた (→ P.90) ⑥を参照して35cmのだ円形にのば し、表面にすりおろしたにんにく、 こしょう(各適量)をふったらベーコ ンをタテに2枚ずつ並べ、端から巻 いて合わせ目を閉じる。
- ❸ バターを薄く塗った黒皿に閉じ目 を下にして横に2本並べ、フランスパ ン作りかた (→ P.90) ⑩ を参照して 二次発酵させ、取り出す。
- ④ ③を加熱室から取り出した後、 スチーム調理 27フランスパン で予 熱をする。

予熱終了直前にキッチンばさみで切り 目を入れ、それぞれ左右にふり分ける。

6 予熱が終わ ったら下段に入 れて焼く。



ベーコンエピの作りかたで、ベーコ ンや調味料を入れないで作る。

材料・作りかた

- フランスパンの作りかた ①~③を 参照して生地を作り、作りかた④~⑤ を参照して生地を9等分し、丸めて休 ませる。(ベンチタイム) (→ P.90)
- 2 1個分の生地から%くらいを切り 取り、それぞれを丸め直す。
- ❸ 小さい生地をめん棒で直径4~5 cmにのばして片面に強力粉(分量外)


をふり、大き い生地の上に 粉をふった面 を下にしての せたら、小さ



い箸の頭で押して上の生地を中にく い込ませる。

4フランスパンの作りかた⑩~⑭を 参照して焼く。(切り目は入れない。) → P.90

スチームーオーブン 発酵 40℃



190℃ 加熱時間 → P.47 38~42分



山形食パン




材料(19×10×8.5cmの金属製パウンド型1個分) 小麦粉(強力粉) ······ 220 g 砂糖 ……… 小さじ4(約12g) 塩 …… 小さじ%弱(約3g) ドライイースト ……小さじ2(約5g) ぬるま湯 ………… 130~150mL バター ······ 10a

作りかた

- **①**バターロール 作りかた (→ P.89) ①~⑥の要領で生地を作る。
- 2 ガス抜きし、スケッパーで3等分 して丸め、固く絞ったふきんをかけて 約20分休ませる。(ベンチタイム)
- 3等分にした②を各々タテ20cm、3 コ10cmの長方形にのばしてタテの方 から巻き、巻き終わりを下にして両端を げんこつでかるくたたき、形を整える。
- 4 バター(分量外)を塗った型に並べ 黒皿にのせて下段に入れ。スチーム オーブン 発酵 40℃ 50~80分 で 発酵させる。
- **⑤**④を下段に入れ オーブン 予熱なし 190℃ 38~42分 で焼く。

[ひとくちメモ]

- 二次発酵の時の目安は生地が型から 1~2cm出るくらいまで発酵させます。
- 発酵の途中で生地が乾燥しているとき は、スチームショットで水分を補ってく ださい。
- 焼き上げの途中で表面の焼き色が濃く なったときは、表面にアルミホイルをの せて、さらに焼きます。



手前

「スチームオーブン発酵の使いかた」 **→ P.51** 「スチームショットの使いかた」 → **P.49** 「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 → **P.47**

調理

レンジ 500W 約30秒 スチームレンジ

26簡単パン 発酵 10~14分 (予熱なし)(下ごしらえ)

スチーム



簡単パン

加熱時間の目安 約29分



材料(8個分)			
	「小麦粉(強力粉) ······· 150g		
(A)	砂糖 大さじ1(約9g)		
	塩 小さじ½(約2g)		
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)		
	·······小さじ1(約2.5g)		
	····· 90~100mĹ		
11:	ター·············· 大さじ1(約12a)		

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② ポリ袋(市販)にA とドライイース トを入れて混ぜ合わせる。
- ❸ バターを容器に入れ加熱室底面に セットしたテーブルプレートにのせ、 |レンジ|500W||約30秒| で加熱して溶か し、水を加える。
- 4 ③を2に入れて ポリ袋の口を閉じ、
- 振って粉と水分を よく混ぜ合わせる。 610分間十分に

こねる。この時、 ポリ袋に少し空気を入れて口を閉じる と、簡単に両手でこねることができる。

⑥⑤の生地を2~3cmの厚さに整え、加 熱室底面にセットしたテーブルプレート

の中央にのせスチーム レンジ 発酵 仕上がり 調節 中 10~14分 で一次発酵させる。



- のし台に少し打ち粉(強力粉)をして、 生地を袋から取り出す。
- ❸ 生地をかるく押して中のガスを抜
- き、スケッパー または包丁で8 個(1個約33g)
- に切り分ける。 望 生地を手のひ
- らで丸めてオー ブンシートを敷 いたテーブルプ レートの中央に 寄せて(写真参 照)並べ、加熱

室底面にセットする。

● スチーム レンジ 発酵 仕上がり調 節中10~14分で二次発酵させる。

4 発酵が終わっ たら、生地をの せたオーブンシー トの両端を引いて すべらせながら黒



皿に移し、下段に入れ、テーブルプレ ートを取り外した後、スチーム調理 26簡単パンで焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 **→ P.42** 「スチームレンジ発酵の使いかた」 (→ P.50)

26 簡単パン のコツ

●1回の分量は

表示の分量です。手軽にかんたん に、短時間で作れる最適分量です。

●使えるポリ袋は

市販の25×35cmほどの大きさで、 電子レンジで使える半透明の袋が適 していますが、透明なポリ袋でもよ いでしょう。穴の開いていないこと を確認してから使いましょう。

●こね上げの目安は

粉のかたまりがなくなり、粘り気が出 て、ガムのように伸びるようになって、 生地が袋から離れて1つになるのが目 安です。





●発酵の仕上がり目安は

室温やイーストの種類によって多少違 ってきます。一次発酵は生地が網目状 になり1.2~1.5倍になるのが目安です。





二次発酵は生地が1.5倍くらいになる のが目安です。





●発酵の時間は様子を見て加減

季節や室温、テーブルプレートの冷え 具合によって違います。一次発酵は10 ~14分発酵させ、二次発酵で調節しま

	ふくらみが小さい	ふくらみが大きし
二次発酵	15~20分	6~10分

●生地が乾燥しないように

分割や成形のときは固く絞ったぬれぶ きんをかけたり、ポリ袋に入れておき ます。

●生地の丸め(成形)かたは

なめらかな面を表にして切り口を中に かくすように丸め、裏側の開いている 部分を指でつまんで閉じます。

●パンの表面につやを出したいときは 焼く直前に、生地の表面に塩少々を加 えた溶き卵を薄く塗ります。

●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱なし 180℃ で焼きます。

→ P.47

簡単パンの生地を使って



26簡単パン

(予熱なし)

→ P.36)

スチームレンジ 発酵 10~14分 (下ごしらえ) スチーム



黒皿 下段 オーブン

満水

加熱時間の目安 約29分

グラハムパン



材料(1個分)

1311(110)
√ 小麦粉(強力粉) ············ 120g
会 全粒粉(あらびき)············ 30g
砂糖 大さじ1(約9g)
「塩 小さじ½(約2g)
ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要の物)
················ 小さじ1(約2.5g)
水 ······ 90~100mL
バター ······ 大さじ1(約12g)

作りかた

- 簡単パン 作りかた ① ~⑦を参照し て生地を作り、一次発酵、ガス抜きを しながらひとつに丸める。(→ P.92)
- 2 丸めた生地を楕円形にのばし、フ ランスパンの作りかた \bigcirc \bigcirc P.92 を参照して、タテ%を内側に折り込 み、残った%を手前から折りたたみ、 合わせ目をしっかり閉じる。
- 3 オーブンシートを敷いたテーブルプ レートの中央に生地を置き 加熱室底面 にセットして、スチームレンジ発酵 仕上がり調節中 10~14分 で二次発 酵させる。
- 43の生地に霧をふいて表面を湿ら せ、全粒粉(分量外) をふりかける。
- 6 生地の中心に包 丁かかみそりで切 り目を1本入れる。
- 6 簡単パン 作りかた ⊕を参照して焼 <。(→ P.92)

「スチームレンジ発酵の使いかた」 → P.50

油で揚げない カレーパン



材料(8個分)


簡単パンの生地

(材料・作りかたは → P.92) · · 1回分 市販のレトルトカレー … 1袋(約200g) | 玉ねぎ(みじん切り) ·········· ¼個 小麦粉(薄力粉)・・・・・・・ 大さじ 1½ 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油またはひ まわり油大さじ1で作る) ………… 適量 (作りかたは → P.72) 小麦粉(薄力粉)………… 大さじ2

卵(溶きほぐす) ……… 1個

作りかた

- レトルトカレーを深めの皿に移し、 ④を加えよく混ぜ合わせ、加熱室底面 にセットしたテーブルプレートにのせ、 レンジ 200W 7~10分 で途中かき混ぜな がら加熱し、冷めてから8等分して おく。
- **2** 簡単パン 作りかた ①~8を参照し て一次発酵、ガス抜きをし、8個(1 個約33g)に切り分け、生地を丸める。
- ❸ 楕円形にのばし①の具を包み、閉 じ口をしっかり止める。 ●③に小麦粉、卵、煎りパン粉の順
- につけオーブンシートを敷いたテー ブルプレートに並べ スチーム レンジ 発酵 仕上がり調節中 10~14分で 二次発酵させる。



⑤ 簡単パン作りかた ⑪を参照して焼く。 → P.92

「レンジ加熱の使いかた」 → P.42 「スチームレンジ発酵の使いかた」 (> P.50)

簡単あんパン



材料(8個分)

簡単パンの生地 (材料・作りかたは → P.92) · · 1回分 つぶあん 200g 桜の花の塩づけ …… 4個

けしの実 …………………… 適量 〈つやだし用卵〉

卵(溶きほぐす)………½個 | 塩 ……… 小さじ¼

作りかた

- 1 つぶあんを深めの容器に入れて加 熱室底面にセットしたテーブルプレー トにのせ、レンジ 500W 1分30秒~2分 で途中かき混ぜながら加熱し、冷め てから8等分して丸めておく。
- ❷ 桜の花の塩づけは水に30分~1時 間つけて塩抜きをし、水気を切って おく。
- ❸ 簡単パン作りかた①~⑧を参照し て一次発酵、ガス抜きをし、8個(1 個約33g) に切り分け、生地を丸め る。 → P.92
- 4 円形にのばし①のあんを包み、閉 じ口をしっかり止め、オーブンシート を敷いたテーブルプレートに並べる。 スチーム レンジ 発酵 仕上がり調節 中 10~14分 で二次発酵させる。
- ⑤ 生地の表面をかるく押して平らに し、表面につやだし用卵を薄く、て いねいに塗る。半分は中心を指で押 してヘソをつけ、上に桜の花をのせ る。残り半分にはけしの実を散らす。
- 6 簡単パン作りかた ⑪を参照して焼 <. (→ P.92)

〔ひとくちメモ〕

●つぶあんをうぐいす豆やクリームに 換えてもよいでしょう。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.42 「スチームレンジ発酵の使いかた」 (**→** P.50)

ヨーグルト


ヨーグルト

仕上がり調節 やや弱





レンジ 800W スチーム (下ごしらえ) レンジ
スチームレンジ発酵





給水タンク 満水

材料(4人分)

牛乳 (脂肪分3.0%以上の物) · · 500mL ヨーグルト(種菌) (市販のプレーンタイプ) ・・50~100g

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 使用するふたつきの耐熱性の容器 は熱湯で殺菌し、乾かしておく。
- ❸ 容器に牛乳を入れてふたをして レンジ 800W 4~6分 で加熱し、 約80℃くらいまであたためる。
- 4 人肌くらいまで冷ました牛乳にヨ ーグルトを加え、かたまりが残らな いようにスプーンなどでよく混ぜる。
- ⑤ ふたをして スチーム レンジ 発酵 仕上がり調節 やや弱 約90分 で発 酵させる。
- ⑥終了音が鳴ったら再び スチーム レンジ 発酵 仕上がり調節 やや弱 60~90分で、牛乳が好みのかたさ に固まるまで発酵させる。
- ⑦ 加熱が終ったら、あら熱を取り、 冷蔵室で冷やす。

〔ひとくちメモ〕

お好みでジャムやくだものを加えたり、 カレーやタンドリーチキンなどに加えて もよいでしょう。

ヨーグルトソース



材料(4人分)

手作りヨーグルト ;	大さじ2
クリームチーズ	
マヨネーズ	_
塩	… 適量

材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加 え、サラダなどに。

カスピ海ヨーグルト



仕上がり調節 弱

材料・作りかた

ヨーグルトを参照する。種菌(スター ター)として市販のプレーンヨーグル トの換わりに、カスピ海ヨーグルト を使い スチーム レンジ 発酵 仕上が り調節 弱で発酵させる。発酵時間は 3~6時間。(種菌の状態や室温によ って発酵時間を加減する。)

「レンジ加熱の使いかた」 → P.42

「スチームレンジ発酵の使いかた」 (→ P.50)

ヨーグルト作りのコツ

●1回の分量は

牛乳の分量は500mLです。500mL以 外の分量では、加熱時間や発酵時間の調 節が必要です。

●容器はふたつきの耐熱性の物を

使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かし てから使います。スプーンやカップな ども清潔な物を使います。

●使用する牛乳は

新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上の 物を使います。低脂肪乳を使うと水っ ぽくなってしまいます。高温殺菌 (120~140℃表示)した牛乳でも、 80℃ぐらいにあたためてから使ってく ださい。乳酸菌は60℃以上になると死 んでしまいます。ヨーグルトを加える ときの牛乳の温度に注意してください。

●種菌(スターター)は

- ●市販されている新鮮なプレーンヨ ーグルト(無脂肪固形分9.5%、乳 脂肪分3.0%の物)を使います。
- ●無脂肪固形分や乳脂肪分の違う物 や、糖分、果肉などが入ったヨーグ ルトでは上手に作れません。
- ●種菌の分量が多いほど作りやすく なります。
- ●手作りのヨーグルトは種菌(スター ター)として使わないでください。

●でき上がりの目安は

牛乳が固まったらでき上がりです。 手早くあら熱を取り、早めに冷蔵室に 入れてください。そのままにしておく と発酵が進み、酸っぱさが増します。

●保存方法、保存期間は

冷蔵室に保存し、2~3日の間に食 べきってください。

保証とアフターサービス

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書 (別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは出張修理

→ P.59~61 に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品		名	日立過熱水蒸気オーブンレンジ	
形		名	(銘板に書いてあります)	
お買	い上げ	ガ日	年 月 日	
故障	章の状	沈	(できるだけ具体的に)	
ت	住	所	(付近の目印等も併せてお知らせください)	
お	名	前		
電	話番	号		
訪問	ご希望	2日		

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい ただきます。

- ●この過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数が 50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ●ご転居されたり、移動したりした場合には、販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。 → P.9.12

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせくだ さい。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費 等が含まれます。			
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。			
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。			

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーヤンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~ 17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など) させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕様		
電源	交流100V、50Hz-60Hz共用	
電 消 費 電 力	1,450W	
電子レンジ 角 恵 力 高 周 波 出 力 発 振 周 波 数	1,000W、800W、600W、500W、200W相当、100W相当	
ジ 発 振 周 波 数	2,450MHz	
グ リ ル	消費電力1,340W (ヒーター1,310W)	
オ ー ブ ン	消費電力1,340W (ヒーター1,310W)	
温度調節範囲	発酵、100~210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。	
外 形 寸 法	幅487×奥行430×高さ365mm	
加熱室有効寸法	幅401×奥行344×高さ218mm	
質 量(重量)	約16.5kg	
電源コードの長さ	約1.4m	
消費電力量の目安		
区 分 名	E	
電子レンジ機能の年間消費電力量	55.8kWh/年	
オーブン機能の年間消費電力量	21.4kWh/年	
年間待機時消費電力量	0.0kWh/年	
年間消費電力量	77.2kWh/年	

- ※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。
- ※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。
- ※コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。(表示部「O」表示時約2W)
- ※年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- ※実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。 (規定の除外項目を除く) JIS C 0950: 2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

ご使用の際

このようなこ

とはありませ

んか

購入店名

電話(

) -

_

●過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の

年 月 日

保有期間は製造打ち切り後8年です。

愛情点検



●長年ご使用の過熱水蒸気オーブンレンジの点検を!

ご購入年月日

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。●ドアに著しいガタや変形がある。
- ■スタートボタンを押しても食品が加熱されない。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク)が出る。
- ●過熱水蒸気オーブンレンジに触るとビリビリと電気を 感じることがある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

この過熱水蒸気オーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

⑥ 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111